


CLEFS POUR APPLE II GS

Nicole Bréaud - Pouliquen



comple QSDomo. PAS linh qsdemo heep= qsdemo

CLEFS POUR APPLE II GS

Connaissez-vous la collection Apple II chez P.S.I.?

Disquette disponible par correspondance

Apple lie et lic

- 102 programmes pour Apple II* Jacques Deconchat
 Super jeux Apple* Jean-François Sehan
 Basic Plus, 80 routines sur Apple II* Michel Martin

Applications

- Apple, modems et serveurs* Alain Mariatte Apple, logique et systèmes experts* René Descamps
- Création et animations graphiques sur Apple II* Gilles Fouchard et Jean-Yves Corre
 Appleworks au travail* Jean-Michel Jego et Jean-Michel Gargadennec

- Les ressources de l'Apple IIc Nicole Bréaud-Pouliquen
- Assembleur de l'Apple II Nicole Bréaud-Pouliquen et Daniel-Jean David
 - Clefs pour Apple IIc Nicole Bréaud-Pouliquen
- Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini
- ProDOS sur Apple Marcel Cottini

Apple IIGS

A paraître :

- A paratire:
 Assembleur de l'Apple IIGS Jean-Pierre Lagrange
 La boîte à outils de l'Apple IIGS Jean-Pierre Curcio
 Programmation système de l'Apple IIGS Marcel Cottini
 Super jeux Apple IIGS* Jean-François Sehan

Pour tout problème rencontré dans les ouvrages P.S.I. vous pouvez nous contacter au numéro ci-dessous :

Numéro Vert/Appel Gratuit en France

05 21 22 01

(Composer tous les chiffres, même en région parisienne)

La loi du 11 mars 1957 n'autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l'article 41, d'une part, que les « copies La loi du 11 mars 1957 n autorisant, aux termes des alineas z et 3 de l'arricle 41, d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective », et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite » (alinéa 1er de l'article 40).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal.

CLEFS POUR APPLE II GS

Nicole Bréaud - Pouliquen



Présentation de l'auteur :

Nicole Bréaud-Pouliquen est ingénieur-conseil en informatique individuelle. Ingénieur de l'Ecole polytechnique féminine et Docteur-ingénieur en Automatique de l'Université de Grenoble, elle a enseigné quelques années à l'étranger (Brésil, Maroc), avant de se spécialiser dans les micro-ordinateurs Apple.

Auteur de nombreux ouvrages d'approfondissement de la programmation aux Editions du P.S.I., elle se consacre parallèlement à la recherche de modes d'utilisation conviviaux des ordinateurs individuels, plus particulièrement dans les domaines artistiques.

Ouvrages conseillés par l'auteur :

- Programmer votre Macintosh A. Andrieux et C. Droulers (McGraw Hill).
- Mastering the Macintosh Toolbox David B. Peatroy et Datatech Publications (Osborne et McGraw Hill).
- Inside Macintosh Apple USA et Addison Wesley.
- La documentation destinée aux développeurs, fournie par Apple Seedrin.

Nous remercions Apple Computer France pour son aide matérielle et technique.

Apple IIGS est une marque déposée de Apple Computer Inc.

SOMMAIRE

PRESENTATION	11
CHAPITRE I: MATERIEL APPLE IIGS	330 mai 3
Architecture de la carte-mère	inorg ob orbro ska stal. 13
Circuits intégrés de la carte-mère	b recince seb attendabal
Brochage des connecteurs Connecteurs d'entrée/sortie Connecteur pour carte d'extension de mémoire Connecteur de manettes de jeux Port série Manettes de jeux Lecteur de disquette Vidéo R V B Apple Desk Bus. Signaux des connecteurs Broches des connecteurs pour cartes d'interface	15 15 15 15 16 16 16 16 16 17
Microprocesseur 65C816 255 codes d'instructions Registres du 65C816	21 21 50
Mémoires de l'Apple IIGS Utilisation de l'espace mémoire : vive, morte, extens Occupation de la mémoire : système, utilisateur, gra Shadowing-ombre portée	53 Sion 53 phique 53 54

Ressources graphiques Deux prises vidéo Modes vidéo Couleurs des palettes SCB ou Scan line Control Byte Pixels Registre \$C029	56 56 57 57 58 58
Entrées/sorties Deux ports série Interface AppleTalk Port disque Port manette de jeux Bus Apple Desktop Sorties vidéo Sorties haut-parleur Connecteurs d'E/S Horloge	60 60 60 61 61 62 62 62
Interruptions Liste par ordre de priorité Vecteurs d'interruptions Indicateurs des sources d'IRQ Etats des registres après un BRK Autorisation ou inhibition des interruptions File d'attente du Hearbeat	63 63 63 65 66 66
Registres d'état \$C029 : Vidéo Select Register \$C02B : Langage Select Register \$C02D : Slot ROM Register \$C036 : Configure your Apple Register - sélecteur de configuration \$C068 : registre d'état des commutateurs logiciels	68 68 68 69 69 70
Tableau de bord	71
CHAPITRE II: LOGICIELS DE DEVELOPPEMENT	73
Moniteur Commandes à valider par return Examiner les registres Examiner la mémoire Modifier les registres Modifier la mémoire Lister un programme Exécuter un programme Rechercher une chaîne de caractères Afficher en inverse Revenir à l'écran-texte Regler le jour et l'heure	73 73 73 73 74 74 75 75 75 76 76

	Convertir et calculer	76
	Rediriger les entrées/sorties	76
	Sauter à un programme par une seule commande	76
	Sortir du moniteur	76
	Appeler une fonction d'un outil	77
	Appel du mini-assembleur	77
	Listings	,,
	Pratique du moniteur	77
	Analyse d'un outil	78
	CPW	06
7	Editeur CPW	86
	Modes	86
	Taquets de tabulation	86
	Retour à la ligne	88
	Frappe au km	88
	Recherche et remplacement	88
	Fin d'édition	89
		89
	Fichier des défauts	89
	Création de commandes personnalisées	90
	Effacer complètement le texte	90
	Commandes et utilisation du CPW	90
	Liste par ordre alphabétique	90
	Paramètres optionnels	94
	Caractères JOKER	94
	Redirection de entrées/sorties	95
	Procédure d'assemblage en vue d'une exécution sous Pro Dos/16	95
	Codes des fichiers	97
	Nouvelles commandes	97
	Listings	97
	Catalogue principal de la disquete CPW	97
	Catalogue de la disquette CPW en cours	98
	Macro assembleur ORCA/M 4.0 inclus dans CPW	101
	Choix du jeu d'instructions	101
	Choix de la longueur des registres	101
	Choix dans la présentation du code généré	101
	Connaître ou non le temps d'exécution	102
	Fixer ou non l'adresse d'implantation du code	102
	Délimiter et nommer des segments	102
	Données	103
	Explotation de fichiers	104
	Listing: exercice de présentation	105
	Macros sous CPW	108
	Utilisation des macros	108
	Création de macros	110
	Exemple d'une macro	111
	Listing : catalogue des macro-système	112
	Langage LINKED et segmentation	113
	Commandes	113
		114

Outils		
Ensemble (TOOL SET) en mémoire mo		116
Structure des ensembles d'outils	orte	116
Liste des fonctions outil par outil	Man and and contained of the greened	116
Tool Locator		117
Memory Manager	The second is a contract of the contract of	117
Miscellaneous Tool	Lippet as missi-assemblers	118
Quick Draw II	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	118
Desk Manager		19
Event Manager		24
Scheduler		24
Sound		25
ADB		25
Sane		25
Integer Maths		25
Text Tools	regal al 6 more 1	
Window Manager		27
Menu Manager		28
Control Manager		29 30
System Loader		31
Line Edit		32
Dialog Manager		32
Scrap Manager		33
Listé alphabétique des fonctions	13	
Memory Manager Quick Draw	15	
	Pairs of the same also make a second 15	
Event Manager	15	
Utilisation du menu-Manager Window Manager	16	
Desk Manager	16	
Desk Wallager	17	
CHAPITRE III - EXEMPLE	al C. a let a COSO nuclidroses consta 17	-
		3
Montre extra-plate de votre bureau	17	=
	17.	3
CONSEILS DE LECTURE		
DE LECTURE	18	7

PRESENTATION

C'est une "formule 1" que vous allez avoir entre les mains, et la meilleure école de pilotage pour l'aborder est celle du Macintosh.

Tableau et instruments de bord sont en effet les mêmes. Mais, en plus, avec le GS, le paysage est en couleur ; et en prêtant l'oreille, on peut entendre les cloches sonner, l'orage tonner et un concert de rock débuter à 2 heures du matin!

Les logiciels de cette nouvelle machine sont superbes. GS/Paint, fidèle reproduction de MacPaint, mais en couleur, fait en plus de l'animation graphique. Le traitement de texte GS/Write en couleur lui aussi, met les mots en évidence comme avec un feutre fluo, et raye sans l'effacer la ligne à supprimer. Superbes, on vous dit!

Mais telles ou tels qu'on vous connaît, vous avez déjà le pied au plancher et vous voilà partis dans la programmation d'un logiciel personnel, hors des sentiers battus.

Ce n'est pas un plan galère, c'est presque un plan d'enfer. C'est pourquoi, il m'a paru utile de baliser la piste avant vous.

A travers ce livre, qui résume l'ensemble infiniment riche des fonctions du système Apple IIGS, je vous propose des stands de ravitaillement où vous trouverez une description détaillée du microprocesseur 65816, des mémoires, du système de développement CPW... ainsi que l'indispensable boîte à outils (software tools).

En un mot, tout ce qui est nécessaire pour réaliser des logiciels accessibles et compréhensibles au commun des mortels, vos futurs clients!

Et maintenant, bonne route!

L'autrice.

MATERIEL APPLE II GS

ARCHITECTURE DE LA CARTE-MERE




Schéma de la carte-mère

CIRCUITS INTEGRES DE LA CARTE-MERE

Fonctions

Microprocesseur

Mémoire vive ou MEV Mémoires mortes ou MEM

Affichage vidéo et interruptions

Générateur de signaux vidéo RGB Synthèse des sons contrôlée par le

Interface pour la gestion des sons Mémoire vive pour les sons Compatibilité avec l'Apple //e

Contrôleur de mémoire et de vitesse Interface pour (4) lecteurs de disques Commutation interne/externe des E/S Interface pour 2 sorties série

Interface AppleTalk

Apple Desk Bus

Interface pour le Front Desk Bus Interface pour le port-manettes de jeux Horloge Mémoire vive alimentée par pile

CONNECTEURS

Connecteurs d'E/S

Connecteur pour extension mémoire

Connecteur pour clavier supp Connecteur pour clavier numérique Connecteur pour carte son Circuits

65SC816-16 bits - 8 registres-mode émulation 65C02 - 2 vitesses : 1Mhz ou 2.5 Mhz.32 bits d'adressage. 2x4 C.I.x64 Kx4bits=256 Koctets. 4 C.I x 32 Koctets=128 Koctets.


contrôlés par le Video Graphics Controler VGC et le Mega II. Video Hybrid + MC1377. Digital Oscillator Controler DOC Ensoniq (15 voies). Sound GLU. 2x64 Kx4 bits MEV dynamique. Mega II = MMU + IOU + TMG'+GLU+ROM Car. Gen (8 langues) +Vidéo Logic. FPI (Fast Processing Interface). IWM (Integrated Wozniac Machine) Slot Maker. SCC 8530 (Zilog -2 voies Serial Communication Chip) + drivers RS422. Hardware Timer (1/4 s intpt)+1 voie du SCC. 50740A Keyboard Microprocessor (clavier détachable + souris + autres entrées). Keyboard GLU. NE558+74HCT251. Real Time Macintosh Clock Chip. RAM-battery.

7 emplacements banalisés compatibles //e.
MEV: 256 Ko, 1Méga ou 4 Megaoctets.
MEM: jusqu'à 896 Koctets.


Retro Keyboard. Numeric Keypad. 7 sorties Ensoniq. Connecteurs d'entrée/sortie 1 à 7




Connecteur pour carte d'extension de mémoire



Connecteur de manettes de jeux




Port série 1 ou 2



Prise Mini-DIN 8 broches




Manettes de jeu




Prise femelle DB-9 broches

Lecteur de disquette




Prise femelle DB-19 broches

Vidéo RVB



Prise femelle DB-15 broches

Apple Desk Bus



Prise femelle 4 broches

Signaux des connecteurs

Ports Série: Norme RS-232C ou CCITT V.24

N° 1 Handshake Out ou DTR 2 Handshake In ou DSR 3 Transmit Data Minus (TxD-) 4 Signal Ground (SG) 5 Receive Data Minus (RxD-) 6 Transmit Data Plus (TxD+) 7 Vers l'entrée DCD du SCC (GPi) 8 Receive Data Plus (RxD+) Entourage	terminal de données prêt poste de données prêt données émises en sortie terre de signalisation données reçues en entrée cf 3. détection de porteuse cf 5. terre physique de protection	CCIT V.24 108.2 107 103 102 104 - 109
--	--	---

Connecteur externe pour manettes de jeux d'arcade

N° 1 2 3 4 5 6 7 8	PB1 +5 Volts. GND PDL2 PDL0 PB2 PB0 PDL1	état du bouton-poussoir n° 1. terre. entrée analogique venant de la manette 2. entrée analogique venant de la manette 0. état du bouton-poussoir n°2. état du bouton-poussoir N°0. entrée analogique venant de la manette 1.
8	PDL1 PDL3	entrée analogique venant de la manette 1. entrée analogique venant de la manette 3.

Port pour lecteur de disquette

N°		
1	GND	terre commune.
2	GND	terre commune.
3	GND	terre commune.
4	EN3.5	autorise un lecteur de disquettes 3.5 pouces.
5	-12 volts.	an recteur de disqueries 5.5 pouces.
6	+5 volts.	
7	+12 volts.	
8	+12 volts.	
9	EXTINT	interruption externe.
10	WRPROT	entrée indiquant que la disquette est protégée en écriture.
11	Phi 0	signal phase 0 de contrôle du moteur.
12	Phi 1	signal phase 1 de contrôle du moteur.
13	Phi 2	signal phase 2 de contrôle du moteur.
14	Phi 3	signal phase 3 de contrôle du moteur.
15	WRREQ'	demande d'écriture.
16	HDSEL	sélection de la tête.
17	DR1'	sélection du lecteur n° 1.
		The state of the s

18 RDDATA entrée des données lues sur disquette.

19 WRDATA sortie des données à écrire.

Connecteur vidéo R V B

Nº		
1 2	GND Red Video and Sync	terre. signal vidéo rouge incluant le signal de
3 4 5	Composite Sync N.C. Green Video and Sync	Sync Composite. non connecté. signal vidéo vert incluant le signal de
6 7 8	GND -5 volts +12 volts	Sync Composite. terre.
9	Blue Video and Sync	signal vidéo bleu incluant le signal de Sync Composite.
10 11 12	N.C. Sound Composite Video	non connecté. signal audio. signal composite (identique à celui sortant
13 14 15	GND N.C. N.C.	de la prise VC). terre. non connecté. non connecté.

Front Desk Bus

Nº

1 Données.

2 Réservée.

3 Alimentation (+5v, 500mA).

Retour.

Broches des connecteurs pour cartes d'interface

N° (l'apostrophe après le nom indique que le signal est actif à son niveau bas).

1 IOSEL' informe la carte que les adresses CnXX sont sélectionnées.

A₀

23 A1

4 A2

5 A3

A4

7 8 9 10	A5 A6 A7 A8	
11 12 13 14 15	A9 A10 A11 A12 A13	bus d'adresses à 16 bits : A15-A0.
16	A13	
17	A15	196 1 3 4 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18	R / W' Read/Write	signal d'écriture/lecture venant du micro- processeur.
19 20	N.C. IOSTROBE	non connecté.
21	RDY	informe la carte quand les adresses C800 à CFFF sont sélectionnées.
21	KD1	signal d'entrée dans le microprocesseur pour le stopper.
22	DMA (Direct Memory Access)	bloque l'accès au bus d'adresses par le microprocesseur pour l'autoriser à la carte
23	INT OUT	d'interface. (non connecté sur le connecteur d'E/S n°7)
24	DMA OUT	sortie interruption. (non connecté sur le connecteur d'E/S n°7)
25	+ 5 volts	sortie DMA.
26	GND	terre commune du exerême
27	DMA IN	terre commune du système. (non connecté sur le connecteur d'E/S n°1) entrée DMA.
28	INT IN	(non connecté sur le connecteur d'E/S n°1)
29	NMI'	entrée interruption. signal d'interruption non masquable envoyé
30	IRQ'	au microprocesseur. signal d'interruption masquable avec l'indicateur I du registre P.
31	RESET'	signal donnant lieu à une procédure de redémarrage.
32	INH'	inhibition de la mémoire principale au profit de celles transmises par l'interface.
33	-12 volts	profit de cenes transmises par l'interface.
34	-5 volts	
35	N.C.	non connecté (signal CREF : 3.58 Mhz vidéo sur le connecteur d'E/S n°7).
36	7M	signal d'horloge du système.
37	Q3	signal asymétrique d'horloge à 2 Mhz
38	PH1	phase 1 du timing du microprocesseur.
39	M2SEL	informe qu'une adresse valide des banques E0 et E1 est présente.
40	PH0	phase 0 du timing du microprocesseur.

41 DEVSEL

42 D7

43 D6 44 D5

44 D5 45 D4

46 D3

47 D2

4/ DZ

48 D1 49 D0

50 +12 volts

informe que les adresses C0nX sont présentes sur le bus d'adresses (n est le numéro du connecteur+8).

bus de données sur 8 bits D7 à D0.

255 codes d'instructions (ordre alphabétique)

ADC

Addition avec retenue (ADd with Carry)

A < -A + M + c

nvmxdi zc

On ajoute à l'accumulateur le mot spécifié plus le bit de retenue. On opère en mode binaire ou décimal. (En cas de résultat nul en décimal, l'indicateur z n'est pas positionné).

Modes d'adressage	Assembleur	Cod	le e	Oct.	Cycles
Immédiat émul (m=1) Immédiat natif (m=0) Absolu Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y	ADC £donnée ADC £donnée ADC adr ou adr ADC adr ou >adr ADC adr,X ADC adr,Y	69 69 6D 6F 7D 79	donnée donL donH adL adH adL adH Badr adL adH adL adH	2 3 4 3 3	min + 2 3 (1) 4 (1) 5 (1) 4 (1,3) 4 (1,3)
Absolu long indexé Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	ADC adr,X ou >adr,X ADC adr ou <adr (adr)="" (adr),y="" [adr]<="" adc="" td=""><td>7F 65 72 71 67</td><td>adL adH Badr adr adr adr adr</td><td>4 2 2 2 2</td><td>5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)</td></adr>	7F 65 72 71 67	adL adH Badr adr adr adr adr	4 2 2 2 2	5 (1) 3 (1,2) 5 (1,2) 5 (1,2,3) 6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	ADC [adr],Y ADC (adr,X) ADC adr,X ADC adr,S	77 61 75 63	adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	ADC(adr,S),Y	73	adr	2	7 (1)

AND

ET logique (AND)

A<-A&M

nvmxd izc

^.... *∼*

On effectue le ET logique bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément à la table de vérité :

0&0=00&1=0

1&0=0

1&1=1

Modes d'adressage		Code	Oct Cycles+
Immédiat émul (m=1)	AND £donnée	29 donnée	2 2
Immédiat natif (m=0)	AND £donnée	29 donL donH	3 3

Absolu long indexé ou >adr,X ou >adr,X Direct page zéro AND adr ou <adr (adr)="" (adr,s),y="" (adr,x)="" 21="" 23="" 25="" 27="" 32="" 33="" 35="" [adr]="" [adr],y="" adr="" adr,s="" adr,x="" adr<="" and="" direct="" indexé="" indirect="" la="" long="" par="" pile="" relatif="" th="" x="" à=""><th>3 adr 4 3 3</th><th>4 5 (1) 3 4 (1,3)</th></adr>	3 adr 4 3 3	4 5 (1) 3 4 (1,3)
indexé AND [adr],Y 27 adr Direct indexé indirect AND (adr,X) 21 adr Direct indexé par x AND adr,X 35 adr Relatif à la pile AND adr,S 23 adr Relatif à la pile indirect	adr 4 2 2 2 2 2	2 3 (1,2) 2 5 (1,2) 2 5 (1,2,3)
	2 2 2 2 2	2 6 (1,2) 2 4 (1,2)
fall of the many time and the top of the	2	2 7 (1)

ASL

Décalage à gauche (Arithmetic Shift Left)

Natif (m=0) $c<-b_15; b_15<-b_14;....; b_1<-b_0; b_0<-0$ nvmxdizc Emulation (m=1) $c<-b_8; b_8<-b_7;...; b_1<-b_0; b_0<-0$ $\sim \cdots \sim \sim$

On décale à gauche (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. Un zéro entre à droite, tandis que le bit sortant à gauche tombe dans la retenue.

Modes d'adressage		Code	Oct	t. Cycles+
Accumulateur	ASL A	0A	1	2
Absolu	ASL adr ou adr	0E adL adH	3	6 (5)
Absolu indexé par X	ASL adr,X	1E adL adH	2	7 (5)
Direct	ASL adr ou <adr< td=""><td>06 adr</td><td>2</td><td>5 (2,5)</td></adr<>	06 adr	2	5 (2,5)
Direct indexé par X	ASL adr,X	16 adr	2	6 (2,5)

Exemple

Le décalage d'un bit vers la gauche correspond à une multiplication par 2.

BCC

Branchement si pas de retenue (Branch on Carry Clear)

si c=0 alors PC<-PC+dep nvmxdizc

Mode d'adressage Code Oct. Cycles +
Relatif BCC adr 90 dep 2 2 (7,8)

BCS

Branchement si retenue (Branch on Carry Set)

si c=1 alors PC<-PC+dep

nvmxdizc

Mode d'adressage

Relatif

BCS adr

Code B0 dep *Oct. Cycles +* 2 2 (7,8)

BEQ

Branchement si zéro (Branch on EQual)

si z=0 alors PC<-PC+dep

nvmxdizc

Mode d'adressage

Relatif

BEQ adr

Code F0 dep *Oct. Cycles +* 2 2 (7,8)

Exemple

Après comparaison de l'accumulateur et d'un opérande, le bit z est à 1 s'ils sont égaux et à 0 s'ils sont différents ; d'où l'usage de BEQ après CMP si on attend l'égalité pour sauter à une action déterminée.

BIT

Test de bits (BIt Test)

$$z < -\sum \overline{A_i \& m_i}$$
); $n < -M_7$; $v < -M_6$

n v mxdizc
$$M_7$$
 M_6 ...~.

On effectue le ET virtuel (c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans A qui reste inchangé) entre l'accumulateur et la mémoire spécifiée; l'indicateur z est positionné en conséquence. En outre, les bits 6 et 7 ou les bits 14 et 15 de la mémoire sont copiés respectivement dans v et n avant l'exécution de BIT. En mode d'adressage immédiat les indicateurs n et v ne sont pas affectés.

Modes d'adressage		Code	Oct	. Cycles +
Immédiat émul (m=1)	BIT £donnée	89 donnée	2	2
Immédiat natif (m=0)	BIT £donnée	89 donL donH	3	3
Absolu	BIT adr	2C adL adH	3	4 (1)
Absolu indexé par X	BIT adr,X	3C adL adH	3	4 (1,3)
Direct	BIT adr ou <adr< td=""><td>24 adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	24 adr	2	3 (1,2)
Direct indexé par X	BIT adr,X	34 adr	2	4 (1,2)

BMI

Branchement si négatif (Branch on MInus)

nvmxdizc

si n=1alors PC<-PC+dep

Si le dernier résultat est négatif, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BMI adr

Code 30 dep Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

BNE

Branchement si non égal (Branch if Not Equal)

nvmxdizc

si z=0 alors PC<-PC+dep

.

Si le dernier résultat est différent de zéro ou si la dernière comparaison n'a pas donné l'égalité, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BNE adr

Code D0 dep

Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

BPL

Branchement si positif ou nul (Branch if Plus)

nvmxdizc

si n=0 alors PC<-PC+dep

.

Si le dernier résultat est >= 0, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Puisque le bit n est à 1 pour les nombres négatifs représentés par leur complément à 2, on continue en séquence si le dernier résultat est un nombre négatif.

Mode d'adressage Relatif

BPL adr

Code 10 dep Oct. Cycles + 2 2 (7,8)

BRA

Branchement inconditionnel (BRanch Always)

nvmxdizc

PC<- PC+dep

On saute à l'adresse indiquée sans condition.

Mode d'adressage Relatif

BRA adr

Code 80 dep Oct. Cycles 2

Exemple

Cette instruction est identique à JMP mais n'utilise que 2 octets au lieu de 3. L'opérande étant un déplacement, cette instruction est relogeable alors que JMP ne l'est pas, mais l'adresse de destination ne peut se trouver à plus de 128 octets avant ou après le premier octet suivant l'instruction.

Boucle

jsr ceci jsr cela bra Boucle

BRK

Interruption logicielle (BReaK)

nv.bdizc

Empile PC(+2) et P:

...1....

Mode Emulation(e=1) PCL <- (\$00FFFE); PCH <- (\$00FFFF) Mode Natif (e=0) PCL <- (\$00FFE7); PCH <- (\$00FFE6)

Force une interruption en mettant le bit b à1 (mode émulation e=1) ce qui simule une interruption; le PC + 2 est empilé ainsi que le registre d'état P, on saute indirectement à l'adresse contenue dans le vecteur d'interruption.

Le bit i d'inhibition d'interruption n'a pas d'effet sur BRK.

Mode d'adressage Inhérent

BRK donnée

Code

Oct. Cycles

00 donnée

7 (9)

BRL

Branchement inconditionnel long (BRanch Long)

nvmxdizc

PC<-PC+ldep

On saute à l'adresse indiquée sans condition.

ldep est un déplacement relatif sur 16bits.

Mode d'adressage Relatif

BRL adr

Code 82 depL depH Oct. Cycles

3

Exemple

BRL ne permet un branchement inconditionnel qu'à l'intérieur du banc de programme courant (modulo \$10000), car le registre de banc de programme PB ne reçoit pas la retenue de propagation du PC quand le déplacement est ajouté au PC.

BVC

Branchement si pas de débordement (Branch on oVerflow Clear)

nvmxdizc

si v=0 alors PC<-PC+dep

Si le bit de débordement du registre P est à 0, on saute à l'adresse indiquée : sinon on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BVC adr

Code 50 dep Oct. Cycles + 2(7,8)

BVS

Branchement si débordement (Branch on oVerflow Set)

nvmxdizc

si v=1 alors PC<-PC+dep

Si le bit de débordement vaut 1, on saute à l'adresse indiquée ; sinon, on continue en séquence.

Mode d'adressage Relatif

BVS adr

Code 70 dep

Oct. Cycles + 2 (7,8)

CLC

Annulation de la retenue (CLear Carry)

nvmxdizc

c<-0 On force à 0 le bit de retenue.

Mode d'adressage Inhérent

CLC

Code 18

Oct. Cycles +

Exemple

A utiliser avant l'instruction d'addition ADC pour annuler une retenue antérieure.

Sert aussi à mettre en mode natif (e=0) avec la séquence :

CLC

XCE

e<->c

CLD

Annulation du mode Décimal (CLear Decimal mode)

nvmxdizc

On force à 0 le bit d pour mettre l'unité arithmétique en mode binaire en vue de ADC et SBC.

Mode d'adressage

Inhérent CLD

Code D8

Oct. Cycles 1 2

CLI

Autorisation des interruptions (CLear Interrupt inhibit flag)

nvmxdizc

i<-0

....0..

On met à 0 le bit d'inhibition des interruptions IRQ, donc on autorise ces interruptions. Une routine d'interruption, qui doit elle-même être interruptible, doit utiliser cette instruction car l'arrivée d'une interruption inhibe les

interruptions subséquentes. CLI sert aussi à la fin des séquences critiques pendant lesquelles on inhibe les interruptions par SEI.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles +
Inhérent	CLI	58	1 2 0000

Exemple

Pour que l'interruption soit reconnue immédiatement, l'instruction WAI est plus adaptée.

CLV

Annulation de l'indicateur de débordement (CLear oVerflow flag)

v<-0	nvmxdizc	
Mode d'adressage	Code	Oct. Cycles
Inhérent CLV	B8	1 2

CMP

Comparaison avec l'accumulateur (CoMPare accumulator)

		nvmxdi	ZC
A - M => n,z,c	A>M	~	01
	A=M	0	11
	A <m< td=""><td>~</td><td>0.0</td></m<>	~	0.0

On effectue la soustraction virtuelle (c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans A, qui reste inchangé) Accumulateur - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c ; z est mis à 1 s'il y a égalité ; c est mis à 1 si A≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire A+complément de M ; n sera correct s'il n'y a pas de débordement ; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que A reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage		Cod	'e	Oct.	Cycles +
Immédiat émul(m=1)	CMP £donnée	C9	donnée		2
Immédiat natif (m=0)	CMP £donnée	C9	donL donH	3	3
Absolu	CMP adr ou adr	CD	adL adH	3	4 (1)
Absolu long	CMP adr ou >adr	CF	adL adH Badr	4	5 (1)
Absolu indexé par X	CMP adr,X	DD	adL adH	3	4 (1,3)
Absolu indexé par Y	CMP adr, Y	D9	adL adH	3	4 (1,3)
Absolu long indexé	CMP adr,X				
	ou >adr,X	DF	adL adH Badr	4	5 (1)
Direct page zéro	CMP adr ou <adr< td=""><td>C5</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	C5	adr	2	3 (1,2)
Direct indirect	CMP (adr)	D2	adr	2	5 (1,2)
Direct indirect indexé	CMP (adr), Y	D1	adr	2	5 (1,2,3)

Direct indirect long Direct indirect long	CMP [adr]	C7	adr	2_	6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par X Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	CMP [adr],Y CMP (adr,X) CMP adr,X CMP adr,S	D5	adr adr adr adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	CMP(adr,S),Y	D3	adr	2	7 (1)

COP

Autorise un Co-processeur

(CO-Processor enable) Empile PC(+2) et P;

Mode Emulation(e=1) PCL<-(\$FFF4); PCH<-(\$FFF5):PB<-00 Mode Natif (e=0) PCL<-(\$FFE4); PCH<-(\$FFE5);PB<-00

Il s'agit d'une interruption logicielle du même type que BRK, mais avec un vecteur différent de traitement de l'interruption. COP permet à un processeur de nombres flottants ou un processeur graphique d'exécuter une de ses fonctions.

Mode d'adressageCodeOct. CyclesInhérentCOP donnée02 donnée2 7 (9)

La donnée n'est pas un opérande mais elle permet à l'instruction d'occuper 2 octets pour que le retour d'interruption se fasse correctement.

CPX

Comparaison avec X (ComPare X register)

List I the too		nvmxdi	ZC
X - M => n,z,c	X>M	~	01
	X=M	0	
	X <m< td=""><td>~</td><td></td></m<>	~	

On effectue la soustraction virtuelle(c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans X, qui reste inchangé) RegistreX - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c; z est mis à 1 s'il y a égalité; c est mis à 1 si X≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire X+complément de M; n sera correct s'il n'y a pas de débordement; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que X reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage Immédiat émul(x=1) Immédiat natif (x=0) Absolu Direct	CPX £donnée CPX £donnée CPX adr CPX adr	Code E0 don E0 donL donH EC adL adH E4 adr	Oct. Cycles 2 2 3 3 3 4 (10) 2 3 (2,10)
---	--	--	---

CPY

Comparaison avec Y (ComPare Y register)

		nvmxdi	ZC
Y - M => n, z, c	Y>M	~	01
	Y=M	0	11
	Y <m< td=""><td>~</td><td>00</td></m<>	~	00

On effectue la soustraction virtuelle(c'est-à-dire que le résultat n'est pas remis dans Y, qui reste inchangé) RegistreY - Mémoire et on positionne les indicateurs n, z et c; z est mis à 1 s'il y a égalité; c est mis à 1 si Y≥M (les nombres sont considérés comme sans signe). Notez que c'est c qui est le plus déterminant. Pour prévoir l'état de n, faire Y+complément de M; n sera correct s'il n'y a pas de débordement; v est inchangé.

La caractéristique la plus importante de l'instruction est que Y reste inchangé, d'où la possibilité de comparaison en cascade.

Modes d'adressage		Code	Oc	t. Cycles
Immédiat emul (x=1)	CPY £donnée	C0 donnée	2	2
Immédiat natif (x=0)	CPY £donnée	C0 donL donH	3	3
Absolu	CPY adr	CC adL adH	3	4 (10)
Direct	CPY adr	C4 adr	2	3 (2,10)

DEC

Décrémentation mémoire (DECrement memory)

M<-M-1 nvmxdizc

On diminue de 1 le contenu de la mémoire indiquée.

Modes d'adressage		Code	Oc.	t. Cycles
Accumulateur	DEC A	3A		2
Absolu	DEC adr	CE adL adH	3	6 (5)
Absolu indexé par X	DEC adr,X	DE adL adH		7 (5)
Direct	DEC adr ou <adr< td=""><td>C6 adr</td><td>2</td><td>5 (2,5)</td></adr<>	C6 adr	2	5 (2,5)
Direct indexé par X	DEC adr,X	D6 adr	2	6 (2,5)

DEX

Décrémentation de X (DEcrement X register)

X<-X-1 nvmxdizc

On diminue de 1 le contenu du registre d'index X.

Mode d'adressageCodeOct. CyclesInhérentDEXCA12

DEY

Décrémentation de Y (DEcrement Y register)

nvmxdizc

Y < -Y - 1

On diminue de 1 le contenu du registre d'index Y.

Mode d'adressage
Inhérent DEY

Code Oct. Cycles 88 1 2

EOR

OU Exclusif (Exclusive OR)

A<-A XOR M

nvmxdizc

On effectue le OU exclusif bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément à la table de vérité suivante :

0 XOR 0 = 0

0 XOR 0 = 1

1 XOR 0 = 1

1 XOR 1 = 0

Mode d'adressage Immédiat émul(m=1)	EOR	£donnée	Cod 49	e donnée	Oct.	C. 2	ycles
Immédiat natif(m=0)		£donnée	49	donL donH	3	3	
Absolu		adr ou adr	4D	adL adH	3	-	(1)
Absolu long		adr ou >adr	4F	adL adH Badr	4		(1)
Absolu indexé par X		adr,X	5D	adL adH	3		(1,3)
Absolu indexé par Y		adr,Y	59	adL adH	3		(1,3)
Absolu long indexé		adr,X	-	uois uoi1	J	_	(1,5)
8	ou >a	,	5F	adL adH Badr	4	5	(1)
Direct page zéro		adr ou <adr< td=""><td>45</td><td>adr</td><td>2</td><td></td><td>(1,2)</td></adr<>	45	adr	2		(1,2)
Direct indirect		(adr)	52	adr	2		(1,2)
Direct indirect indexé		(adr), Y	51	adr	2		(1,2,3)
Direct indirect long	EOR		47	adr	2		(1,2,3) $(1,2)$
Direct indirect long		r		uoi	~	Ü	(1,2)
indexé	EOR	[adr],Y	57	adr	2	6	(1,2)
Direct indexé indirect		(adr,X)	41	adr	2		(1,2)
Direct indexé par X		adr,X	55	adr			(1,2)
Relatif à la pile		adr,S	43	adr	2	4	(1)
Relatif à la pile indirect				uci	_	•	(1)
indexé	EOR	(adr,S),Y	53	adr	2	7	(1)

INC

Incrémentation (INCrement)

M < -M + 1

nvmxdizc

On augmente de 1 le contenu de la mémoire indiquée.

Modes d'adressage Accumulateur Absolu Absolu indexé par X Direct page zéro Direct indexé par X	INC A INC adr INC adr,X INC adr INC adr,X	Code 1A EE adL adH FE adL adH E6 adr F6 adr	Oct. Cycles 1 2 3 6 (5) 3 7 (5) 2 5 (2,5) 2 6 (2,5)
Direct indexe par A	INC adr,X	F6 adr	2 6 (2,5)

INX

Incrémentation de X (INcrement X register)

nvmxdizc

On augmente de 1 le contenu du registre d'index X.

INX

Mode d'adressage

Code

INY

Inhérent

Incrémentation de Y (INcrement Y register)

nvmxdizc

Y < -Y - 1

On diminue de 1 le contenu du registre d'index Y.

Mode d'adressage Inhérent

Code

Oct. Cycles

JML

Saut inconditionnel long (JUMp Long)

PC<-(adresse)

PB<-Badr

On saute à l'adresse longue contenue dans celle indiquée comme opérande. Mode d'adressage Code

Absolu indirect

JML (adr)

Oct. Cycles DC adL adH 3 6

Cette instruction force une nouvelle valeur du registre de banc de programme. Ce qui ne se produit pas avec JMP (adr) qui maintient le banc de programme à sa valeur courante.

JMP

Saut inconditionnel (JuMP to new location)

nvmxdizc

PC<-adresse On saute à l'adresse indiquée Modes d'adressage Code Oct. Cycles Absolu JMP adr ou JMP adr 4C adL adH 3 3 Absolu long JMP adr ou JMP >adr 5C adL adH Badr 4 4 JMP (adr) ou JMP(|adr) 6C adL adH 3 5 Absolu indirect Absolu indirect indexé JMP (adr,X) 7C adL adH 3 6

Exemple

Le mode absolu renvoie à une adresse fixe du banc courant. Si cette adresse est relative, il faut utiliser l'instruction BRA adr qui, elle, est relogeable.

Le mode absolu long permet d'accéder à n'importe quelle adresse de l'espace 16 Mo.

JSL

Appel d'un sous-programme d'un autre banc (Jump to Sub-routine Long)

nvmxdizc

PILE<-PB; S<-S-1 PILE<-PC;S<-S-2

PC<-adresse; PB<-Badr

On sauve le PB et la valeur du PC de l'instruction +2, dans la pile pour constituer l'adresse de retour, puis on saute à l'adresse indiquée.

Mode d'adressage Absolu long

JSL adr

Code

Oct. Cycles

22 adrL adrH Badr

JSR

Appel d'un sous-programme (Jump to SubRoutine)

nvmxdizc

PILE<-PC:S<-S-2

PC<-adresse

On sauve la valeur du PC de l'instruction +2, dans la pile pour constituer l'adresse de retour, puis on saute à l'adresse indiquée, en restant dans le banc courant.

Mode d'adressage

Code

Oct. Cycles

JSR adr

20 adL adH

3 6

Absolu indexé indirect JSR (adr,X) FC adL adH 3 (L'adresse du sous-programme appelé est contenue dans l'adresse adr+X du banc courant).

LDA

Chargement de l'accumulateur (LoaD Accumulator)

nvmxdizc

A < -M

On met dans l'accumulateur le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage Immédiat émul(m=1)

LDA £donnée LDA £donnée A9 donL donH

Code A9 donnée Oct Cycles 2 2

Immédiat natif(m=0) Absolu

LDA adr ou adr AD adL adH

3

Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	LDA LDA	adr ou >adr adr,X adr,Y adr,X	AF BD B9	adL adH Badr adL adH adL adH	4 3 3	4	(1) (1,3) (1,3)
	ou >a		BF	adL adH Badr	4	5	(1)
Direct page zéro	LDA	adr ou <adr< td=""><td>A5</td><td>adr</td><td>2</td><td></td><td>(1,2)</td></adr<>	A5	adr	2		(1,2)
Direct indirect	LDA	(adr)	B2	adr	2		(1,2)
Direct indirect indexé	LDA	(adr),Y	B1	adr	2		(1,2,3)
Direct indirect long		[adr]	A7	adr	2		(1,2)
Direct indirect long							(-,-)
indexé	LDA	[adr],Y	B7	adr	2	6	(1,2)
Direct indexé indirect		(adr,X)	A1	adr	2		(1,2)
Direct indexé par X		adr,X	B5	adr	2		(1,2)
Relatif à la pile		adr,S	A3	adr	2	4	(1)
Relatif à la pile indirect							(-)
indexé	LDA	(adr,S),Y	B3	adr	2	7	(1)
							\ /

LDX

Chargement de X (LoaD X register)

X<-M nvmxdizc

On met dans le registre d'index X le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage Immédiat emul(x=1) Immédiat natif(x=0) Absolu Absolu indexé par Y Direct	LDX £donnée LDX £don LDX adr LDX adr, Y	Code A2 donnée A2 donL donH AE adL adH BE adL adH	3 4 (10) 3 4 (3,10)	
Direct indexé par Y Direct indexé par Y	LDX adr,Y LDX adr LDX adr,Y	BE adL adH A6 adr B6 adr	3 4 (3,10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)	

LDY

Chargement de Y (LoaD Y register)

Y<-M ~~

On met dans le registre d'index Y le contenu de la mémoire indiquée (la mémoire n'est pas altérée).

Modes d'adressage		Code	Oct. Cycles +
Immédiat emul($x=1$)	LDY £donnée	A0 donnée	2 2
Immédiat natif(x=0)	LDY £donnée	A0 donL donI	$\overline{4}$ $\overline{3}$ $\overline{3}$
Absolu	LDY adr	AC adL adH	3 4 (10)
Absolu indexé par X	LDY adr,X	BC adL adH	3 4 (1,10)
Direct	LDY adr	A4 adr	2 3 (2,10)
Direct indexé par X	LDY adr,X	B4 adr	2 4 (2,10)

LSR

Décalage à droite (Arithmetic Shift Right)

Natif (m=0)	0->b ₁₅ ;b ₁₅ ->b ₁₄ ;;b ₁ ->b ₀ ;b ₀ ->c	nvmxdizc
Emulation(m=1)	$0->b_8;b_8->b_7;;b_1->b_0;b_0->c$	~~~

On décale à droite (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. Un zéro entre à gauche, tandis que le bit sortant à droite tombe dans la retenue.

Modes d'adressage	- apple 175	Code	Oct. Cycles +
Accumulateur	LSR A	4A	1 2
Absolu	LSR adr ou adr	4E adL adH	3 6 (5)
Absolu indexé par X	LSR adr,X	5E adL adH	2 6 (5)
Direct	LSR adr ou <adr< td=""><td>46 adr</td><td>2 5 (2,5)</td></adr<>	46 adr	2 5 (2,5)
Direct indexé par X	LSR adr,X	56 adr	2 6 (2,5)

MVN

Déplacement de bloc par adresse croissante (block MoVe Negative) dest<-source

DB<-banc de l'adresse de destination:BKD

On copie les octets du bloc source dans le bloc destination en commençant par les adresses les plus basses.

Format d'instruction	Code	Oct. Cycles
MVN adrD,adrS	54 BKD,BKS	3 7
		nor optot

Exemple d'utilisation

Le second octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse de destination. Le registre Y contient les 16 bits de poids faibles de l'adresse de destination. Le troisième octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse-source, les autres 16 bits sont à mettre dans le registre X. L'accumulateur doit contenir le nombre d'octets à transférer. L'incrémentation de X et Y est réalisée automatiquement par MVN qui décrémente aussi l'accumulateur à chaque octet copié.

MVP

Déplacement de bloc par adresses décroissantes (block MoVe Positive) dest<-source

DB<-banc de l'adresse de destination ou BKD

Un bloc est délimité par ses deux adresses longues de début et de fin de bloc. On copie les octets du bloc source dans le bloc destination en commençant par les adresses de fin .Le registre DB de bancs de données est chargé de la valeur du banc de l'adresse de destination.

Format d'instruction MVP adrD,adrS

Code 54 BKD,BKS Oct. Cycles 3 7

par octet

M

Exemple d'utilisation

Le second octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse de destination. Le registre Y doit contenir les 16 bits de poids faibles de l'adresse de destination. Le troisième octet de l'instruction contient les 8 bits de poids les plus forts de l'adresse-source, les autres 16 bits sont à mettre dans le registre X. Le nombre d'octets à déplacer est à mettre dans le registre Accumulateur. La décrémentation de X et Y est réalisée automatiquement par MVP qui décrémente aussi l'accumulateur à chaque octet copié. En assembleur ORCA/M, la syntaxe est la suivante :

MVP ou MVN

sans opérande si les bancs sont les bancs actuels, sinon :

adrD EQU \$50000 adrS EQU \$60000 MVP adrD,adrS

NOP

Pas d'opération (No OPeration)

PC<-PC+1

nvmxdizc

Instruction muette : on ne fait aucune action. La durée est de 2 cycles. Celle-ci est utilisée soit pour remplacer des instructions supprimées lors de corrections de programme, soit pour allonger des boucles de délai.

Mode d'adressage Inhérent

NOP

Code EA

Oct. Cycles

ORA

Ou inclusif (OR Accumulator)

A<-AvM

nvmxdizc

On effectue le OU inclusif bit à bit entre l'accumulateur et la mémoire conformément aux relations suivantes :

0v0=0

0v1=1

1v0=1

1v1=1

Modes d'adressage Immédiat émul Immédiat natif

ORA £donnée

Code

09 donnée 09 donL donH Oct. Cycles + 2 2

3 3

Absolu	ORA adr ou adr	0D	adL adH	3	4 (1)
Absolu long	ORA adr ou >adr	0F	adL adH Badr	4	5 (1)
Absolu indexé par X	ORA adr,X	1D	adL adH	3	4 (1,3)
Absolu indexé par Y	ORA adr, Y	19	adL adH	3	4 (1,3)
Absolu long indexé	ORA adr,X		200.00		
8	ou >adr,X	1F	adL adH Badr	4	5 (1)
Direct page zéro	ORA adr ou <adr< td=""><td>05</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1,2)</td></adr<>	05	adr	2	3 (1,2)
Direct indirect	ORA (adr)	12	adr	2	5 (1,2)
Direct indirect indexé	ORA (adr), Y	11	adr	2	
				The second	5 (1,2,3)
Direct indirect long	ORA [adr]	07	adr	2	6 (1,2)
Direct indirect long	열심 전혀 기념하는 현실 등 수 있는 것이다.				
indexé	ORA [adr],Y	17	adr	2	6 (1,2)
Direct indexé indirect	ORA (adr,X)	01	adr	2	6 (1,2)
Direct indexé par X	ORA adr,X	15	adr	2	4 (1,2)
Relatif à la pile	ORA adr,S	03	adr	2	4 (1)
Relatif à la pile Indirect			form round sol	Fil	. (1)
indexé	ORA(adr,S),Y	13	adr	2	6 (1,2)
HIGONO	O101 (dui, 5), 1	13	auı	4	(1,2)

PEA

Empiler des données immédiates (Push Effective Absolute address on stack)

PILE<-donH; S<-S-1 PILE<-donL; S<-S-1

On place le troisième octet de l'instruction au sommet de la pile, puis on met à jour le pointeur de pile, ensuite on place le deuxième octet de l'instruction au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Immédiat	PEA don	F4 donL donH	3 5

Exemple

Empiler un pointeur de 4 octets sur la pile

PEA	\$00E1	F4 E1 00
	\$1700	F4 00 17

PEI

Empiler un mot de la page zéro (Push Effective Indirect address on stack)

PILE<-M+1;S<-S-1 PILE<-M;S<-S-1

Le contenu de la mémoire suivante, puis le contenu de la mémoire indiquée, sont empilés au sommet de la pile. Le pointeur de pile est mis à jour en conséquence.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Direct	PEI adr	D4 adr	2 6

PER

Empiler la somme de la donnée et du registre compteur ordinal PC (Push Effective program counter Relative address on stack)

PILE < -PC + don + 1 : S < -S - 1PILE<-PC +don; S<-S - 1

La valeur empilée est la somme obtenue en ajoutant le contenu du registre PC à la donnée trouvée en opérande.

Mode d'adressage

Immédiat PER £don Code

62 donL donH

nvmxdizc

Oct. Cycles

PHA

Empiler A (PusH Accumulator)

Emulation(m=1) PILE<-AL;S<-S-1

Natif (m=0)

PILE<-A; S<-S - 2

On place le contenu de l'accumulateur au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. A reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHA

Code 48

Oct. Cycles

3

PHB

Empiler le registre banc de données DB (PusH data Bank register on stack) nvmxdizc

PILE<-DB ;S<-S - 1

On place le contenu du registre DB (1 octet) sur la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PHB

Code

Oct. Cycles 3

Exemple d'utilisation détournée

Cette instruction permet de décrémenter le pointeur de pile d'une position quand on travaille en mode natif.

Empiler le registre Direct DR (PusH Direct register on stack)

nvmxdizc

PILE<-DR ;S<-S - 2

On place le contenu du registre DR(2 octets) sur la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Code

Oct. Cycles

Inhérent

PHD

0B

4

PHK

Empiler le registre PB (PusH program banK register on stack)

PILE<-PB; S<-S-1

nvmxdizc

On place le contenu du registre de banc de programme PB, appelé K par le monitor, au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. PB reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHK

Code 4B

Oct. Cycles

PHP

Empiler P (PusH Processor status register)

PILE<-P; S<-S-1

nvmxdizc

On place le contenu du registre d'état au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. P reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHP

Code 08

Oct. Cycles

PHX

Empiler X (PusH X register)

Mode natif (x=0)

PILE<-X; S<-S-2

nvmxdizc

On place le contenu du registre X au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. X reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHX

DA

Oct. Cycles 3(1,10)

PHY

Empiler Y (PusH Y register)

Mode \acute{e} mulation(x=1) Mode natif (x=0)

PILE<-YL; S<-S-1 PILE<-Y; S<-S-2

On place le contenu du registre Y au sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile. Y reste intact.

Mode d'adressage Inhérent

PHY

Code 5A

Oct. Cycles 3(1,10)

PLA

Dépiler vers A (PulL Accumulator)

nvmxdizc

Mode émulation (m=1) AL<-PILE; S<-S+1

A < -PILE : S < -S + 2

Mode natif (m=0)

On transfère vers A le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PLA

Code 68

Oct. Cycles 4 (1)

PLB

Dépiler vers DB (PulL data Bank register from stack)

nvmxdizc

DB<-PILE: S<-S+1

On transfère vers le registre de banc de données DB, appelé B par le Monitor, le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PLB.

Code AB

Oct. Cycles

PLD

Dépiler vers DR (PulL Direct register from stack)

nvmxdizc

DR<-PILE: S<-S+2

~..... On transfère vers le registre Direct page zéro DR, appelé D par le monitor, le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Inhérent

PLD

Code 2B

Oct. Cycles 5

PLP

Dépiler vers P (PulL Processor status from stack)

nymxdi zc

P<-PILE : S<-S+1

On transfère vers P le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage

Mode natif (x=0)

Inhérent

Code 28

Oct. Cycles

PLX

Dépiler vers X (PulL X register)

Mode émulation (x=1) XL<-PILE; S<-S+1

X < -PILE : S < -S + 2

CLEFS POUR APPLE HGS

On transfère vers X le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

PLX

Code

Oct. Cycles 1 4 (10)

PLY

Dépiler vers Y (PulL Y register)

nvmxdizc

Mode natif(x=0)

Mode émulation (x=1) YL<-PILE; S<-S+1

Y < -PILE : S < -S + 2

On transfère vers Y le contenu du sommet de la pile et on met à jour le pointeur de pile.

Mode d'adressage Inhérent

Code 7A

Oct. Cycles

REP

Mise à zéro des bits de P (REset Processor status bits)

nvmxd izc

P<- ¬O &P

On effectue le ET entre le complément de l'opérande O et le registre d'état P en reportant le résultat dans P; on provoque une mise à zéro des bits de P si les bits correspondants de l'opérande sont à 1.

Mode d'adressage Immédiat

REP £don

code C2 don Oct. Cycles 2 3

Exemple

Commutation du microprocesseur du mode natif mixte au mode natif pur (16 bits)

REP £30

Rotation à gauche (ROtate Left)

Natif (m=0) Emulation (m=1) c<-b₁₅; b₁₅<-b₁₄;....; b₁<-b₀; b₀<-c nvmxdizc c<-bg; bg<-b7;...; b1<-b0; b0<-c

On décale à gauche (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. L'ancienne valeur du bit de retenue entre à droite, tandis que le bit sortant à gauche tombe dans la retenue. Il s'agit donc d'une rotation sur 9 bits.

Modes d'adressage Accumulateur

ROL A ROL adr ou adr Code 2A 2E adL adH

6(5)

Oct. Cycles +

Absolu

Absolu indexé par X Direct Direct indexé par X ROL adr,X ROL adr ou <adr adr,x<="" rol="" th=""><th>3E adL adH 26 adr 36 adr</th><th>2</th><th>7 (5) 5 (2,5) 6 (2,5)</th></adr>	3E adL adH 26 adr 36 adr	2	7 (5) 5 (2,5) 6 (2,5)
---	--------------------------------	---	-----------------------------

ROR

Rotation à droite (ROtate Right)

Natif (m=0)	$c->b_{15};b_{15}->b_{14};;b_{1}->b_{0};b_{0}->c$	nvmxdizc
Emulation(m=1)	c->b8;b8->b7;;b1->b0;b0->c	~~~

On décale à droite (d'un bit) l'accumulateur ou une mémoire. L'ancienne valeur du bit de retenue entre à gauche, tandis que le bit sortant à droite tombe dans la retenue.

Modes d'adressage Accumulateur Absolu Absolu indexé par X Direct Direct indexé par X	ROR A ROR adr ou adr ROR adr,X ROR adr ou <adr< th=""><th>code 6A 6E adL adH 7E adL adH 66 adr</th><th>Oct. Cycles + 1 2 3 6 (5) 2 6 (5) 2 5 (2,5)</th></adr<>	code 6A 6E adL adH 7E adL adH 66 adr	Oct. Cycles + 1 2 3 6 (5) 2 6 (5) 2 5 (2,5)
Direct indexé par X	ROR adr,X	76 adr	2 6 (2,5)

RTI

Retour d'interruption (ReTurn from Interrupt)

		nvmxdizc	
Mode émulation (e=1)	P<-PILE;S<-S+1	~~~~~~	(tous modifiés)
11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	PC<-PILE;S<-S+2		11/020

Retour de routine d'interruption : on récupère sur la pile PC et P qui avaient été sauvés par le mécanisme d'interruption et on met à jour le pointeur de pile. On reprend l'exécution où on en était lors de l'interruption.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Inhérent	RTI	40	1 6 (9)

RTL

Retour long de sous-programme (ReTurn from subroutine Long)

	nvmxdizo
PC<-PILE;S<-S+2	
PC<-PC+1	
PB<-PILE;S<-S+1	

On récupère sur la pile le PC et le PB qui avaient été sauvés par le dernier JSL. On reprend donc l'exécution derrière l'instruction d'appel du sousprogramme.

Mode d'adressage		Code	Oct. Cycles
Inhérent	RTL	6B	1 6

RTS

Retour de sous-programme (ReTurn from Subroutine)

nvmxdizc

PC<-PILE; S<-S+2 PC<-PC+1

On récupère sur la pile le PC qui avait été sauvé par le dernier JSR. On reprend donc l'exécution derrière l'instruction d'appel du sous-programme.

Mode d'adressage Inhérent Code RTS 60

Oct. Cycles 1 6

SBC

Soustraction avec retenue (SuBstract with Carry)

A<-A-M-¬c

nvmxdizc

On soustrait de l'accumulateur le contenu de la mémoire indiquée et aussi l'opposé de la retenue (c'est-à-dire l'emprunt). On opère en mode binaire ou décimal. En cas de résultat nul en mode décimal, l'indicateur z n'est pas positionné.

Modes d'adressage	ntenupt).	code	e mariada nore	Oct.	Cyc	les .
Immédiat émul	SBC £donnée	E9	donnée	2	2	
Immédiat natif	SBC £donnée	E9	donL donH	3	3	
Absolu	SBC adr ou adr	ED	adL adH	3	4 (1	()
Absolu long	SBC adr ou >adr	EF	adL adH Badr	4	5 (1	
Absolu indexé par X	SBC adr,X	FD	adL adH	3	4 (1	
Absolu indexé par Y	SBC adr, Y	F9	adL adH	3	4 (1	
Absolu long indexé	SBC adr,X	FF	adL adH Badr	4	5 (1	
r le pointeur de pile. On	ou >adr,X				PAAT	108 513
Direct page zéro	SBC adr ou <adr< td=""><td>E5</td><td>adr</td><td>2</td><td>3 (1</td><td>.2)</td></adr<>	E5	adr	2	3 (1	.2)
Direct indirect	SBC (adr)	F2	adr	2	5 (1	
Direct indirect indexé	SBC (adr), Y	F1	adr	2		,2,3)
Direct indirect long	SBC [adr]	E7	adr	2	6 (1	
Direct indirect long	100000				- (-	,-,
indexé	SBC[adr],Y	F7	adr	2	6 (1	.2)
Direct indexé indirect	SBC (adr,X)	E1	adr	2	6 (1	
Direct indexé par x	SBC adr,X	F5	adr	2	4 (1	
Relatif à la pile	SBC adr,S	E3	adr	2	4 (1	
Relatif à la pile indirect					, , ,	,
indexé	SBC(adr,S),Y	F3	adr	2	7 (1)
					1-	/

SEC

Mise à un de la retenue (SEt Carry)

c<-1 nvmxdizc

On force à 1 le bit de retenue c (sert en particulier avant SBC pour faire une soustraction sans retenue).

Mode d'adressage Inhérent

SEC

Code 38 Oct. Cycles

Exemple

Pour passer en mode émulation :

SEC XCE

;c<1 ;e<->c

SED

Mise en mode décimal (SEt Decimal mode)

d<-1

nvmxdizc1...

On force à 1 le bit d pour mettre l'unité arithmétique en mode décimal (en vue de ADC et SBC).

Mode d'adressage Inhérent

SED

Code F8

Oct. Cycles

1 2

SEI

Inhibition des interruptions (SEt interrupt Inhibit flag)

nvmxdizc

i<-1

....1..

On force à 1 le bit d'inhibition des interruptions IRQ, donc on masque ces interruptions. Si la demande d'interruption est maintenue (broche — IRQ maintenue à 0), l'interruption sera prise en compte dès que le bit sera mis à 0. Cette instruction est nécessaire dès le début d'une séquence critique d'instructions pendant laquelle les interruptions doivent être inhibées (par exemple pendant qu'on change le vecteur d'interruption).

Mode d'adressage Inhérent

SEI

Code 78

Oct. Cycles
1 2

SEP

Mise à 1 des bits de P (SEt Processor status bits)

P <- O v P

nvmxd i zc

On effectue le OU entre le registre d'état P et l'opérande en reportant le résultat dans P. On provoque ainsi une mise à 1 des bits de P.

Modes d'adressage Immédiat

SEP £don

Code E2 don Oct. Cycles

Exemple

Commutation du processeur en mode natif mixte8 bits :

SEC

XCE SEP £30 ;e<-0

;m=1,x=1,XH=0,YH=0

STA

Rangement de l'accumulateur (STore Accumulator)

nvmxdizc

M < -A

..... (aucune action)

On transfère le contenu de l'accumulateur A dans la mémoire indiquée. A reste inchangé.

Modes d'adressage Absolu long Absolu indexé par X Absolu indexé par Y Absolu long indexé	STA adr ou adr STA adr ou >adr STA adr,X STA adr,Y STA adr,X ou >adr,X	Code 8D adL adH 8F adL adH 9D adL adH 99 adL adH 9FadL adH Ba	3 Badr 4 3 3	5. Cycles + 4 5 5 (1) 5 (1) 5 (1)
Direct page zéro Direct indirect Direct indirect indexé Direct indirect long Direct indirect long	STA adr ou <adr STA (adr) STA (adr),Y STA [adr]</adr 	85 adr 92 adr 91 adr 87 adr	2 2 2 2 2	3 (1,2) 5 (1,2) 6 (1,2) 6 (1,2)
indexé Direct indexé indirect Direct indexé par x Relatif à la pile Relatif à la pile indirect	STA[adr],Y STA (adr,X) STA adr,X STA adr,S	97 adr 81 adr 95 adr 83 adr	2 2 2 2	6 (1,2) 6 (1,2) 4 (1,2) 4 (1)
indexé	STA(adr,S),Y	93 adr	2	7 (1)

STP

Arrêt de l'horloge (SToP the clock)

phase2 (OUT)<- 1

n v mxd i z c

Le signal d'horloge en sortie du microprocesseur est maintenu au niveau haut durant cette instruction. La reprise ne peut être assurée qu'au prochain front descendant du signal RES.

Mode d'adressage Inhérent

STP

Code DB Oct. Cycles + 1 3 (14)

STX

Rangement de X (STore X register)

M < -X

nvmxdizc

On transfère le contenu du registre d'index X dans la mémoire indiquée. X reste inchangé.

Modes d'adressage Absolu Direct Direct indexé par Y	STX adr STX adr STX adr,Y	Code 8E adL adH 86 adr 96 adr	Oct. Cycles + 3 4 (10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)
--	---------------------------------	--	--

STY

Rangement de Y (STore Y register)

M<-Y

nvmxdizc

On transfère le contenu du registre d'index Y dans la mémoire indiquée. Y reste inchangé.

Modes d'adressage Absolu Direct Direct indexé par X	STY adr ou adr STY adr STY adr,X	Code 8C adL adH 84 adr 94 adr	Oct. Cycles + 3 4 (10) 2 3 (2,10) 2 4 (2,10)
= neet macke par A	or aut, A	94 adr	2 4 (2,10)

STZ

Mise à zéro d'une mémoire (STore Zero)

M<-0

nvmxdizc

On transfère la valeur 0 dans la mémoire indiquée.

Modes d'adressage Absolu Absolu indexé par X Direct page zéro Direct indexé par X	STZ adr STZ adr,X STZ adr STZ adr,X	Code 9C adL adH 9E adL adH 64 adr 74 adr	Oct. Cycles + 3 4 (1) 3 5 (1) 2 3 (1,2) 2 4 (1,2)
---	--	--	---

TAX

Transfert de A dans X (Transfer A to X)

Mode émulation(x=1) XL < -AL $\sim \dots \sim 1$ Mode natif (x=0) X < -A

On copie le contenu de l'accumulateur A dans le registre index X. A reste inchangé.

Modes d'adressage Code Oct. Cycles Inhérent TAX AA 1 2

TAY

Transfert de A dans Y (Transfer A to Y)

nvmxdizc

Mode émulation (x=1)Mode natif (x=0)Y < -A

YL<-AL ~....~.

On copie le contenu de l'accumulateur A dans le registre d'index Y. A reste inchangé.

Modes d'adressage

Inhérent TAY Code A8

Oct. Cycles

TCD

Transfert de C dans D (Transfer C to D)

nvmxdizc

On copie les 16 bits de l'accumulateur dans le registre direct D, registre contenant l'adresse de début de la page Zéro.

Mode d'adressage Inhérent

TCD

Code 5B

Oct. Cycles

TCS

Transfert de C dans S (Transfer C to S)

nymxdizc

S<-A

On copie les 16 bits de l'accumulateur dans le registre S, pointeur de pile, registre contenant l'adresse du haut de la pile.

Modes d'adressage Inhérent

TDC

Code

Oct. Cycles

Exemple

Si on veut utiliser une partie de la pile comme page zéro :

TSC SEC

:A<-S

SBC £\$000A

:A<-A-10

TCS

;S<-A ;pointeur de pile décalé de

10 PHD

;ancienne page Zéro sauvegardée

TCD

;D<-A :nouvelle page Zéro

TDC

Transfert de D dans C (Transfer D to C)

nvmxdizc

On copie le registre D dans l'accumulateur.

Modes d'adressage Inhérent

TDC

Code 7B

Oct. Cycles 1 2

TRB

Test et mise à zéro de bits (Test and Reset memory Bits with accumulator)

n M₇

IIIXQ12(

M

A

A

On copie les bits 6 et 7 de la mémoire dans les bits v et n. On effectue le ET entre le complément de l'accumulateur et la mémoire spécifiée, puis on reporte le résultat dans la mémoire : on provoque ainsi une mise à zéro des bits de la mémoire si les bits correspondants de l'accumulateur sont à 1. L'indicateur z est positionné en conséquence.

Modes d'adressage

Absolu Direct page zéro TRB adr ou |adr

TRB adr

Code 1C adL adH

14

Oct. Cycles + 3 6 (5) 2 5 (2,5)

TSB

Test et mise à 1 de bits (Test and Set memory Bits with accumulator)

n v M_7 M_6

 M_6 ...~.

On copie les bits 6 et 7 de la mémoire dans les bits v et n. On effectue le OU entre le complément de l'accumulateur et la mémoire spécifiée, puis on reporte le résultat dans la mémoire : on provoque ainsi une mise à 1 des bits de la mémoire si les bits correspondants de l'accumulateur sont à 1. L'indicateur z est positionné en conséquence.

Modes d'adressage

Absolu Direct Page Zéro TSB adr ou |adr TSB adr Code OC adL adH O4 adr Oct. Cycles + 3 6 (5) 2 5 (2,5)

TSC

Transfert de S dans C (Transfer S to C)

A<-S

nvmxdizc

On copie le registre S dans l'accumulateur 16 bits.

Mode d'adressage Inhérent

TSC

Code 3B Oct. Cycles

TSX

Transfert de S dans X (Transfer S to X)

Mode émulation (x=1) XL<-SL

nvmxdizc

On copie les poids faibles du registre S dans les poids faibles du registre d'index X:

Mode natif (x=0)

On copie les 16 bits de S dans X.

Mode d'adressage Inhérent

TSX

X<-S

Code BA

Oct. Cycles

TXA

Transfert de X dans A (Transfer X to A)

Mode émulation(m=1) AL<-XL

Mode natif (m=0) $A \leftarrow X$ nvmxdizc

On copie le contenu du registre X dans l'accumulateur.

Mode d'adressage Inhérent

TXA

Code 8A

Oct. Cycles

TXS

Transfert de X dans S (Transfer X to S)

nvmxdizc

Mode émulation (e=1)Mode natif (e=0)

SH<-01; SL<-XL S<-X

Mode d'adressage Inhérent

TXS

Code 9A

Oct. Cycles

TXY

Transfert de X dans Y (Transfer X to Y)

Mode émulation (x=1) YL<-XL X<- Y

Mode natif (x=0)

nvmxdizc

Mode d'adressage

Inhérent

TXY

Code 9B

Oct. Cycles

TYA

Transfert de Y dans A (Transfer Y to A)

nvmxdizc

Mode émulation (m=1) AL<-YL Mode natif (m=0) A < -Y

On copie le registre Y dans l'accumulateur A.

Mode d'adressage Inhérent

TYA

Code

Oct. Cycles

TYX

Transfert de Y dans X (Transfer Y to X)

nvmxdizc

Mode émulation (x=1) XL<-YL

L<-1L ~.

Mode natif (x=0) X<-Y

On copie le registre Y dans le registre X.

Mode d'adressage

Inhérent

TYX BB

Oct. Cycles

WAI

Attente d'un signal d'interruption (WAit for Interrupt)

n v mxd i zc

RDY<-0

Cette instruction fait passer le signal RDY au niveau logique bas, ce qui met le microprocesseur en "bas régime" dont il sortira à l'apparition d'une interruption externe (qui remettra RDY à 1). Si les interruptions sont inhibées avec i=1, alors un signal IRQ déclenchera l'exécution de l'instruction suivante.

Mode d'adressage Inhérent

WAI

Code CB Oct. Cycles

1 3

Exemple

On l'utilise pour rendre minimum le temps de latence d'une interruption.

XBA

Echange entre A (ou AH) et B (ou AL) (eXchange B and A)

A <-> B

n v mxd i z c

Les 8 bits de poids forts sont échangés avec les 8 bits de poids faibles de l'accumulateur. Les indicateurs n et z reflètent l'état de la valeur finale de AL. En mode émulation (8 bits), XBA permet d'avoir accès à B (ou AH).

Mode d'adressage Inhérent

XBA

Code EB Oct. Cycles

XCE

Echange de la retenue et du bit d'émulation (eXchange Carry and E bits)

n v mxd i z c

Cette instruction permet de changer le mode du microprocesseur, e=0 est le mode natif, e=1 est le mode émulation du 6502. Si e=1, alors XH=0, YH=0,SH=1, m=1, x=1.

Mode d'adressage Inhérent

XCE

Code FB Oct. Cycles

Exemple

en mode natif:

CLC

;c<-0

XCE

;e<-0 (Natif)

Il faut sauvegarder le pointeur de pile avant de passer en mode natif.

Notes sur le nombre de cycles :

N° Modification

 $1 + 1 \sin m = 0$.

2 +1 si DL, les poids faibles du registre Direct sont différents de zéro.

+1 si l'addition du registre d'index fait changer de page.

 $5 +2 \sin m=0.$

7 +1 si le branchement a lieu.

8 +1 si le branchement conduit à changer de page, en mode émulation (e=1).

+1 si e=0 (mode natif).

10 +1 si x=0.

14 +cycles nécessaires au redémarrage par RES.

Remarque: les notes 4 et 6 n'apparaissent pas ici comme dans les spécifications officielles puisque le microprocesseur concerné est le 65816 et non les microprocesseurs compatibles comme le 6502 ou le 65C02 qui ont dans certaines instructions des temps d'exécution différents de ceux du 65816.

Registres du 65C816

Registre Accumulateur A (16 bits ou 8 bits)

Il sert de registre de travail pour les opérations arithmétiques et logiques. Les 8 bits de poids forts ou AH constituent le registre B en mode Natif.

Registres d'index X et Y (16 bits ou 8 bits)

Le contenu des registres d'index est susceptible de s'ajouter à une adresse.

Registre D ou registre Direct (16 bits)

Le contenu du registre D est ajouté aux adresses spécifiées dans les instructions en mode Direct. Ce registre contient une adresse de base d'une zone de données dénommée la "page zéro" qui s'implantera n'importe où dans le banc de mémoire \$00.

Registre DBR ou Data Bank Register ou registre Banc de Données (8 bits)
Ses 8 bits constituent ceux des poids les plus forts (b16 à b24) de l'adresse d'une donnée choisie parmi les 256*64K positions adressables par le 65816.

Registre PB ou Program Bank ou registre Banc de Programme (8 bits)

Ses 8 bits constituent ceux des poids les plus forts de l'adresse de

l'instruction à exécuter, instruction implantée dans un des 256 bancs de mémoire adressables par le 65816.

Registre PC ou Program Counter ou registre Compteur Ordinal (16 bits) Le compteur Ordinal contient à tout instant l'adresse de la prochaine instruction à exécuter. En mode Natif, les 8 bits de plus forts poids du compteur Ordinal sont ceux du registre PBR.

Registre S ou Stack Pointer ou Pointeur de Pile (16 bits)

La Pile est une zone de données accessibles suivant l'ordre "dernière entréepremière sortie": le registre S contient à tout instant l'adresse de la première adresse disponible au-dessus de la pile. Par convention la pile se remplie par adresses décroissantes donc après chaque opération de rangement sur la pile (EMPILEMENT ou PUSH on stack) le registre S est automatiquement diminué de 2 ou de 1 pour pointer sur la prochaine adresse disponible en haut de la pile. Pour récupérer la dernière donnée entrée sur la pile, on donne un ordre de DESEMPÎLEMENT (ou PULL from stack) qui provoque automatiquement l'augmentation de 2 ou de 1 du registre S et le déchargement de la donnée vers un autre registre.

Registre P ou Processor Register ou registre D'Etat du processeur (8 bits) Sont regroupés dans ce registre les indicateurs du dernier résulat obtenu ainsi que les modes opératoires :

b7 = n signe du résultat : 1 si négatif. Avec BIT, valeur de b7 de l'opérande.

b6 = vdébordement :1 si le résultat est trop grand. Avec BIT, b6 de l'opérande.

b5 = mlongueur du registre accumulateur : 1 si A est sur 8 bits, 0 si 16bits. b4 = x

longueur des registres X et Y: 1 si X et Y ont 8 bits de long, 0 si 16. =b

en mode émulation seulement pour signaler l'exécution d'un BRK.

b3 = dmode de calcul: 1 si en décimal codé binaire, 0 en binaire.

b2 = iinhibition des interruptions : 1 si les interruptions sont masquées.

b1 = Zrésultat nul si 1.

b0 = C retenue due a un addition ou à une soustraction ou à un décalage.

émulation du 6502

Modes de calcul

emx modes

000 NATIF PUR 65816

NATIF MIXTE 1(X et Y sur 8 bits et A sur 16 bits) 001


010 NATIF MIXTE 2(A sur 8 bits, X et Y sur 16 bits) 011 NATIF MIXTE 3(X et Y et A sur 8 bits)

111 EMULATION DU 6502

101 impossible

110 impossible 100 impossible

Echanges entre registres



1 bane = 1 apple Te = 64 hor MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

Utilisation de l'espace-mémoire ; vive, morte, extension

S/achessage Parg.

La mémoire est divisée en bancs de 64 Koctets ; ces bancs sont adressés par les registres de bancs de données : DB, et de banc de programme : PB de 8bits.

1	4/ 4		
-Bancs	\$00-\$01	Mémoire vive rapide de la carte-mère	128 K
	\$02-\$05	Mémoire vive rapide de la carte d'extension :	256 K
Bancs	\$02-\$12	Mémoire vive rapide de la carte d'extension :	1 Mega
	\$02-\$3F	Mémoire vive rapide de la carte d'extension :	4 Méga
Bancs	\$E0-\$E1	Mémoire vive lente (affichage vidéo+système)	128 K
Bancs	\$F0-\$FD	Mémoire morte de la carte d'extension	896 K
Bancs	\$FE-\$FF	Mémoire morte de la carte-mère	128 K

Occupation de la mémoire : système, utilisateur, graphique

G) conte mère!

Banc adresse

Mémoire rapide principale (conte mue) circuite

\$00 / 0000-01FF Piles et pages-zéros demandées par l'utilisateur. (7 Zone de mémoire-tampon pour le clavier. (2 Zone de mémoire-tampon pour le clavier. (2

\$00 / 0300-03EF Libre.

\$00 / 03D0-03FF Vecteurs et routines utilisés par ProDOS.

\$00 / 0800-7FFF Piles et pages-zéros demandées par l'utilisateur.

\$00 / 8000-BFFF Pile et sytème ProDOS -16.

\$00 / C000-CFFF Adresses d'E/S et les mêmes en \$01, \$E0 et \$E1.

\$00 / D000-DFFF 2 bancs de 2 K octets de MEV (pour récupérer les 4 K précédents).

\$00 / E000-FFFF 12 K+4 Kprécédents=Language Card (LC)=16 K MEV.

Mémoire rapide auxiliaire

\$01 / 0000-03FF Utilisateur.

\$01 / 0400-07FF Ecran-text 80 colonnes (colonnes paires).

\$01 / 0800-BFFF Utilisateur.

Mémoire lente principale (conte mere) conant 3

\$E0 / 0000-03FF Variables du système.

\$E0 / 0400-07FF Ecran-texte et certaines variables d'E/S dans les trous d'écrans.

\$E0 / 0800-1FFF Texte Page 2 et buffer E/S

\$E0 / 2000-3FFF Ecran graphique HGR (page 1) et double haute résolution.

\$E0 / 4000-5FFF Ecran graphique HGR2 (page2).

\$E0 / 6000-BFFF Utilisateur.

\$E0 / C000-CFFF Adresses d'E/S et interruptions.

\$E0 / D000-FFFF 16 K MEV (espace 'carte-langage) réservés au système.

MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

	Mémoire lente auxili	aire contemine an anit a
	\$E1 / 0000-03FF	Vecteurs et variables-système.
	\$E1 / 0400-07FF	Ecran-texte 80 colonnes (col. paires).
	\$E1 / 0800-1FFF	Texte Page 2 et buffers E/S
1	\$E1 / 2000-3FFF -\$E1 / 2000-9FFF	Graphique double HGR ou bien (32 pages)
Y		Graphique super haute résolution (écran quick-draw). Utilisateur
	\$E1 / A000-BFFF	Utilisateur (112 pages)
	\$E1 / C000-CFFF	Adresses réservées aux entrées/sorties.
	\$E1 / D000-FFFF	16 K MEV (espace 'carte-langage') réservés à l'AppleTalk.

Shadowing-ombre portée

La mémoire vive rapide (bancs \$00-\$01) a la possibilité de porter son ombre sur certaines zones de la mémoire vive lente (bancs \$E0-\$E1) avec l'option 'Shadowing' autorisée pour ces zones : il s'agit des zones-tampons d'affichage des textes et des graphiques.

Cette option, une fois autorisée, provoque l'écriture automatique et simultanée dans les bancs \$E0 et \$E1 de ce qui doit être écrit en \$00 et \$01 pour les zones choisies, aux mêmes adresses et à vitesse lente.

Il est possible d'inhiber l'option d'ombre portée sur les zones suivantes, séparément :

\$E0 \$E1 / 0400-07FF	Text-40 col et 80 colonnes-Mev Principale	
	et Mev Auxiliaire	(b_0)
\$E0 / 2000-3FFF	Haute résolution graphique -page 1	(b ₁)
\$E0 / 4000-5FFF	Haute résolution graphique -page 2	(b2)
\$E1 / 2000-9FFF	Zone-tampon de super haute résolution graphique	(b ₃)
\$E1 / 2000-3FFF	Double haute résolution	(b_4)

Les bits b0 à b4, indiqués entre parenthèses, sont à mettre à 0 pour autoriser l'écriture en dédoublement et à mettre à 1 pour l'interdire ; ces bits appartiennent à un registre spécial, le shadow register (\$C035).

Le bit b6 du shadow register contrôle l'usage des adresses \$Cxxx, soit en espace d'entrée/sortie, soit en mémoire vive : ce bit est appelé IOLC (input/output and Language Card) :

inhibition des adresses d'E/S et de l'espace équivalent d'adresses alloué à la carte-langage. L'espace d'adressage de la MEV est total : \$000000 à \$FFFFFF.

autorisation de l'espace d'E/S et aussi de l'espace 'carte-langage'de MEV du banc2 entre \$D000 et \$DFFF (permettant à la carte-langage de disposer de 16 k d'adressage). Cet état IOLC=0 est appelé IOLC Shadowing. Il est expressement recommandé de mettre le système toujours dans cet état.

Les bits 5 et 7 sont réservés : ils doivent contenir 0.

MEMOIRES DE L'APPLE IIGS

Par exemple pour émuler l'Apple //e, puisque les circuits d'affichage video recoivent leurs données des bancs de mémoire lente (\$E0 et \$E1) et puisque les programmes écrits en mode émulation Apple //e, sont chargés naturellement sur le banc \$00, il faudra mettre b0 =0, b1=0, b2=0, b3=0, b4=0, b5=0, b6=0, b7=0 (ShadowON) =\$00.

Pour utiliser au mieux les ressources du système, avec son environnement de type "bureau électronique", c'est-à-dire l'affichage graphique en super haute résolution, et sous contrôle du memory manager, l'état du registre shadow est le suivant :

b0=0, b1=1, b2=1, b3=1, b4=1, b5=0, b6=0, b7=0: (ShadowOFF)=\$1E.

Le IOLC (b6) est bien à 0 pour autoriser l'ombrage des adresses d'E/S des bancs de mémoire rapide (\$00,\$01) sur les bancs de mémoire vive lente (\$E0,\$E1).

Le bit b0 est aussi à 0 pour réaliser l'ombrage de la zone d'affichage de texte.

Toute la zone graphique super-haute résolution est gérée directement sur son propre espace d'adresses, celui de la mémoire vive lente (\$E1) grâce à b3=0 qui la protège de ce qui est écrit dans le banc de mémoire vive rapide (\$01).

Deux prises vidéo

 La sortie vidéo série ou vidéo composite(NTSC) pour l'affichage des textes monochromes et des graphiques où les couleurs seront remplacées par des nuances de gris, à l'aide d'un moniteur vidéo monochrome (N&B).

 Les signaux RVB (rouge vert bleu) analogiques pour l'affichage des textes en couleur et des graphiques en couleur avec un monitor vidéo couleur (RVB).

Modes vidéo

- texte 40 ou 80 colonnes de 24 lignes (16 couleurs);

- graphique basse-résolution 40 X 48 pixels (16 couleurs); - graphique haute-résolution 280 X 192 pixels (8 couleurs);

- mixte 4 lignes de texte plus graphique basse ou haute résolution ;

- graphique double haute-résolution 560 X 192 pixels (8 couleurs); 140 X 192 (16 coul);

- graphique super haute résolution 640 X 200 pixels ou 320 X 200 pixels.

Seize couleurs du texte, du fond de l'écran, du bord de l'écran

Noir	\$0	Marron	\$8
Rouge profond	\$1	Orange	\$9
Bleu foncé	\$2	Gris clair	\$A
Mauve	\$3	Rose foncé	\$B
Vert foncé	\$4	Vert clair	\$C
Gris foncé	\$5	Jaune	\$D
Bleu moyen	\$6	Aigue-marine	\$E
Bleu clair	\$7	Blanc	\$F

Les numéros des couleurs sont les valeurs enregistrées dans les registres spécifiques :

- registre des couleurs du texte et du fond : \$C022 ; - registre de la couleur du bord : bits 3, 2, 1, 0 de \$C034.

Basse-résolution, haute et double haute résolution

Ce sont les mêmes modes que pour les modèles Apple IIe et IIc.

Deux nouveaux modes super haute résolution

Résolution verticale : 200 lignes.

Mode 0 : résolution horizontale de 320 pixels. Mode 1: résolution horizontale de 640 pixels. Choix des couleurs:

- dans 1 palette de 16 couleurs pour chacune des 200 lignes

Choix des palettes:

- dans 1 table de 16 palettes de 16 couleurs chacune.

La zone de mémoire utilisée occupe 32 K octets de la manière suivante :

\$E12000 à \$E19CFF: 200 X 80 octets pour les pixels (4 ou 2 par octet).

\$E19D00 à \$E19DC7: 200 octets pour les SCB (Scan line Control Block) des

lignes.

\$E19E00 à \$9FFF: 512 octets pour les 16 palettes (32 octets par palette).

Couleurs des palettes (2 octets par couleur)

- Octet impair: bits 7, 6, 5, 4 à zéro;

bit 3, 2, 1, 0 : niveau de rouge (1 parmi 16).

- Octet pair: bits 7, 6, 5, 4: niveau de vert (1 parmi 16);

bits 3, 2, 1, 0: niveau de bleu (1 parmi 16).

Exemple des palettes standard

	En mode 320		En mode 640 p	oixels/ligne
N° de couleur	Contenus RVB	Couleurs	Contenus RVB	Couleurs
0	0000	Noir	0000	Noir 00
1	0777	Gris	0F00	Rouge 01
2	0841	Marron	00F0	Vert 10
3	072C	Mauve	0FFF	Blanc 11
4	000F	Bleu foncé	0000	Noir 00
5	0080	Vert	000F	Bleu 01
6	0F70	Orange	0FF0	Jaune 10
co7 minimi nos s	0D00	Rouge	0FFF	Blanc 11
8	0FA9	Rose	0000	Noir 00
9 10 20 20 20	0FF0	Jaune	0F00	Rouge 01
A	00E0	Vert clair	00F0	Vert 10
B management	04DF	Bleu clair	0FFF	Blanc 11
C	0DAF	Lilas	0000	Noir 00
D	078F	Bleu	000F	Bleu 01
SiE Hixes VEM el	0CCC	Gris clair	0FF0	Jaune 10
F	0FFF	Blanc	0FF0	Noir 11

SCB ou Scan line Control Byte

Chaque ligne est caractérisée par son SCB de la manière suivante : Bit 7 résolution (0=340, 1=640) ;

Bit 6 interruption;

Bit 5 fill (en 320 seulement,) si 1 : la couleur \$0 indique qu'il faut

utiliser la couleur du pixel précédent, ce qui permet un rem-

plissage de ligne (15 couleurs);

Bit 4 réservé; contient 0;

Bits 3, 2, 1, 0 n° de la palette choisie pour cette ligne.

Pixels

En mode 320 pixels par ligne, un pixel est codé dans un 1/2 octet, soit 4 bits dont la valeur de 0 à F est le n° d'une couleur de la palette associée à la ligne de ce pixel.

En mode 640 pixels par ligne, un pixel est codé dans 1/4 d'octet, soit 2 bits.

La valeur de couleur correpondante dépend de la position du pixel dans l'octet.

La palette est divisée en 4 classes de 4 couleurs ; la position du pixel détermine sa classe (1, 2, 3 ou 4) ; la valeur du pixel (00, 01, 10, 11) détermine la couleur dans la classe.

Registre \$C029

Bit 7	inhibe les modes	vidéo Apple II	affiche la super- haute-
	minute les modes	video Apple 11,	arriche la super- naute-

résolution et rend linéaire l'utilisation des adresses

graphiques (bit 7=1).

Bit 6 linéarise les adresses de la MEV de \$2000 à \$9FFF (bit

6=1).

Si ce bit est à 0, on retrouve le système non linéaire des

adresses graphiques.

Bit 5 met en N&B la double haute résolution avec une résolution

 $560 \times 192 \text{ (bit } 5 = 1).$

Si ce bit est à 0, la double haute résolution est en 16

couleurs (140 X 192).

Bits 4, 3, 2, 1 réservés ; contiennent 0.

Bit 0 Enable Bank Latch. (concerne l'accès à la MEV auxiliaire

sans utiliser les commutateurs logiciels).

Exemple : (depuis le Moniteur-Sytème)

*C029: A1 affiche l'écran graphique super haute résolution.

*C029: 41 affiche l'écran texte on tape en 'aveugle' pour y parvenir;

(le bit 6 doit être à 1 pour que les adresses soient

conformes).

LISTING 1 - Exercice d'application des graphiques couleur.

- *0029:43
- *E1/9E00:00 00
- *E1/9E20:0F 00
- *E1/9E40:0E 00
- *E1/9E60:0D 00
- *E1/9E80:00 00
- *E1/9EA0:08 00
- *E1/9EC0:0A 00
- *01(E1/9000.901FZ
- *02<E1/9D20.9D3F7
- *03(E1/9D40.9D5FZ
- *04<E1/9D60,9D7FZ
- *05(E1/9D80.9D9FZ
- *06(E1/9DA0.9DBFZ
- RUD (E1) JUHU. JUDEL
- *00<E1/9DC0.9DC7Z
- *00 < E1/2000.9CFFZ
- *0029:A1
- *C029:41

ENTREES/SORTIES

Deux ports série

Ils sont utilisés pour brancher une imprimante, un modem ou un autre périphérique à transmission série, ou le relier à d'autres Apple grâce au système AppleTalk.

Le port 1 est affecté en standard à une imprimante ; le port 2 est affecté à un modem.

L'AppleTalk prend place sur un des deux ports et neutralise donc soit l'imprimante soit le modem lorsqu'il est en action.

Les fonctions intégrées dans la MEM de commande et de contrôle de ses ports sont telles qu'elles émulent les fonctions de la carte super série et celles du port Série de l'Apple //c.

La MEM assure sur commande le "buffering" en entrée ou en sortie : la zone de stockage des données est de 128 octets par défaut, mais sa taille est programmable ; ceci permet d'imprimer un texte ou une image simultanément à d'autres tâches sollicitées par l'utilisateur (Background Printing), ou bien de taper une commande au clavier alors que les opérations en cours ne sont pas terminées.

Pour mettre en service ce stockage des entrées ou des sorties, le tableau de bord propose, dans le menu options, l'option KeyBoard Buffering (Yes) et dans le menu Printer Port, l'option Buffering (Yes).

Interface AppleTalk

C'est un réseau local pour les ordinateurs Apple II et Macintosh.

L'Apple IIGS contrôle avec son propre microprocesseur les informations transmises par les circuits de communication série, par le biais d'une routine d'interruption spécialement conçue. De plus, une interruption est générée tous les 1/4 de seconde pour que la MEM de l'AppleTalk puisse effectuer des fonctions spécifiques.

Port disque

Il sert à contrôler des lecteurs de disquettes 5 pouces 1/4 (UniDisk ou DuoDisk) et des lecteurs de disquettes 800 K de 3 pouces 1/2 (UniDisk 3.5) reliés par une chaîne d'au plus 4 lecteurs.

Le contrôleur de ce port est le circuit intégré IWM (Integrated Woz Machine) qui était déjà sur les autres modèles Apple. Il gère aussi les connecteurs 5 et 6

ENTREES/SORTIES

sur lesquels peuvent se brancher une carte d'interface pour contrôler 2 lecteurs 5"1/4 supplémentaires, ou encore un disque dur ProFile, ou encore un disque virtuel sur une carte d'extension de MEV ou une carte ROMDisk.

La gestion en MEM des informations transmises par ces divers lecteurs, appelés périphériques d'E/S par blocs (512 octets par bloc), est assurée par le convertisseur de protocole "Smart Port TM". Il s'agit d'un ensemble de routines dont les fonctions fondamentales sont mises à la disposition de l'application.

Le Smart Port est chargé du contrôle des lecteurs branchés en chaîne sur le port 5, ainsi que du disque virtuel /RAM5 et eventuellement d'un ROMDisk.

Les lecteurs de disquettes doivent être branchés en chaîne dans l'ordre suivant à partir de l'Apple IIGS :

- lecteurs non intelligents Sony 3.5 appelés aussi Unified Disk 3.5 (2 au plus);

- lecteurs intelligents Unidisk 3.5;

 lecteur de disquettes 5"1/4 de type DiskII ou UniDIsk 5"1/4 ou DuoDisk.

En standard, au moment du démarrage, le système explore les lecteurs depuis le bout de la chaîne vers le début pour trouver une disquette d'amorçage du système d'exploitation. Mais, grâce au tableau de bord, avec l'option Startup Slot du menu Slots, le lecteur d'amorçage du système peut être fixé.

Par exemple: un lecteur 3"1/2 et un lecteur UniDisk 5"1/4 sont branchés en chaîne: pour amorcer avec la disquette 3"1/2, on donne la valeur 5 à Startup Slot.

Pour créer un disque virtuel sur la MEV d'extension, il suffit d'appeler l'option RAM Disk du tableau de bord et de définir sa taille par modules de 32 K. On tape 'return' pour que cette taille soit enregistrée, puis on choisit l'option Quit du tableau de bord.

Les volumes en lignes après redémarrage de ce système seront :

- disquette 5"1/4, lecteur D1, Slot 6 .D1 (pour CPW)

- disquette 3"1/2, lecteur D1, Slot 5 .D3 (pour CPW)
- disque virtuel /RAM5, lecteur D2, Slot 5 .D4 (pour CPW)

Port manette de jeux

Bus Apple Desktop

Il sert à brancher le clavier détachable, la souris et d'autres périphériques de saisie comme un crayon-optique ou une tablette graphique.

ENTREES/SORTIES

Le clavier détachable comporte un bloc de touches numériques et est décodé par une MEM qui reconnaît 8 jeux de caractères différents.

La souris est gérée par la MEM interne en utilisant les mêmes protocoles que ceux pratiqués sur l'Apple //c, mais ses mouvements sont détectés par le microprocesseur du Bus Apple Desktop de manière autonome par rapport à l'unité centrale (sans nécessairement l'interrompre).

Sorties vidéo

Elles sont de deux types :

- la prise RVB pour brancher un moniteur couleur à entrées RVB analogiques ;

- la prise vidéo composite pour brancher un moniteur N&B.

Sortie haut-parleur

Grâce à son synthétiseur 15 voies et 64 K de MEV, toutes les sonorités sont possibles (en plus du simple signal sonore monovoie "beep" dont on règle aisément la fréquence et le volume sur le tableau de bord).

Connecteurs d'E/S

Ce sont les 7 connecteurs traditionnels de l'Apple //e.

Horloge

Elle se trouve sur la carte-mère et est alimentée par une pile longue-durée.

Liste par ordre de priorité

Type Source

RESET mise sous tension

CTRL-PO-RESET (démarrage à froid) CTRL-RESET (démarrage à chaud)

- une carte d'interface de périphérique envoie un signal de Reset

TCSC

NMI - une carte d'interface de périphérique envoie un signal NMI. (interruption non masquable).

ABORT - une carte d'extension de mémoire sur un connecteur envoie un signal d'abort sur le microprocesseur.

COP - une instruction COP (coprocesseur).

BRK - une instruction BRK.

IRQ - AppleTalk (la plus haute priorité);

les ports série ;

- balayage de ligne vidéo (dès que le compteur horizontal passe à 0);

- Ensoniq: 1 source pour chacun des 32 oscillateurs;

- VBL (tous les 20ms), Vertical Blanking à chaque fois que le faisceau passe du bas à droite au haut à gauche de l'écran;

- souris ; seulement si le mode interruptible a été choisi, pour les mouvements ; le bouton-poussoir ou VBL ;

- timer au 1/4 de seconde; AppleTalk s'en sert;

clavier : dès qu'une touche est enfoncée ;
réponse : due au microprocesseur du clavier ;

- SRQ : si un périphérique branché sur le Bus Apple Desktop demande la main :

- CTRL-PO-Esc appelle le gestionnaire d'accessoires de bureau ;

- CTRL-PO-Delete remet à zéro le buffer du clavier (permettant de taper une commande à l'avance) en envoyant une commande Flush à d'autres claviers et en créant une interruption ;

- Micro Abort envoyée par le microprocesseur-clavier en cas d'erreur fatale :

ratale;

- horloge: toutes les secondes;

- EXTINT issu d'un dispositif connecté au Video Graphic Controler;

cartes externes.

Vecteurs d'interruptions

Deux vecteurs d'interruptions sont prévus pour chacune de ces sources suivant le mode de fonctionnement du microprocesseur :

INTERRUPTIONS

Туре	Natif	Emulation
IRQ	\$FFEE.\$FFEF	\$FFFE.\$FFFF
RESET	\$FFFC.\$FFFD	\$FFFC.\$FFFD
NMI	\$FFEA.\$FFEB	\$FFFA.\$FFFB
ABORT	\$FFE8.\$FFE9	\$FFF8.\$FFF9
COP	\$FFE4.\$FFE5	\$FFF4.\$FFF5

En ayant autorisé le shadowing pour C000-CFFF (IOLC=0), on s'assure que ces vecteurs seront ceux situés en MEM.

Dans le vecteur FF/FFEE.FFEF:74 C0

et à partir de

\$C074: B8

\$C075: 5C 10 00 E1

CLV

JMP E10010; saut au gestion-

naire d'IRQ.

Les différents sous-programmes de traitement des interruptions ont donc un premier point d'entrée dans l'espace \$C0xx qui renvoie à un autre vecteur en MEV, lequel renvoie à nouveau en MEM en standard (ou en MEV si l'application le désire).

\$E1/0010:5C 73 B6 FF JMP FFB673

Pour connaître les vecteurs d'interruptions associés à chaque source, il faut se servir de l'outil MISCELLANEOUS, (n°3), et de sa fonction (n°\$11) GetVector.

Chaque gestionnaire d'interruption a un numéro de référence qu'il faut entrer dans GetVector pour récupérer l'adresse en MEM de ce gestionnaire :

N°	Gestionnaire d'interruption ou vecteur	
\$0000	Tool Locator 1.	
\$0001	Tool Locator 2.	
\$0002	Tool Locator de l'utilisateur n°1.	
\$0003	Tool Locator de l'utilisateur n°2.	
\$0004	IRQ.	
\$0005	COP. To the refuse of ores a series state of OPA 1970.	
\$0006	Abort.	
\$0007	Erreur fatale.	
\$0008	AppleTalk.	
\$0009	Communication série.	
\$000A	Balayage ligne.	
\$000B	Son.	
\$000C	VBL.	
\$000D	Souris.	
\$000E	Timer 1/4s.	
\$000F	Clavier.	
\$0010	Réponse du Bus Apple Desktop.	
\$0011	SRQ.	
\$0012	Accessoires de bureau.	
\$0013	Mise à zéro du buffer du clavier.	

\$0014	Erreur fatale du micro du clavier.
\$0015	1 seconde.
\$0016	VGC externe.
\$0017	Autre.
\$0018	Curseur.
\$0019	Incrémentation de l'indicateur d'occupation pour le Scheduler.
\$001A	Décrémentation de l'indicateur d'occupation pour le Scheduler.
\$001B	Beep.
\$001C	Brk du Debugger.
\$001D	Trace.
\$001E	Step.
\$001F-\$0027	Réservés.
\$0028	CTRL-Y.
\$0029	Réservé.
\$002A	MLI ProDOS16.
\$002B	OS.
\$002B	MSGPointer.
40020	MINOI OILLEI.

Pour tester rapidement la fonction GetVector à partir du moniteur :

*\6 4 0 0 0 0 0 4 11 3\U la commande U d'appel d'un outil

Tool error-> 0000 6 octets à empiler, dont 4 pour le résultat 73 B6 FF 00 et 0 4 pour le N° de référence.

Indicateurs des sources d'IRQ

N° Ref	Indicateur
\$0000	IRQ.INTFLAG
\$0001	IRQ.DATAREG
\$0002	IRQ.SERIAL1
\$0003	IRQ.SERIAL2
\$0004	IRQ.APLTLKHI
\$0005	compteur de tops
\$0006	IRQ.VOLUMĒ
\$0007	IRQ.ACTIVE
\$0008	IRO.SOUNDDATA

Ce numéro de référence est passé comme paramètre d'entrée à la fonction GetAddr (\$16) de l'outil Miscellaneous (\$03) pour obtenir, sur le dessus de la pile, l'indicateur demandé.

IRO.INTFLAG informe sur les sources suivantes :

bit 7	Bouton	de 1	la souris	s enfoncé.

bit 6 Bouton enfoncé à la dernière lecture.

bit 5 Etat de l'entrée AN3.

bit 4 Interruption du 1/4 de seconde.

INTERRUPTIONS

bit 3	VBL.
bit 2	Bouton de la souris (en mode non passif).
bit 1	Mouvement de la souris (en mode non passif).
bit 0	La ligne IRQ a changé d'état.

IRQ.DATAREG informe sur les autres sources : bit 7 1 (octet de réponse), 0 (octet d'état).

bit 6 Abort.

bit 5 CTRL-PO-Esc (accessoires de bureau demandés).

bit 4 CTRL-PO-Delete.

bit 3 SRQ.

bits 0 à 2 0 (pas de données ADB) ou nombre d'octets valides -1.

Etat des registres après un BRK

La sauvegarde des registres A, X, Y, S, D, P, B, K, PC, Etat, Shadow, CYA, Mslot, après l'exécution de l'instruction BRK, est effectuée dans une zone de 20 octets dont l'adresse est : GetAddr (\$0009).

Autorisation ou inhibition des interruptions

N° Ref	Source	Résultat
0000	Clavier	Autorisée
0001	Clavier	Inhibée
0002	VBL	Autorisée
0003	VBL	Inhibée
0004	Timer 1/4 s	Autorisée
0005	Timer 1/4 s	Inhibée
0006	Timer 1 s	Autorisée
0007	Timer 1 s	Inhibée
000A	Apple Bus Desktop	Autorisée
000B	Apple Bus Desktop	Inhibée
000C	Balayage de ligne	Autorisée
000D	Balayage de ligne	Inhibée
000E	VGČ externe	Autorisée
000F	VGC externe	Inhibée

Ce numéro de référence est à passer comme paramètre d'entrée à la fonction IntSource de l'outil Miscellaneous (fonction n°\$23, outil n°\$03) afin d'obtenir le résultat indiqué.

File d'attente du HEARTBEAT (battement de coeur)

Le signal VBL, qui se produit toutes les 20 ms (1/50 s), est le battement de coeur qui va déclencher des tâches en attente.

Une tâche est installée dans la file du Heartbeat grâce à la fonction SetHeartBeat (n° 12) de l'outil Miscellaneous (\$00). Le paramètre à passer est le pointeur de l'en-tête de cette tâche (task header).

Structure d'un Task header

- 4 octets destinés au pointeur de la tâche suivante (\$00000000 si c'est la dernière);
- 2 octets pour le nombre de VBL à compter avant de déclencher cette tâche ;
- 2 octets de signature de la tâche.

La tâche proprement dite devra réinitialiser le compteur, elle s'exécutera en mode natif avec m=1 et x=1, et devra se terminer par un RTL.

La fonction DelHeartBeat (\$13) enlève la tâche spécifiée par son pointeur, de la file d'attente du HeartBeat.

La fonction ClrHeatBeat (\$14) supprime toutes les tâches de la file.

REGISTRES D'ETAT

\$C029	Video Select Register	Sélecteur de mode vidéo
\$C02B	Language Select Register	Sélecteur de caractères internationnaux
\$C02D	Slot ROM Register	Sélecteur de MEM d'interface
\$C02E	Vertical Count Register	Compteur vidéo vertical
\$C02F	Horizontal Count Register	Compteur vidéo horizontal
\$C035	Shadow Register	Sélecteur de zones "ombrées"
\$C036	CYA (Configuration) Register	Sélecteur de configuration
\$C037	DMA Bank Register	Sélecteur de banc à accès direct
\$C068	State Register	Registre d'état des commutateurs
\$C037	DMA Bank Register	Sélecteur de banc à accès direct

L'écriture ou la lecture sur ces registres n'est possible que si IOLC est à 0, bit 6 = 0 dans \$C035, c'est-à-dire si l'espace Cxxx est réservé aux E/S et non à la MEV, et que les adresses D000-FFFF donnent accès à la carte-langage de 16 K de MEV.

\$C029: Video Select Register

DIL /	résolution et rend linéaire l'utilisation des adresses graphiques (bit 7=1).
Bit 6	linéarise les adresses de la MEV de \$2000 à \$9FFF (bit 6=1). Si ce bit est à 0, on retrouve le système non linéaire des adresses
	graphiques.
Bit 5	met en N&B la double haute résolution avec une résolution 560×192 (bit $5 = 1$).
	Si ce bit est à 0, la double haute résolution est en 16 couleurs (140 X 192).
Bits 4, 3, 2, 1	réservés ; contiennent 0.
Bit 0	Enable Bank Latch. (concerne l'accès à la MEV auxiliaire sans utiliser les commutateurs logiciels).

\$C02B : Language Select Register

Bits 7, 6, 5	choix du jeu d	le caractères
	000	Américain
	001	Anglais
	010	Français
	011	Danois
	100	Espagnol
	101	Italien
	110	Allemand
	111	Suédois

REGISTRES D'ETAT

Bit 4 choix de la fréquence de balayage (0 : 50 HZ, 1 : 60 HZ) pour

les moniteurs Vidéo NTSC ou PAL.

Bit 3 équivaut à l'interrupteur AZERTY/QWERTY, le mettre à 1 pour

choisir les jeux de caractères internationaux.

Bits 2 à 0 réservés et doivent rester à 0.

\$C02D: Slot ROM Register

Les bits mis à 1 font accéder aux mémoires mortes des cartes d'interface suivantes :

Bit 7 la carte d'interface placée sur le connecteur n° 7 :

(MEM C700-C7FF, MEV C0F0-C0FF).

Bit 6 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 6 :

(MEM C600-C6FF, MEV C0E0-C0EF).

la carte d'interface placée dans le connecteur n° 5 :

(MEM C500-C5FF, MEV C0D0-C0DF).

Bit 4 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 4 :

(MEM C400-C4FF, MEV C0B0-C0BF).

Bit 3 non utilisé (doit rester à 0).

Bit 2 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 2 :

(MEM C200-C2FF, MEV C0A0-C0AF).

Bit 1 la carte d'interface placée dans le connecteur n° 1 :

(MEM C100-C1FF, MEV C090-C09F).

Si un de ces bits est mis à 0, c'est la MEM interne associée qui est en ligne. Pour le connecteur n° 3, c'est le commutateur logiciel SLOTC3ROM qui assure l'utilisation de l'espace d'adresse C300-C3FF.

\$C036 : Configure Your Apple Register - sélecteur de configuration

Bit 7 Vitesse soit 1.024 MHz (bit 7 = 0) pour le mode normal AppleII;

soit 2.8 MHz (bit 7 = 1) pour le mode rapide GS.

Bit 6-bit 5 bits réservés à mettre à 0.

Bit 4 Ombrage (Shadowing Enable in all RAM Banks): autorise les données écrites dans les espaces d'adresses ci-dessus des bancs de MEV de numéro pair ou impair, à être écrites automatiquement sur \$E0 ou

E1 (bit 4 = 1).

\$400-7FF Text Page1 \$2000-5FFF HGR1,HGR2 \$2000-9FFF (\$01 ou impair) SuperHires

\$C000-CFFF E/S

bit 3 détecteur d'accès à l'adresse \$C0F8 (mise en marche du lecteur du connecteur 7).

REGISTRES D'ETAT

bit 2	détecteur d'accès à l'adresse \$C0E8 (mise en marche du lecteur
bit 1	du connecteur 6). détecteur d'accès à l'adresse \$C0D9 (mise-en-marche du lecteur
bit 0	du connecteur 5). détecteur d'accès à l'adresse \$C0C9 (mise en marche du lecteur du connecteur 4).

Les lecteurs de disque ou de disquettes fonctionnent à la cadence de 1.024 Mhz, ce qui oblige à un ralentissement du microprocesseur pendant les phases où les moteurs d'entraînement sont en marche. Ces phases sont reproduites dans le registre CYA et, dès qu'un de ces bits 0 à 3 est à 1, la vitesse d'exécution passe de 2.8 MHz à 1.024 MHz et, dès qu'ils passent à zéro, celle-ci redevient rapide.

Sous le Moniteur, le bit 7 du registre CYA indiquant la vitesse d'exécution est lisible ou modifiable par l'intermédiaire du registre Q. Le bit 7 de Q correspond au bit 7 du CYA (Q=80 indique une vitesse rapide).

\$C068 : Registre d'état des commutateurs logiciels

Bit 7	ALTZP	(\$C016)	Page zéro en mémoire auxiliaire et carte- langage active.
Bit 6	PAGE2	(\$C01C)	TextPage2 actif.
Bit 5	RAMRD	(\$C013)	Lecture en MEV principale (\$00 ou n° pair).
Bit 4	RAMWRT	(\$C014)	Ecriture en MEV principale (\$00 ou n° pair).
Bit 3	RDRAM	(\$C012)	Lecture seulement, sur la carte-langage.
Bit 2	BANK2	(\$C011)	Banc 2 de l'espace D000-DFFF de LC actif.
Bit 1	ROMBANK	(\$C028)	Banc de MEM actif.
Bit 0	INTCXROM	(\$C015)	MEM interne Cs active.

L'état de chacun de ces commutateurs logiciels peut être lu ou modifié à l'aide de \$C068.

Lorsque le Moniteur est en service, l'état de ces bits est disponible dans le registre M (Machine-state) : en mode normal M=0C, c'est-à-dire :

bit
$$7 = 0$$
, bit $6 = 0$, bit $5 = 0$, bit $4 = 0$, bit $3 = 1$, bit $2 = 1$, bit $1 = 0$, bit $0 = 0$

l'espace carte-langage n'est accessible qu'en lecture, et le banc 2 est sélectionné
la MEM n'est pas en ligne.

Le registre L du Moniteur correspond au bit 2 de \$C068 indiquant quel banc est en ligne dans l'espace d'adresse D000 à DFFF. En demandant un désassemblage, la première ligne en haut de l'écran affiche les états de m , x et celui de L sous la forme :

0=LCBank (0/1)	si le banc1 est sélectionné par L= 0;
1=LCBank (0/1)	si le banc 2 a été sélectionné par L= 1.

Ce programme se trouve en MEM et fait partie de l'ensemble des accessoires de bureau dont une application peut avoir besoin à tout moment.

L'apparition du tableau de bord est obtenue de deux façons :

- Soit en faisant un redémarrage ; en appuyant simultanément sur OPTION-CTRL- RESET, on obtient l'écran suivant :
 - 1-Enter the Control Panel.
 - 2-Set system standards and 60 Hz.
 - 3-Set system standards and 50 Hz.
 - 4-Continue restarting the system.
- 1-Tableau de bord.
- 2-Mettre en 60 Hz pour le moniteur video et attribuer les valeurs standards.
 - 3-Mettre en 50 Hz pour le moniteur vidéo et attribuer les valeurs standards.
 - 4-Redémarrer le système.

Le choix à faire est 3 pour un affichage correct, puis à nouveau OPTION-CTRL RESET pour pouvoir choisir l'option 1 du tableau de bord.

- Soit en tapant PO-CTRL-Esc (si les interruptions n'ont pas été masquées); au cours de l'exécution d'un programme, ce dernier reprendra son déroulement après qu'on ait quitté le tableau de bord.
- Le menu Desk Accessories est affiché:

Control Panel

Alternate Display Mode Quit

Tableau de bord.

Texte page 2 ombré ou non sur \$E0.

- En tapant flèche-en-bas puis 'return', le tableau de bord est ouvert.
- Le menu Control Panel est affiché (ainsi que l'heure et la date) :

Display Sound

System Speed

Clock Options

Slots Printer Port

Modem Port RAM Disk

mode et couleurs de l'écran texte. volume et fréquence du beep sonore.

vitesse d'exécution lente ou rapide. réglage de l'heure et de la date.

options diverses du clavier et de la souris. utilisation des connecteurs d'E/S.

choix du lecteur d'amorçage du système.

réglages des paramètres d'impression. réglages des paramètres de transmission. utilisation de la MEV en disque virtuel.

- □ Après avoir sélectionné une option, on valide par 'return' et apparaît le menu secondaire correspondant à l'option choisie.
- □ Pour revenir au menu Control Panel, on tape Esc.
- □ Pour valider une modification de paramètres, on tape 'return'.

TABLEAU DE BORD

Les paramètres présentés sur le tableau de bord sont enregistrés dans une MEV alimentée sur pile afin de pouvoir retrouver une certaine configuration en remettant le système sous tension. Les changements demandés ne seront pris en compte que lors d'un redémarrage de la machine, sauf pour l'affichage des couleurs de l'écran texte qui se modifie sur le moment.

Les chaînes de caractères affichées par le tableau de bord sont en MEM, (à partir de FF/8AB2), mais cette adresse est référencée dans le pointeur MSGPOINTER du banc \$E1 de MEV, d'où la possibilité d'avoir une version traduite des textes du tableau de bord implantée en MEV.

OGICIELS DE DEVELOPPEMENT

MONITEUR

CALL -151 CTRL-C pour y entrer pour en sortir

Commandes (à valider par return)

*

Attente d'une commande

- Examiner les registres

*CTRL-E

Affiche le contenu des registres et des indicateurs sur 2 lignes si 40 colonnes, ou 1 seule ligne sur 80 colonnes. A=0000 X=0000 Y=0000 S=01F4 D=0000 P=00 B=00 K=00 M=08 Q=80 L=1 m=1 x=1 e=1 Le registre D est le registre direct contenant l'adresse de début de la page zéro. Le registre B est le registre de banc de données. Le registre P est le registre de banc de programme.

- Examiner la mémoire

*adresse

Affiche le contenu de l'octet d' adresse indiquée, sous 2 formes séparées par un tiret: les 2 chiffres hexadécimaux et le caractère dont le code ASCII est égal à cette valeur.

*0 <u>return</u> 00/0000:4C-L

*

(le caractère . est affiché pour tous les codes \$00 à \$1F et \$80 à \$9F qui sont ceux des caractères de contrôle). Si l'adresse n'est pas spécifiée, 8 ou 16 octets sont quand même affichés, l'adresse utilisée par défaut est la dernière entrée+1 et est prise comme début de zone d'octets à afficher.

*adr1.adr2

Affiche les contenus des octets délimités par ces 2 adresses

*300.306 return

00/0300: C2 CF CE CA CF D5 D2-BONJOUR.

MONITEUR

- si le texte est en 40 colonnes, les lignes sont de 8 octets - si le texte est en 80 colonnes, les lignes sont de 16 octets.

A partir de la 2de ligne, l'adresse se termine toujours par 0 011 8.

Pour interrompre cet affichage, on tape CTRL- X.

- Modifier les registres

*val=Nom du registre (A,X,Y,S,D,P,B,K,M,Q,L,m,x,e)

*FF=A

*CTRL-E

A=00FF X=0000 etc

- Modifier la mémoire

*adresse: valeur

Ecrit la valeur indiquée à l'adresse spécifiée

*300:80 return

*300 return

00 / 0300: 80-.

Les types de valeur sont les suivants :

- valeur hexadécimale : 2 chiffres en hexa (0 à F)

- valeur littérale : chaîne de caractères entre guillemets $(\max.240)$

- valeur littérale retournée : chaîne de caractères entre apostrophes (longueur max. : 4) enregistrée de droite à gauche.

*300:"BONJOUR" return

*adr: val1 val2 val3

Ecrit les valeurs données (séparées par un espace) dans les adresses successives depuis celle spécifiée.

*300:00 00 'return'

*300.301 'return'

00 / 0300:00 00-...

Les 3 types de valeurs sont autorisés (hexa, littérale, retournée).

*adr1<adr2.adr3M

Recopie les octets situés entre adr2 et adr3 à partir de l'adr1.

*val <adr1.adr2 Z

Remplit tous les octets situés entre adr1 et adr2 de la même val. Attention de ne pas taper M au lieu de Z, ce qui modifierait une zone d'adresse val.

- Lister un programme

*adr L

Désassemble 20 lignes d'instructions à partir de l'adresse spécifiée en utilisant les modes actuels pour m et x. *300L'return'

1=m1=x 1=LCbank (0/1) (haut de l'écran)

00/0300: 00 00 BRK 00 00/0302: CE CA CF DEC CFCA 00/0304: D5 D2 CMP D2.X

etc....(jusqu'au bas de l'écran).

- Exécuter un programme

*adr G

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x et e, par un saut

L'adresse doit se trouver dans le banc \$00

*300G

00/0300: 00 00 BRK 00

A=0000 X=0000 Y=0000 S=01DD D=0000 P=30 B=00 K=00 M=0C Q=80 L=1 m=1 x=1 e=1

(le déroulement a été interrompu dès la 1ère instruction qui était un BRK, les registres sont affichés à cause de ce

BRK).

*adr X

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x et e, et par un saut JSL adr.

L'adresse n'est pas dans le banc \$00.

Le sous-programme appelé doit se terminer par une

instruction RTL.

*adr R

Exécute les instructions à partir de l'adresse indiquée en utilisant les valeurs courantes de m, x, e, et par un saut IMP adr.

- Rechercher une chaîne de caractères

*\val \<adr1.adr2P 6

La valeur val à rechercher peut être des 3 types (hexa. littérale, renversée). Dès que cette valeur est trouvée dans l'espace d'adresses, l'adresse est affichée suivie d'un retour à la ligne, puis le reste de l'espace est à nouveau analysé.

*\"check"\<FF/0000.FFFFP

FF / 8A6D:

MONITEUR

- Afficher avec la couleur du fond sur un fond de la couleur du texte

*I

Affichage inversé Affichage normal

- Revenir à l'écran-texte depuis l'écran graphique

*CTRL - T

- Quelle heure est-il, quel jour sommes-nous?

*=T

Time= 8/28/86 12:06:51 AM

- Régler le jour et l'heure

*=T=mm/jj/aa hh:nn:ss

- Convertir et Calculer

*valhexa=

Renvoie la valeur décimale. Renvoie la valeur héxadécimale.

*=valdec *val1Opval2

Op est une des 4 opérations arithmétiques (+ - *).

Les valeurs sont comprises entre \$0000000 et

\$FFFFFFF.

- Rediriger les entrées/sorties

*s CTRL-K

Les entrées seront saisies sur le port s (0 à 7).

*s <u>CTRL-P</u> Les caractères seront sortis à travers le port s (0 à 7).

- Sauter à un programme par une seule commande

*CTRL-Y

L'adresse du programme est à enregistrer au préalable en

\$3FE.

- Sortir du moniteur

*Q Saut indirect à l'adresse \$3D0.

*CTRL-C

Retour à l'interpréteur Basic.

*\P1 P2 0.. 0 val1 val2 ... F N \ U

L'outil est caractérisé par N (par ex: \$02, Memory Manager).

La fonction est caractérisée par F (par exemple \$04,

Version).

Les paramètres de la fonction sont donnés dans l'ordre d'empilement sur la pile: 0..0 sont les P2 octets empilés pour le résultat, val1 val2 sont les valeurs des paramètres d'entrée. Le nombre total d'octets empilés est P1.

Tous les appels donnent le code de l'erreur (\$0000 : pas d'erreur) et affichent les valeurs de sortie telles qu'elles

sont dans la pile après l'appel d'une fonction. *\2 2 0 0 4 2 \U La fonction n°4 de l'outil n° 2

Tool error -> \$0000

00 01

Les 2 octets du résultat.

- Appel du mini-assembleur

!adresse:Instruction

Appel du mini-assembleur.

demande d'assemblage à l'adresse donnée

!00/300 : BRK 00

00/300 : 00.00BRK 00

!'espace'Instruction Assemble à l'adresse suivante. ! adresse : : val1 val2

Ecrit les valeurs hexadécimales en mémoire. !adresse :"valeur littérale"

Ecrit les codes ASCII des caractères de la chaîne.

Fin du mini-assembleur (par Return).

LISTING 2 - Pratique du moniteur.

1CALL-151

*FFFFFF=

Decimal-> 16777215 (+16777215)

*010000=

Decimal-> 65536 (+65536)

*020000=

Decimal-> 131072 (+131072)

*030000=

Decimal-> 196608 (+196608)

*040000=

Decimal-> 262144 (+262144)

MONITEUR

```
*090000=
Decimal-> 589824 (+589824)
*0A0000=
Decimal-> 655360 (+655360)
*0B0000=
Decimal-> 720896 (+720896)
*0C0000=
Decimal-> 786432 (+786432)
*0D0000=
Decimal-> 851968 (+851968)
*0E0000=
Decimal-> 917504 (+917504)
*0F0000=
Decimal-> 983040 (+983040)
*100000=
Decimal-> 1048576 (+1048576)
*400000=
Decimal-> 4194304 (+4194304)
*0
LISTING 3 - Analyse d'un outil.
JCALL-151
*E1/0000L
1=m 1=x 1=LCbank (0/1)
E1/0000: 5C B1 00 FE JMP FE00B1
```

E1/0004: 5C 9E-00 FE JMP FE009E E1/0008: 5C 68 00 FE JMP FE0068 E1/000C: 5C 55 00 FE JMP FE0055 JMP FFB673 E1/0010: 5C 73 B6 FF E1/0014: 5C 65 B6 FF JMP FFB665 E1/0018: 5C 65 B6 FF JMP FFB665 E1/001C: 5C 74 A4 FF JMP FFA474 JMP FFB498 E1/0020: 5C 98 B4 FF E1/0024: 5C B8 53 FF JMP FF53B8 E1/0028: 5C 98 B4 FF JMP FFB498 E1/002C: 5C 98 B4 FF JMP FFB498 JMP FFB498 E1/0030: 5C 98 B4 FF

E1/0034: 5C 98 B4 FF E1/0038: 5C 98 B4 FF E1/003C: 5C 98 B4 FF E1/0040: 5C 92 84 FF E1/0044: 5C 92 81 FF E1/0048: 5C F2 AD FE E1/004C: 5C 98 B4 FF	JMP FFB498 JMP FFB498 JMP FF8492 JMP FF8192 JMP FEADF2 JMP FFB498
*FE/00B1L 1=m 1=x 1=LCbank	(0/1)
FE/00B1: 18 FE/00B2: FB FE/00B3: C2 30 FE/00B5: B0 6B FE/00B7: 3B FE/00B8: 38 FE/00B9: E9 0A FE/00BB: 00 1B FE/00BD: 0B FE/00BE: 5B FE/00BF: A9 36 FE/00C1: 01 85 FE/00C3: 08 FE/00C4: A9 01 FE/00C4: A9 01 FE/00C6: FE 85 09 FE/00C9: AF C0 03 E1 FE/00CF: AF C1 03 E1 FE/00D3: 85 06 FE/00D5: AF C8 03 E1 *0=m	CLC XCE REP #30 BCS 0122 (+6B) TSC SEC SBC #0A BRK 1B PHD TCD LDA #36 ORA (85,X) PHP LDA #01 INC 0985,X LDA E103C0 STA 05 LDA E103C1 STA 06 LDA E103C8
*0=x	
*0=e	
*B1L 0=m 0=x 1=LCbank	(0/1)
FE/00B1: 18 FE/00B2: FB FE/00B3: C2 30 FE/00B5: B0 6B FE/00B7: 3B	CLC XCE REP #30 BCS 0122 (+6B) TSC
FE/00B8: 38 FE/00B9: E9 0A 00 FE/00BC: 1B	SEC SBC #000A TCS

MONITEUR

```
FE/00BD: 0B
                    PHD
FE/00BE: 5B
                   TCD
FE/00BF: A9 36 01 LDA #0136
                 STA 08
FE/00C2: 85 08
FE/00C4: A9 01 FE
                   LDA #FE01
FE/00C7: 85 09
                    STA 09
FE/00C9: AF CO 03 E1
                  LDA E103C0
FE/00CD: 85 05
                    STA 05
FE/00CF: AF C1 03 E1
                   LDA E103C1
FE/00D3: 85 06
                    STA 06
FE/00D5: AF C8 03 E1
                    LDA E103C8
FE/00D9: 85 01
                    STA 01
*E1/03C0.03CF
E1/03C0:3F 01 FE 00 FF 01 FE 00-?.~..~.
E1/03C8:7C FF 11 00 78 FF 11 00-1...x...
*FE/013F.01FE
FE/013F:21-!
FE/0140:00 00 00 C3 01 FE 00 00-...C.~..
FE/0158:BB FE 00 0D C8 FE 00 00-;~..H~..
FE/0160:3E FF 00 00 80 FF 00 FC->.....
FE/0168:CE FE 00 F3 C8 FE 00 D2-N~.sH~.R
FE/0170:A7 FE 00 CO 00 FF 00 FB-/~.3...(
FE/0178:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0180:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.{.~.{
FE/0188:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0190:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/0198:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01A0:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01A8:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.{
FE/01B0:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01B8:01 FE 00 FB 01 FE 00 FB-.~.(.~.(
FE/01C0:01 FE 00 0E 00 00 00 02-.~....
FE/01C8:02 FE 00 00 03 FE 00 06-.~......
FE/01D0:03 FE 00 0C 03 FE 00 14-."..."..
FE/01D8:03 FE 00 6D 03 FE 00 32-.~.m.~.2
FE/01E0:09 FE 00 32 09 FE 00 15-.~.2.~..
FE/01E8:04 FE 00 4A 04 FE 00 89-.~.J.~..
FE/01F0:06 FE 00 EE 06 FE 00 23-.~.n.~.#
FE/01F8:07 FE 00 00 00 00 00-.~....
*FE/01C3.01CF
FE/01C3:0E 00 00 02-....
FE/01C8:02 FE 00 00 03 FE 00 06-.~..~..
*FE/0202L
0=m 0=x 1=LCbank (0/1)
```

```
FE/0202: 00 3B
                    BRK 3B
FE/0204: 38
                     SEC
FE/0205: E9 08 00
                     SBC #0008
FE/0208: 1B
                     TCS
FE/0209: 0B
                     PHD
FE/020A: 5B
                     TCD
FE/020B: A2 02 01
                     LDX #0102
FE/020E: 22 00 00 E1
                     JSL E10000
FE/0212: 90 03
                     BCC 0217 (+03)
FE/0214: 4C A4 02
                     JMP 02A4
FE/0217: 22 80 16 E1
                     JSL E11680
FE/021B: AF CO 03 E1
                     LDA E103C0
FE/021F: 85 01
                     STA 01
FE/0221: AF C2 03 E1
                     LDA E103C2
FE/0225: 85 03
                     STA 03
FE/0227: A7 01
                     LDA [01]
FE/0229: 0A
                     ASL
FE/022A: 0A
                     ASL
FE/022B: F4 00 00
                     PEA 0000
FE/022E: F4 00 00
                     PEA 0000
*FE/0203L
0=m 0=x
           1=LCbank (0/1)
FE/0203: 3B
                     TSC
FE/0204: 38
                     SEC
FE/0205: E9 08 00
                     SBC #0008
FE/0208: 1B
                     TCS
FE/0209: 0B
                     PHD
                     TCD
FE/020A: 5B
                     LDX #0102
FE/020B: A2 02 01
                     JSL E10000
FE/020E: 22 00 00 E1
                     BCC 0217 (+03)
FE/0212: 90 03
FE/0214: 4C A4 02
                     JMP 02A4
FE/0217: 22 80 16 E1
                     JSL E11680
FE/021B: AF CO 03 E1
                     LDA E103C0
FE/021F: 85 01
                     STA 01
FE/0221: AF C2 03 E1
                     LDA E103C2
FE/0225: 85 03
                     STA 03
```

LDA [01]

PEA 0000

PEA 0000

ASL

ASL

FE/0227: A7 01

FE/022B: F4 00 00

FE/022E: F4 00 00

FE/0229: 0A

FE/022A: 0A

MONITEUR

```
*L
    0=x
          1=LCbank (0/1)
0=m
FE/0231: F4 00 00
                    PEA 0000
FE/0234: 48
                     PHA
FE/0235: F4 00 90
                     PEA 9000
FE/0238: F4 08 80
                     PEA 8008
FE/023B: F4 00 00
                     PEA 0000
FE/023E: F4 00 00
                   PEA 0000
FE/0241: A2 02 09
                     LDX #0902
FE/0244: 22 00 00 E1
                     JSL E10000
FE/0248: 90 05
                     BCC 024F (+05)
FE/024A: FA
                    PLX
FE/024B: FA
                     PLX
FE/024C: 4C A4 02
                     JMP 02A4
FE/024F: 68
                     PLA
FE/0250: 85 05
                     STA 05
FE/0252: 68
                     PLA
FE/0253: 85 07
                     STA 07
FE/0255: A7 05
                    LDA [05]
FE/0257: AA
                     TAX
FE/0258: A0 02 00
                     LDY #0002
                     LDA [05],Y
FE/025B: B7 05
*1
0=m 0=x 1=LCbank (0/1)
FE/025D: 85 07 STA 07
FE/025F: 8F CA 03 E1 STA E103CA
FE/0263: 86 05
                     STX 05
FE/0265: 8A
                     TXA
FE/0266: 8F C8 03 E1
                     STA E103C8
FE/026A: A7 01
                     LDA [01]
FE/026C: 0A
                     ASL
FE/026D: 0A
                     ASL
FE/026E: A8
                     TAY
FE/026F: 88
                     DEY
                     DEY
FE/0270: 88
FE/0271: A9 00 00
                     LDA #0000
                     STA [05],Y
FE/0274: 97 05
FE/0276: 88
                     DEY
FE/0277: 88
                     DEY
FE/0278: 10 FA
                     BPL 0274 (-06)
                     JSR 0376
FE/027A: 20 76 03
FE/027D: 20 B7 02
                    JSR 02B7
FE/0280: B0 22
                     BCS 02A4 (+22)
FE/0282: F4 03 01
                     PEA 0103
```

1	* L			
()=m	0=x	1=LCbank	(0/1)

0=m 0=	1=1	СЬ	ank	(0/1)					
FE/0285:	43	0.1			LDΔ	01,5			
FE/0287:		01			TAX	01,0			
FE/0288:		00	00	E1		E10000			
FE/028C:						0295 (+07)			
FE/028E:	A3	01			LDA	01,8			
FE/0290:	1A				INC				
FE/0291:	83	01			STA	01,S			
FE/0293:	80	FO			BRA	0285 (-10)			
FE/0295:	C9	02	00		CMP	#0002			
FE/0298:	FO	F4			BEQ	028E (-0C)			
FE/029A:	A2	00	00		LDX	#0000			
FE/029D:	C9	01	00		CMP	#0001			
FE/02A0:	F0	01			BEQ	02A3 (+01)			
FE/02A2:	AA				TAX				
FE/02A3:	68				PLA				
FE/02A4:	2B				PLD				
FE/02A5:	3B				TSC				
FE/02A6:	18				CLC				

FE/02A7: 69 08 00 ADC #0008

FE/02AA: 1B TCS

0=m 0=x 1=LCbank (0/1)

FE/02AB:	84			TXA
FE/02AC:	09	01	00	CMP

#0001 BCS 02B6 (+05) FE/02AF: B0 05

FE/02B1: 22 84 16 E1 JSL E11684

FE/0285: 18 CLC FE/02B6: 6B RTL

FE/02B7: F4 00 00 PEA 0000 FE/02BA: F4 00 00 PEA 0000

FE/02BD: F4 00 00 PEA 0000 FE/02C0: F4 04 00 PEA 0004 FE/02C3: F4 00 90 PEA 9000

FE/02C6: F4 08 80 PEA 8008 FE/02C9: F4 00 00 PEA 0000

FE/02CC: F4 00 00 PEA 0000 FE/02CF: A2 02 09 LDX #0902 FE/02D2: 22 00 00 E1 JSL E10000

FE/02D6: 90 03 BCC 02DB (+03)

FE/02D8: FA PLX FE/02D9: FA PLX FE/02DA: 60 RTS

MONITEUR

*\8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 9 1\U

Tool error-> 0000 C3 01 FE 00 *\8 4 0 0 0 0 0 1 011 9 1\U

Tool error-> 0000 C3 01 FE 00 FF/0001: 00 00 BRK 00 A=80A0 X=0000 Y=0000 S=01DE D=0000 P=73 B=00 K=FF M=0D Q=80 L=1 m=1 x=1 e=0 *\8 4 0 0 0 0 0 1 0 1 B 1\U

Tool error-> 0012 00 00 00 00 *\C 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 8 1\U

Tool error-> 0012 01 00 00 00 FF/0001: 00 00 BRK 00 A=80A0 X=0012 Y=0000 S=01C7 D=0000 P=73 B=00 K=FF M=09 Q=80 L=0 m=1 x=1 e=0 *\4 2 0 0 4 1\U

Tool error-> 0001 01 04 00 00 *\2 2 0 0 4 1\U

*\2 2 0 0 4 1\0 00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=01B0 D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

1

1CALL-151

*\2 2 0 0 4 3\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 1\U 00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=0195 D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0 *\2 2 0 0 6 3\U

Tool error-> 0000 FF FF *\2 2 0 0 6 2\U

Tool error-> 0000 FF FF *\2 2 0 0 6 1\U

Tool error-> 0000 FF 00 *\2 2 0 0 4 3\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 2\U

Tool error-> 0000 00 01 *\2 2 0 0 4 1\U

00/A770: 00 00 BRK 00 A=0000 X=0000 Y=0000 S=017E D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

A=0000 X=0000 Y=0000 S=017E D=0000 P=80 B=00 K=00 M=09 Q=80 L=0 m=0 x=0 e=0

Ce logiciel de développement intègre un éditeur, un langage de commandes et le macro-assembleur ORCA/M.

Editeur CPW

NEW

: nouveau texte à éditer

(version classique - écran texte)

EDIT : entrée dans l'éditeur Ctrl-O : sortie de l'éditeur

L'écran affiche 22 lignes de texte sur 80 colonnes ainsi que 2 lignes en bas affichées sur fond blanc pour entrer des commandes et connaître le mode courant, la position des taquets de tabulation, les numéros de ligne et de colonne où se trouve le curseur, et le pourcentage de mémoire utilisée.

Les 4 touches flèches (gauche-droit-bas-haut) servent à positionner le curseur n'importe où sur l'écran.

Les touches associées aux touches spéciales (PO, CTRL, ESC) produisent l'effet indiqué qu'elles soient en majuscules ou en minuscules.

Modes

- EDIT : édition par substitution

Tout caractère tapé, excepté avec les touches spéciales, est affiché en recouvrant le caractère se trouvant sous le curseur. Le curseur est avancé d'une colonne sur la droite sauf en fin de ligne où il reste en colonne 80. Pour effacer le caractère se trouvant à gauche du curseur, il faut utiliser la touche Delete. La commande PO-Z fait reapparaître le caractère précédemment effacé. Pour passer en mode EDIT INSERT, il faut appuyer sur les 2 touches PO et E (voir plus loin).

- ESC : défilement ou effacement just de ligs

Le texte va défiler de page en page ou de plusieurs lignes à la fois grâce à un facteur de répétition n (un nombre entre 1 et 32767) suivi de la lettre correspondante au déplacement :

ESC nX n écrans plus loin

ESC nC défilement de n lignes vers le bas (qui font augmenter le

numéro de ligne où se trouve le curseur).

ESC nW n écrans plus haut

ESC nE défilement de n lignes vers le haut (qui font diminuer le numéro

de ligne).

Le mode ESC permet aussi l'effacement et l'insertion :

ESC nY effacement de n lignes y compris celle où se trouve le curseur. ESC nB insertion de n lignes d'espaces sans déplacement du curseur.

ESC nH insertion de n espaces sans déplacement du curseur.

ESC nG effacement de n caractères y compris celui où se trouvait le

insation of harming ausen.

effacement = y san pris cursen. CLEFS POUR APPLE IIGS

effacement des caractères précédant le curseur jusqu'au premier espace. En tapant PO-Z on annule cet effacement.

Tout caractère différent d'un chiffre ou des lettres X, C, W, E, Y, B, H, G ou Delete fait revenir au mode EDIT, comme par exemple ESC.

- EDIT INSERT: insertion

Tout caractère tapé excepté les touches spéciales, est affiché là ou se trouvait le curseur et est inséré dans la ligne, les caractères suivant sont décalés sur la droite automatiquement. Le curseur est avancé à la colonne suivante sauf en fin de ligne où il reste en colonne 80. La touche Delete sert à effacer le caractère précédant le curseur.La commande PO-Z fait revenir le caractère précédemment effacé.

Pour revenir au mode EDIT, il faut appuyer sur PO-E.

- ESC INSERT

Le mode est le même que ESC, sauf que toute touche autre que celles de défilement ou d'insertion ou de suppression, conduit au mode EDIT INSERT.

- ESC ou EDIT SELECT :

Il existe le moyen de COPIER, COUPER ou COLLER un bloc de lignes grâce à la touche PO (pomme):

PO-C

le bloc de texte sélectionné avec les flèches reste sur l'écran mais il est recopié dans le tiroir-buffer appelé SYSTEMP sur disquette (COPIER).

PO-V

PO-X

le bloc de texte préalablement recopié est collé à partir de la position du curseur (COLLER).

le bloc de texte sélectionné est découpé, c'est-à-dire effacé et recopié dans le tiroir-buffer SYSTEMP pour pouvoir le recoller autant que l'on veut et où l'on veut (COUPER).

Pour que la sélection ne se fasse pas par lignes mais par caractères, il faut envoyer la commande Ctrl-PO-X avant de couper ou copier ou coller un bloc de caractères.

PO-Delete

effacement d'un bloc selectionnable par les flèches.

PO-Y


PO-R

effacement depuis la position du curseur jusqu'à la fin de la

Ces effacements sont récupérables grâce à la commande PO-Z. effacement des lignes d'espaces adjacentes si le curseur est sur

une telle ligne.

Dans tous les modes, on peut déplacer le curseur sur l'écran plus rapidement qu'avec les touches flèches, mais il faudra appuyer sur 2 touches.



Déplacement du curseur dans l'écran de textes

Taquets de tabulation

TAB ou Ctrl-I

déplace le curseur jusqu'au prochain taquet en mode d'édition par substitution.

TAB ou Ctrl-I PO-A ou Ctrl-A PO-I ou Ctrl-I

insère des espaces avant le prochain taquet en mode INSERT. recule le curseur au taquet précédent.

pose un taquet sur la colonne où se trouve actuellement le curseur ou bien l'enlève s'il existe déjà. Par défaut, l'Editeur se sert des positions de taquets enregistrés dans le fichier SYSTABS et contenant les tabulations de 10 langages.

Retour à la ligne

- Déplace le curseur sur le début de la ligne suivante en mode ESC.

- Insère un retour-chariot en mode EDIT INSERT.

- Fait passer le curseur à la ligne suivante en mode EDIT par recouvrement.

Après un Return, le curseur se trouve dans la colonne 1 à moins d'en avoir modifié l'effet en tapant Ctrl-PO-M, qui fait revenir le curseur sur le 1er caractère non-espace du texte de la ligne suivante ; pour revenir à la situation normale, il suffit de retaper Ctrl-PO-M.

Frappe au km

En tapant Ctrl-PO-W, le mode WRAP est déclenché : il reporte un mot automatiquement sur la ligne suivante s'il ne tient pas en fin de ligne. En retapant Ctrl-PO-W, le mode EDIT réapparaît.

Fonctions de recherche et de remplacement

Ctrl-PO-H positionne le curseur sur le premier caractère non-espace du

mot précédent.

Ctrl-PO-K positionne le curseur sur la première ligne de texte visible sur

l'écran.

Ctrl-PO-J positionne le curseur sur la dernière ligne visible de texte sur

l'écran.

PO-J recherche dans la suite du texte la chaîne de caractères sollicitée

par Search : et la remplace par celle saisie à la

demande de Replace. L'opération est faite soit en pas à pas,

soit automatiquement sur tout le texte.

PO-H recherche dans la partie du texte précédant le curseur et rem-

place éventuellement le mot trouvé.

PO-K recherche dans la partie du texte précédant le curseur.

PO-L recherche dans la partie du texte suivant le curseur et position-

ne au début du mot trouvé.

Fin de l'édition de textes

Ctrl-Q est la commande de fin d'édition qui renvoie le menu suivant :

Editor V4.1 Phase 3 B3	Version 4.1 Phase 3B3 de l'Editeur

File name: CLEFS
<R> Return to editor

Nom du fichier: CLEFS
<R> Revenir à l'édition

<S> Save to the same name
<N> Save to a new name
<L> Load another file

<S> Sauvegarder sous le même nom
<N> Sauvegarder sous un autre nom
<L> Charger un autre fichier-texte

<E> Exit without updating <E> Quitter l'éditeur sans rien mettre à jour

Enter selection: _ Choisissez :

En répondant E, pour quitter l'éditeur sans avoir fait N ou S pour sauvegarder d'abord, une phrase vous demande de confirmer votre choix :

"About to lose changes. Are-you sure?": on répond Y pour le quitter ou N pour sauver le texte.

Fichier des défauts SYSTABS

Suivant le langage choisi avant d'éditer un texte, des options par défaut sont prises par l'éditeur à partir du fichier SYSTABS présent dans le répertoire /CPW/SYSTEM.

Ce fichier SYSTABS est de type SRC, il est donc modifiable.

La structure de SYSTABS est la suivante pour chaque langage :

□ la première ligne fixe les valeurs par défaut des modes

- le 1er bit est associé à l'effet du Return
- le 2nd bit est associé au mode SELECT
- le 3e bit est associé au mode WRAP
- en début de ligne 0
- au 1er caractère non-espace de la ligne suivante 1;
- ligne par ligne 0
- mot par mot 1;
- arrêt du curseur en fin de ligne 0
- insertion d'un RC et report du mot sur la ligne suivante : 1 :

□ la seconde ligne explicite où sont placés les taquets de tabulation par défaut:un bit à 1 indique qu'il y a un taquet, le chiffre 2 indique où se trouve la fin de la ligne.

Création de commandes personnalisées ou macros de l'éditeur

L'utilisation de la touche FUNCT (ou OPTION) permet d'ajouter des commandes personnalisées. Dans la configuration standard, les macros commandes ont été conçues pour faciliter la présentation des listings-source :

OPTION-A OPTION-B OPTION-C OPTION-S affiche une ligne d'astérisques sur 65 colonnes. affiche un cadre pour définir un programme.

insère 3; et place le curseur à la hauteur du second.

affiche un cadre de présentation d'un programme suivi de START et END.

Ces quelques exemples montrent les possibilités de ce système de type glossaire.

La procédure de modification des mots-clés et des textes envoyés débute par PO-esc : Editor Macro Entry est affiché ainsi que chaque commande

Une commande est modifiée en tapant sa lettre d'appel puis le nouveau texte puis OPTION-esc pour achever sa définition.

Pour revenir à l'éditeur de textes, il faut taper seulement OPTION. Les commandes ainsi modifiées peuvent être sauvées sur disquette.

Effacer complètement le texte : PO-1, PO-Delete, PO-9, Return

Commandes et utilisation du CPW

£ £-> Attente d'une commande.

La touche flèche-à-droite fait apparaître la première commande (par ordre alphabétique), puis la touche flèche-vers-le bas la suivante, ou bien la gd prog. SRC ... indigun seult

CPW

£HELP

£ALINK

£APPEND fich1 fich2 £ASM65816

£ASML prog.SRC £ASMLG prog.SRC

£ASSEMBLE prog.SRC £CAT £CATALOG £CHANGE fichier lang. £CMPL prog.SRC

£CMPLG prog.SRC

£COMMANDS

£COMPARE fich1 fich2

£COMPILE prog.SRC

£COMPRESS A|C|AC

£COPY fich repertoire

£CREATE repertoire

£CRUNCH prog.OBJ

£DELETE fichier £DCOPY vol1 vol2 £DISABLE D fichier £DISABLE N fichier £DISABLE W fichier £DISABLE R fichier £DISABLE.RAM £DIV fichier taille touche flèche-vers-le haut, la commande précédente. En tapant les premières lettres d'une commande puis flèche-à-droite, la commande cherchée apparaît ou bien, sucessivement, celles qui commencent par ces lettres en appuyant sur la touche flèche-en-bas sont proposées.

Liste toutes les commandes simplement par leur

nom.

Exécute les commandes d'un fichier SRC de sub-

type LINKED.

Le fichier 1 est copié à la fin du fichier 2.

Le format choisi pour éditer est celui de l'assembleur 65816, et le fichier édité sera sauvé avec: SRC comme type, ASM65816 comme subtype (avoluque à l'éditeur le lougage d'éditeur)

Assemble et Lie un programme-source (en \$2000). Assemble, Lie et Exécute le code-objet du prog.SRC.

Assemble et produit un module-objet (OMF).

Affiche le catalogue du volume courant. Affiche le catalogue du volume courant.

Change le langage(subtype) d' un fichier éditable. Compile un programme-source, comme le fait

ASML.

Compile, lie et exécute un programme-source, id à ASMLG.

Permet la modification aisée de l'ensemble des Commandes.

Compare octet par octet 2 fichiers et affiche les différences.

Compile un programme-source comme le fait ASSEMBLE.

Tri Alphabétique ou Compression du répertoire courant.

Recopie le fichier indiqué dans le répertoire spécifié.

Créer un sous-volume sous le nom de répertoire indiqué.

Combine tous les modules objets partiellement assemblés, en un seul prog.OBJ.A (non opérationnel).

Efface le fichier indiqué.

Recopie tout le volume 1 dans le volume 2.

Le fichier ne pourra pas être effacé.

Le fichier ne pourra pas changer de nom.

L'écriture sur le fichier sera impossible. La lecture du fichier sera impossible.

Le disque virtuel /RAM est rendu inutilisable.

Division d'un fichier en sous-fichiers de la taille indiquée.

£DUMPOBJ prog.OBJ

Affiche le contenu d'un module-objet en format OMF ou en format désassemblé (+D) ou en hexadécimal (+H) avec son en-tête ou non (-H), avec vérification du type de fichier ou non (-F), seulement certains segments (s1, s2..).

£EDIT fichier

Appel de l'Editeur de textes et chargement du fichier indiqué. Faire NEW pour éditer un nouveau

£ENABLE D fichier £ENABLE N fichier £ENABLE B fichier **£ENABLE** W fichier £ENABLE R fichier **£EXEC**

Autorise l'effacement du fichier. Autorise le changement de nom.

Autorise l'indication qu'une copie soit requise.

Autorise la réécriture sur le fichier. Autorise la lecture du fichier.

Le langage choisi pour éditer un fichier est EXEC, c'est-à-dire le langage des commandes CPW.; ce fichier une fois édité sera exécutable simplement en tapant son nom après £.

£FILETYPE fichier type

Change le type du fichier spécifié en un nouveau type (code hexa \$xx, ou 3 lettres).

£HELP Commande

Affiche le mode d'emploi de la commande donnée.

£INIT lecteur nom

Formatage ProDOS de la disquette vierge, présente dans le lecteur spécifié, sous le nom de volume indiqué.

£JOIN src1 src2 prog.SRC Met dans le fichier prog.SRC, les deux fichiers

£LINK prog.OBJ

indiqués.

Appel de l'éditeur de liens, le LINKER qui va générer le code-objet à partir des modules-objets : prog.OBJ.ROOT et prog.OBJ.A issus de l'assemblage d'un programme-source prog.SRC. Le code généré par LINK est le type EXE (binaire relogeable et chargeable).

£LINKED

Le langage choisi pour éditer un texte est le LINKED: c-a-d le langage des commandes à fournir au LINKER. Le fichier après édition sera sauvé avec SRC comme type et LINKED dans la colone subtype du catalogue, et sera exécutable par l'ordre ALINK fichier.

£MACGEN prog.SRC ... fichier fich. MACROS

Recherche toutes les macros utilisées dans le programme-source et génère un 'fichier' de macros sur mesure à partir de fich. MACROS où se trouvent toutes les macros du Système.

£MAKE.REFS fich > ficref Analyse le fichier 'fich' généré par la commande DUMPOBJ fich, en générant une directive de déclaration de référence hardware dc r'proc' pour chaque procédure de nom 'proc". Ces directives peuvent être envoyées sur un fichier 'ficref' à ajouter à un programme-source à assembler.

£SET repertoire prefix

£RUN prog.SRC

£SHOW LANGUAGE £SHOW LANGUAGES £SHOW PREFIX **£SHOW TIME £SHOW UNITS** £SWITCH fich1 fich2

£SYSGEN

£NEW

£PRODOS.

£OUIT

£TEXT £TYPE fichier

£XREF fichier

Affiche le langage courant des textes à éditer. Affiche la liste de tous les langages disponibles. Affiche le préfixe courant.

Affiche la date et l'heure.

Affiche la liste des volumes en ligne.

Echange l'ordre d'apparition des fichiers 1 et 2 sur

leur répertoire.

Appelle l'utilitaire SYSTEM GENERATION de reconfiguration de CPW (caractéristiques du système, préfixes du système, caractéristiques de l'imprimante).

Le langage choisi pour éditer un texte est TEXT. Affiche le contenu d'un fichier TXT ou SRC. Les lignes peuvent être numérotées (+N avant le nom du fichier) et l'affichage limité entre 2 numéros de lignes(n1,n2 après le nom).

Génère la table des références croisées des symboles du fichier; avec l'option +F compte la fréquence des codes-opération du programme. Cet utilitaire nécessite la présence du fichier XREF.ASM65816 dans le sous-volume /CPW/UTILITIES.(la version du 30.05.86 est inopérante).

Paramètres optionnels des commandes ASML, ASMLG, ASSEMBLE, LINK, ALINK, COMPILE, CMPL, CMPLG:

Mot clef et syntaxe

LIST ON

Utilisation
Affiche le listing du programme-source (SRC ou

LINKED).

LIST OFF

SYMBOL ON SYMBOL OFF N'affiche pas le listing.
Affiche la table des symboles.
N'affiche pas la table des symboles.

ORG=valeur

Fixe une adresse absolue d'origine au code

assemblé.

KEEP=fichier

Sauvegarde le fichier résultant de l'assemblage, de la compilation ou de l'édition de liens, sous le nom

de fichier spécifié après le signe =.

NAMES=(sp1 sp2 ...)

Ne fait l'assemblage que des segments spécifiés par leur nom écrit entre des parenthèses après le

signe =.

Ces commandes tapées du clavier sont prioritaires sur les directives similaires incluses dans le fichier-source.

Caractères JOKER dans les noms des fichiers pour globaliser une commande

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères.

Remplace n'importe quelle chaîne de caractères mais n'exécute la commande correpondante qu'avec une réponse Y à l'affichage du nom du fichier

Tient

Exemples

DELETE = Efface TOUS les fichiers ayant le préfixe courant.

DELETE? Interroge à chaque fichier avant de supprimer

éventuellement un ou plusieurs fichiers.

CATALOG /CPW/=.MACROS Affiche un extrait du répertoire où les noms de fichiers se terminent par .MACROS.

COPY /CPW/LANGUAGES/? /RAM5 Recopie dans le volume /RAM5 certains des langages du répertoire.

Redirection des entrées/sorties

>.PRINTER

Sortie sur Imprimante.

>fichier

Destine le résultat au fichier spécifié.

<fichier <.CONSOLE

Les commandes d'entrée proviennent du fichier.

Les commandes sont tapées au clavier.

Exemples

CATALOG >.PRINTER

Imprime le catalogue du volume courant. Pour envoyer des codes de réglage de l'imprimante, il faut taper SYSGEN et choisir l'option PRINTER CARACTERISTICS et entrer les codes d'impres-

sion désirés.

ASSEMBLE PROG.SRC LIST OFF >ESSAI Le fichier PROG.SRC est assemblé sans afficher les instructions mais en écrivant tous les messages émis pendant le déroulement de l'assemblage dans le fichier ESSAI qui gardera ainsi la trace de cet assemblage.

TYPE >.PRINTER ESSAI Imprime le fichier ESSAI de type SRC.

Procédure d'assemblage en vue d'une exécution sous ProDOS/16

Ecrire un programme-source

£ASM65816

£NEW

éditeur de textes : écrire le texte du programme

avec

KEEP PROG.OBJ

et

MCOPY PROG.MACROS

CTRL-Q

pour sauvegarder le texte.

pour sauver le fichier édité sous le nom PROG.SRC (par exemple)

sous le type SRC et le subtype ASM65816.

E

pour quitter l'éditeur.

Générer le fichier des MACROS nécessaires à ce programme

£MACGEN PROG.SRC PROG.MACROS

Créer un fichier de commandes à faire exécuter par l'ADVANCED LINKER en temps utiles :

£LINKED £NEW

éditeur de textes : texte à taper :

KEEP PROG.SYS16

SYMBOL OFF

LINK/ALL PROG.OBJ

ctrl-Q

N sauvegarde sous le nom PROG.LINK ,son type est SRC et le subtype LINKED

E sortie de l'éditeur de textes.

Créer un fichier de commandes à faire exécuter par CPW

£EXEC

ENEW

sous l'éditeur de textes taper les lignes suivantes :

ASSEMBLE PROG.SRC

ALINK PROGLINK

FILETYPE PROG.SYS16 \$B3

ctrl-Q

N sauvegarder ce fichier sous le nom PROG.ASS(par exemple), son type est

SRC et le sous-type EXEC

E sortie de l'éditeur de textes

Taper enfin: £PROG.ASS

L'assembleur entre en opération, il fait 2 passes par segment de programme, puis s'il n'y a pas d'erreur, l'Advanced Linker s'exécute en rassemblant les modules-objets commençant par PROG.OBJ pour en faire un code-objet chargeable et relogeable PROG.SYS16. de type EXE dont la liste et la longueur des segments est affichée.

La dernière ligne de commande de PROG.ASS modifie ce type pour en faire un segment chargeable par le System Loader sous ProDOS 16.

Vérification:

CATALOG	Type	Subtype
PROG.SRC	SRC	ASM65816
PROG.ASS	SRC	EXEC
PROG.MACROS	SRC	
PROG.LINK	SRC	LINKED
PROG.OBJ.ROOT	OBJ	
PROG.OBJ.A	OBJ	
PROG.SYS16	\$B3	A=\$0000

Codes des fichiers

Sous CPW SRC TXT EXE	7	Sous ProDOS \$B0 \$03 \$B5	Type fichier-source (de divers langages). fichier Texte ASCII. fichier exécutable sous le SHELL de CPW.
OBJ OBJ		\$B1 \$B2	module-objet. fichier de bibliothèque.
\$B3		S16	fichier chargeable par le System Loader sous ProDOS 16.

Nouvelles commandes du CPW en mode bureau électronique (menus déroulants, fenêtres multiples, défilement horizontal et vertical) Phase 4-

C

DEBUG

MAKELIB prog.A prog.lib

MOVE fich1 répertoire PEDIT

PRINTER

choix du langage C pour éditer un programmesource.

appel de l'utilitaire DEBUGGER.

produit un fichier de bibliothèque (LIBRARY file) à partir d'un module-objet (il faudra effacer le module .ROOT).

déplace le fichier 1 dans un autre volume.

change les valeurs par défaut de l'éditeur de textes.

utilitaire de configuration d'imprimante.

Les paramètres optionnels des commandes d'assemblage deviennent :

+L LIST ON. -L LIST OFF.

+S SYMBOL ON.
-S SYMBOL OFF.

langage1=(option...).... permet de fixer les options du langage1 puis du

langage2=(option ..) langage2. si les mod

si les modules sont générés par des compilateurs de différents langages.

LISTING 4 - Catalogue principal de la disquette CPW

/CPW/=

Name	Type	Blocks	Modif	ied		Created		Access	Subtype
PRODOS	SYS	31	3 APR	86	15:15	17 JUN 86	11:25	DNRWR	1444.75
ORCA.SYSTEM	SYS	5	17 JUN	86	10:34	17 JUN 86	10:34	DNBWR	
ORCA.HOST	BIN	13	18 AUG	86	13:03	30 MAY 84	15:41	DNBWR	A=\$0800
RELEASE.NOTES	TXT					17 JUN 86		DNBWR	
SYSTEM	DIR	1	17 JUN	86	11:20	10 MAY 86		DNBWR	

LANGUAGES	DIR	1	17	JUN	86	11:06	10	MAY	86		DNBWR	
UTILITIES	DIR	2	17	JUN	86	10:47	10	MAY	86		DNBWR	
LIBRARIES	DIR	1	6	JUN	86	19:31	10	MAY	86		DNBWR	
CPW.MACROS	DIR	901	10	MAY	86		10	MAY	86		DNBWR	
SYSTEM.MACROS	DIR	A of 2	17	JUN	86	10:57	17	JUN	86	10:52	DNBWR	
SYSTEM. EQUATES	DIR	1	17	JUN	86	10:59	17	JUN	86	10:52	DNBWR	
SANE MACROS	DIR	- 1	17	JUN	86	11:04	17	JUN	86	10:52	DNBWR	
UTILITY . MACROS	DIR	1	17	JUN	86	11:02	17	JUN	86	10:52	DNBWR	
HELLO	TXT	3	17	JUN	86	11:25	17	JUN	86	11:25	DNBWR	
Diseks Face	211	D1	. l			1289		T-1.	. 1 /	D1 k	1600	
Blocks Free:	311	D100	N.S	Used	•	1207		Tota	11 1	Blocks:	1000	

LISTING 5 - Catalogue de la disquette CPW en cours

	100	2	1.	
1	1	ы-т	 / -	_

Name	Type	Blocks	М	odif	ied		C	reate	be		Access	Subtype	
PRODOS	SYS	31	3	APR	86	15:15	17	JUN	86	11:25	DNBUR	i situacian	
ORCA.SYSTEM	SYS	5	17	JUN	86	10:34	17	JUN	86	10:34	DNBWR		
ORCA.HOST	BIN	13	18	AUG	86	13:03	30	MAY	84	15:41	DNBWR	A=\$0800	
RELEASE . NOTES	TXT	5	17	JUN	86	11:19	17	JUN	86	11:19	DNBWR		
SYSTEM	DIR	1	18	AUG	86	13:19	10	MAY	86		DNBWR		
LANGUAGES	DIR	1	17	JUN	86	11:06	10	MAY	86		DNBWR		
UTILITIES	DIR	2	17	JUN	86	10:47	10	MAY	86		DNBWR		
LIBRARIES	DIR	1	6	JUN	86	19:31	10	MAY	86		DNBWR		
CPW.MACROS	DIR	1	10	MAY	86		10	MAY	86		DNBWR		
SYSTEM.MACROS	DIR	2	17	JUN	86	10:57	17	JUN	86	10:52	DNBWR		
SYSTEM. EQUATES	DIR	1	17	JUN	86	10:59	17	JUN	86	10:52	DNBWR		
SANE .MACROS	DIR	1	17	JUN	86	11:04	17	JUN	86	10:52	DNBWR		
UTILITY . MACROS	DIR	1	17	JUN	86	11:02	17	JUN	86	10:52	DNBWR		
HELLO	TXT	3	17	JUN	86	11:25	17	JUN	86	11:25	DNBWR		
SYSTEMP	TXT	1	18	AUG	86	13:37	18	AUG	86	13:37	DNBWR		
IMP.CAT	SRC	1	18	AUG	86	13:48	18	AUG	86	13:48	DNBWR	EXEC	
Blocks Free:	309	Bloc	K S	Used	:	1291		Tota	al I	Blocks:	1600		

/CPW/SYSTEM/=

Name	Type	Blocks	M	odif	ied		C	reat	b e		Access	Subtype	
MONITOR	BIN	32	27	MAY	86		30	MAY	84	15:57	DNBWR	A=\$2000	
EDITOR	BIN	30	6	JUN	86	16:59	6	JUN	86	18:52	DNBWR	A=\$2000	
SYSEMAC	BIN	8	2	FEB	86		10	MAY	86		DNBWR	A=\$0000	
SYSTABS	SRC	3	29	JAN	86		10	MAY	86		DNBWR	TEXT	
LOGIN	SRC	1	21	APR	86	17:38	17	JUN	86	11:20	DNBWR	EXEC	
Blocks Free:	30.9	Bloc	ks.	llsed		1291		Tot	1	Rlocks:	1600		

1031

!	LPW/	LAN	GUA	GES/	=

LINKED BIN 53 13 JUN 86 17 JUN 86 11:06 DNBWR A=\$2000	ne	Subty	Access		d	eate	Cr		ed	dif	Mo	Blocks	Туре	Name
ASM65816 RIN 44 4 IIM 94 9-11 4 TIM 94 10-50 PAIGUE A 4500									86	JUN	13	53	BIN	
211 0 001 00 10:32 DINBWK H=\$2000	00	A=\$200	DNBWR	18:52	86	JUN	6	9:11	86	JUN	6	66	BIN	
LINKER BIN 31 6 JUN 86 10:52 6 JUN 86 18:53 DNBWR A=\$2000	00	A=\$200	DNBWR	18:53	86	JUN	6	10:52	86	JUN	6	31	BIN	LINKER

Blocks Free: 309 Blocks Used: 1291 Total Blocks: 1600

/CPW/UTILITIES/=

Name	Type	Blocks	Mo	odif	ied		0	reat	ed		Access	Subtype
HELP	DIR					10:45					DNBWR	LED X
COMMANDS	BIN	10	1			12:00		MAY			DNBWR	A=\$2000
COMPRESS	BIN	13	15	MAR	85	12:00	10	MAY	86		DNBWR	A=\$2000
DUMPOBJ	BIN	40	6	JUN	86	15:56	6	JUN	86	18:55	DNBWR	A=\$2000
DCOPY	BIN	8	15	MAR	85	12:00			86		DNBWR	A=\$2000
DISASM	BIN					12:00		MAY	86		DNBWR	A=\$2000
INIT	BIN			MAY				MAY		15:55	DNBWR	A=\$2000
MACGEN	BIN	20		JUN		9:45				18:56	DNBWR	A=\$2000
PEEK	BIN	10	24			20:53				.0.00	DNBWR	A=\$2000
SWITCH	BIN	16	15	MAR		12:00					DNBUR	A=\$2000
SYSGEN	BIN					12:00		MAY			DNBWR	A=\$2000
XREF	BIN			MAY						15:56	DNBWR	A=\$3000
XREF.ASM65816	BIN	8				10:27				15:56	DNBWR	A=\$2000
INIT.BOOT	BIN	3				11:59				10100	DNBWR	A=\$0000
SET	BIN	3						MAY			DNBWR	A=\$2000
CRUNCH	BIN	11	23	MAY						15:56	DNBWR	A=\$2000
JOIN	BIN			JAN						10:41	DNBWR	A=\$2000
COMPARE	BIN			JAN		8:11				10:41	DNBWR	A=\$2000
DIV	BIN			JAN		169				10:41	DNBWR	A=\$2000
APPEND	BIN	5				16:34					DNBWR	A=\$2000
MAKE.REFS	BIN					10:40				10:41	DNBWR	A=\$2000
DISABLE.RAM	BIN	1		MAR		10110				10:47	DNBWR	A=\$2000
	_ •	•	,		-		11	3014	00	10177	PADMIL	~~ ₹2000
Blocks Free:	309	Block	s U	sed:		1291		Tota	1 6	Blocks:	1600	

Le fichier /CPW/IBM.CAT a été composé au préalable et il contient de quoi imprimer automatiquement tous les répertoires :

Type /CPW/IMP.CAT >.PRINTER

PREFIX /CPW
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/SYSTEM
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/LANGUAGES
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW/UTILITIES
CATALOG >.PRINTER
PREFIX /CPW

Macro assembleur ORCA/M 4.0 inclus dans CPW

En plus des instructions mnémoniques du microprocesseur 65816, ce langage d'assemblage reconnaît des instructions qui lui sont propres : ce sont les directives d'assemblage. p. ex ent des directives du pascal.

Choix du jeu d'instructions

65816 on off

Permet de programmer le 65816 si ON ou un microprocesseur 6502 avec l'option OFF.

65C02 on loff

Permet de programmer en 65C02 au lieu du 6502

(compatibilité avec //c ou //e).

RENAME mné1 mné2

L'ancien mnémonique 1 est remplacé par le nouveau mnémonique 2 d'un code-opération.

Choix de la longueur des registres

LONGA on off

Informe l'assembleur de la longueur du registre Accumulateur et des mots exploités en mémoire :

LONGI on off

16bits = ON (m=0): 8bits=OFF (m=1). Informe l'assembleur de la longueur des registres

d'Index X et Y:

16bits=ON (x=0); 8bits=OFF (x=1).

Choix dans la présentation du code généré

ABSADDR on off

La colonne des adresses est sur 6 chiffres hexa pour avoir sur le listing d'assemblage les adresses absolues (ON). Par défaut, cette colonne n'en fait

figurer que 4 (OFF).

LIST on off

Affiche ou non les instructions assemblées suivantes et les erreurs éventuelles (ON par défaut).

EXPAND on off

Fait apparaître (ON) sur le listing tous les octets (64 MAX) générés par les directives DC ou

seulement les 4 premiers (OFF).

SETCOM colonne

Fixe à partir de quelle colonne l'assembleur doit considérer les caractères comme des commentaires et ne plus rechercher de mnémonique (40 par défaut); le point-virgule s'avère inutile d'ailleurs pour débuter cette zone de commentaires.

PRINTER on off

Produit ou non un listing sur imprimante (OFF par défaut).

TITLE 'le titre'

Affiche systématiquement le titre spécifié en tête de chaque nouvelle page du listing avec le numéro de la page. L'opérande, s'il existe, doit être une

chaîne de caractères entre apostrophes si elle

contient des espaces.

EJECT Provoque un saut de page sur l'imprimante.

SYMBOL on off Affiche ou non la table des symboles (ON par

défaut).

TRACE on off Affiche ou non les directives incluses dans les

macros (OFF par défaut).

ERR on off Affiche (ON) ou non (OFF) les erreurs d'assem-

blage là où elles ont lieu, si LIST est à OFF (ON par défaut). Le nombre d'erreurs trouvées est

affiché dans tous les cas.

MERR niveau d'erreur Fixe le niveau d'ereur maximum toléré pour

entreprendre l'édition de liens après un assemblage

par ASML ou ASMLG (0 par défaut).

Connaître ou non le temps d'exécution

INSTIME on | off Une colonne supplémentaire indique le nombre de

cycles de chaque instruction et une marque pour ajouter des cycles si une page est franchie (*), si un branchement a lieu (') ou si le temps dépend du nombre d'octets à déplacer (+). OFF par défaut.

Fixer ou non l'adresse d'implantation du code

ORG=adresse Fixe l'adresse absolue d'origine du code assem-

blé.

ALIGN 2ⁿ Impose à la prochaine instruction d'être assemblée

sur un début de page en insérant des octets de

valeur 0 avant.

MEM adr1, adr2 Cette directive réserve de l'espace-mémoire en

adresses absolues et est donnée à l'éditeur de liens LINK pour qu'il n'implante pas des sous-programmes qui s'étaleraient sur cette zone (par

exemple les pages graphiques).

Délimiter et nommer des segments

START Marque le début d'un segment. de programme

(code). Doit nécessairement être étiquetée par un label qui sera le nom de ce segment. C'est son

point d'entrée unique.

PROGRAMME START

DATA Marque le début d'un segment de données (data).

Doit nécessairement être étiquetée par un label qui

sera le nom de ce segment.

DONNEES START

Marque la fin logique d'un segment de programme

ou de données. Obligatoire :

USING

Définit quel segment spécifique de données est à utiliser dans le segment de programme dans lequel se trouve USING. Par exemple :

FAIRECECI

START

USING CELA

PRIVATE

Le segment commençant par cette directive (qui porte obligatoirement une étiquette) est déclaré inaccessible depuis l'extérieur du module-objet dans lequel il a été créé. (cas de modules de bibliothèque ou de modules compilés séparemment).

PRIVDATA

Définit un segment de données privé, c'est-à-dire inaccessible depuis l'extérieur du module-objet dont il fait partie.

ENTRY

Définit un point d'entrée dans un sous-programme différent de celui situé à l'emplacement de la directive START.

CASE ON | OFF

Les minuscules des noms de segments ou de tout autre label sont différenciées des majuscules avec l'option ON:

PROG

CASE ON START END START END

Prog

est constitué de 2 segments distincts.

OBJCASE ON OFF

Cette directive est donnée pour différencier (ON) les minuscules des majuscules dans les noms des modules-objets devant être reconnus à l'extérieur de l'assemblage.

Données

- Constantes utilisables par tous les segments de programme :

GEQU

ceci est un "equate" global ; le label de cette directive est le nom de la constante et l'opérande constitue sa valeur :

VRAI

GEOU %10000000

Les constantes sont à définir avant de les utiliser, aussi il est d'usage de les déclarer dans le 1er

segment:
DEBUT

START
BRA PRET
GEQU \$8000
END

VRAI

END START etc.. Adresses absolues ou adresses en page zéro :

GEQU

Le label sera le nom attribué à cette adresse et

l'opérande l'adresse correspondante:

VideoRegister **GEQU** \$C029 H1 **GEOU** \$10 H2 **GEOU** H1+4

- Déclaration de types de données et réservation de place en mémoire :

DC Déclare une constante en lui affectant un type et une valeur initiale, laquelle doit être précédée et suivie d'apostrophes. Son nom étant le label de la directive DC. Les types de constantes sont :

entier sur 2 octets.

Ix entier sur x octets.

A adresse sur 2 octets (idem à I2).

R référence d'une adresse (aucune place).

S référence logicielle d'une adresse (2 octets).

H constante hexadécimale.

B constante binaire.

C chaîne de caractères.

F nombre flottant (4 octets).

D nombre flottant en double précision (8 octets).

E nombre folottant en précision étendue utilisant 80 bits de longueur (cf SANE).

La même directive DC peut servir à la déclaration de plusieurs constantes, soit de même type et de même valeur initiale (faire précéder le type d'un facteur de répétition), soit de valeurs différentes (les séparer par des virgules).

RCT DC **I4'RECTANGLE'** RECTANGLE DC I '40,20,100,180' ATTENTION DC 20C'!',H'0D'

Les constantes de type I2 ou A sont implémentées avec l'octet le moins significatif en premier.

DS taille

Réserve de la place en mémoire dont la longueur est celle indiquée dans l'opérande en nombre d'octets. L'assembleur leur attribue la valeur \$00

ZONE DS

IEEE on off

Définit quel format les nombres déclarés par les directives de F (flottant) et de D (double précision) utilisent. L'option OFF correspond au format Applesoft. (OFF par défaut).

Exploitation de fichiers

KEEP= fichier

Sauvegarde le programme-objet décomposé en 2 modules-objets: fichier. ROOT et fichier. A, sur la disquette au fur et à mesure de l'assemblage.

ATTENTION ce nom de fichier ne doit pas

dépasser 10 caractères.

COPY fichier Insère le segment venant de la disquette dont le nom est spécifié, à la place de la directive COPY dans le programme-source pour y être assemblé à

cet endroit du programme. APPEND fichier Ajoute au programme-source courant la suite du programme encore sur disquette (cas où l'éditeur

n'aurait pas assez de place pour tout le program-

Indique sur quel fichier sont sauvegardés les macros-instructions utiles au programme. Ce fichier sur mesure de macros est inclus dans la liste

des bibliothèques de macros actives.

Enlève le fichier de macros spécifié par son nom d'accès, de la liste des bibliothèques, liste qui ne

peut contenir que 4 éléments.

Vérification que le fichier de macros indiqué, est bien dans la liste, sinon il est chargé comme le ferait MCOPY

LISTING 6 - Exercice de présentation

EXERCICE DE PRESENTATION

TITLE BONJOUR

SYMBOL ON

KEEP /CC/PROG.OBJ

ABSADDR ON

INSTIME ON

START

PROG BRA PRET

MCOPY fichier

MDROP fichier

MLOAD fichier

GEQU \$E0C029 VIDEO

GEQU \$A1 SUPER

MASQUE **GEQU \$41**

END

START PRET

CLC

XCE

SEP £%00110000

LONGA OFF

LDA £SUPER

ORA VIDEO

STA VIDEO

REP £%00110000

BRK 0

END

ORCA/M ASM65816 V4.1 Phase 3 D6 30 Jul 86 23:03

0001	0000				EXER	CIC	E DE PRI	ESENTATI	ON	
0002	0000						TITLE I			
0003	0000						SYMBOL	ON		
0004	0000							CC/PROG.	OBJ	
0005	002000	0000						ABSADDR	ON	
0006	002000	0000						INSTI	ME ON	
0007	002000	0000					PROG	START		
0008	002000	0000	80	FE		3		BRA P	RET	
0009	002002	0002					VIDEO	GEQU	\$E00029	
0010	002002	0002					SUPER	GEQU	\$A1	
0011	002002	0002					MASQUE	GEQU	\$41	
0012	002002	0002						END		

0013	002002	0000						PRET	STAF	रा	
0014	002002	0000	18				2		CLC		
0015	002003	0001	FB				2		XCE		
0016	002004	0002	E2	30			3		SEP	£%00110000	
0017	002006	0004								A OFF	
0018	002006	0004	A9	A1			2			£SUPER	
0019	002008	0006	0F	29	CO	E0	5			VIDEO	
0020	00200C	000A	8F	29	CO	EO	5		STA	VIDEO	
0021	002010	000E	02	30			3		REP	£%00110000	
0022	002012	0010	00	00			7		BRK	0	
0023	002014	0012							END		

Page 3 BONJOUR

Global Symbols

000041 MASQUE 0000A1 SUPER E0C029 VIDEO

23 source lines O macros expanded O lines generated

Linker 4.1 Phase 3 B4

00002000 000000002 Code: PROG 00002002 00000012 Code: PRET

Global symbol table:

00002000 00 PROG 00000041 00 MASQUE 00002002 00 PRET

Program starts at \$00002000 and is \$00000014 bytes long.

A=0000 X=0000 Y=0000 S=01DE D=0000 P=00 B=00 K=00 M=00 Q=80 L=1 m=1 x=1 p=1 *0=e *00/2000L The COVID NAME AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF 1=m 1=x 1=LCbank (0/1)

00/2000: 80 00 BRA 2002 é+00è 00/2002: 18 CLC

00/201A: 00 00 BRK 00

00/201C: 00 00 BRK 00 BRK 00 Para la character de la constant de la const 00/201E: 00 00

00/2020: 00 00

BRK 00 00/2024: 00 00 00/2026: 00 00 BRK 00

BRK 00

00/2028: 00 00

Macros sous CPW

Utilisation des macros

Les fichiers de macros inclus dans la disquette système du CPW donnent des moyens de programmation aisée : il n'est plus nécessaire de programmer des routines d'usage courant : elles existent déjà sous forme de macros. Les paramères de ces macros ont la même syntaxe que celle des opérandes en assembleur :

- une constante est écrite précédée de £ (ou bien #), comme l'adressage immédiat :

- une adresse indexée s'écrit ADR,X :

- une adresse indirecte s'écrit [ADR],X où ADR est dans la page zéro ;

- en l'absence de paramètre, l'accumulateur est utilisé si nécessaire ;

Par exemple, le fichier UTILITY.MACROS qui contient les routines suivantes :

- Manipulation de la pile

pullword adr
pulllong adr
pull3 adr
pullxy adr
pullay adr
pullx adr
pushword adr
pushlong adr
push1 adr
push3 adr
push4 adr
pushxy
pushay

dépile 2 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 4 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 3 octets et les range à l'adresse spécifiée. dépile 4 octets en les faisant passer par X et Y. dépile 4 octets en les faisant passer par A et Y. dépile 2 octets en les faisant passer par X. empile 2 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de l'adresse indiquée. empile 1 octet venant de l'adresse indiquée. empile 3 octets venant de l'adresse indiquée. empile 4 octets venant de X et Y. empile 4 octets venant de A et Y.

- Transferts entre mémoire et les registres A et Y

lday adr

met 4 octets dans A et Y venant de l'adresse

spécifiée.

stay adr

range, dans l'adresse indiquée, les 4 octets de A et

Y.

- Opérations arithmétiques add adr1, adr2,adr3

adr3<-(adr1)+(adr2):mettre à l'adresse adr3 le résultat de l'addition sur 2 octets des contenus de adr1 et adr2.

Lorsqu'une adresse n'est pas spécifiée, il s'agit de A.

add4 adr1,adr2,adr3 sub adr1, adr2,adr3 sub4 adr1,adr2,adr3 addition sur 4 octets : adr3<-(adr1)+(adr2). soustraction sur 2 octets. soustraction sur 4 octets.

DE DEV

- Chaînes de caractères str chaîne

définit la chaîne sous le format Pascal (1ercar=longueur).

- Déplacements d'octets move1 src.dst

déplace 1 octet depuis l'adresse src jusqu'à l'adresse dst.

move2 src,dst move3 src, dst movelong src,dst déplace 2 octets. déplace 3 octets. déplace 4 octets.

- Mise à zéro d'un bloc de mémoire

zero n,adr à partir de l'adresse indiquée sur une longueur n.

- Décalages de bits asl4 adr, n

décalage arithmétique à gauche de 4 octets sur n

bits.

lsr4 adr,n

décalage logique à droite de 4 octets sur n bits.

- Changements de mode du microprocesseur

native long native short émulation long

short

mode natif e=0,m=0,x=0. mode natif e=0,m=1,x=1. mode émulation e=1,m=1,x=1.

m=1,x=1. m=0,x=0.

- Détection d'erreur Check Error adr

Si la retenue est à 1, alors jsr adr, ce qui permet de retrouver l'adresse où l'erreur s'est produite.

- Affichage de textes writech adr writestr adr

écrit le caractère spécifié par adr.

écrit la chaîne de caractères se trouvant à l'adresse

adr.

- sans adr, il s'agit de l'adresse contenue dans A et

writeln adr

écrit la chaîne de caractères se trouvant à l'adresse indiquée et envoie un retour-chariot.

- sans adr, il s'agit d'un retour à la ligne.

- Utilisation de la pile comme page zéro temporaire

link ne,nl

unlink

ne est le nombre de paramètres d'entrée. nl est le nombre d'octets de cette page zéro

réservée. - crée des

- crée des pointeurs pour les paramètres. restaure la page Zéro précédente et dépile les paramètres, empile l'adresse de retour type RTL.

Les catégories de macros présentes sur la disquette CPW 1.0A10 sont figurés dans les répertoires ci-dessus (LISTING /CPW/MACROS).

Le répertoire /CPW/SYSTEM.MACROS contient les appels aux fonctions des outils.

Le fichier MAKE.ALL, qui fait partie de ce répertoire, permet de rassembler dans un seul fichier toutes les macros du SYSTEM.MACROS, fichier appelé ALL.MACROS et occupant 95 blocs. Pour le consulter, taper TYPE ALL.MACROS.

Le fichier HANDY.STUFF y est inclus : il contient les macros utilitaires similaires à celles du fichier UTILITY.MACROS ; ainsi que la macro permettant l'affichage de messages d'erreur éventuelle après l'appel d'un outil :

ErrorDeath 'texte'

teste le bit de retenue; si c=0 alors saut à l'instruction qui suit la macro; si c=1 alors affichage du 'texte' et BRK.

La chaine de caractères du texte est enregistrée dans le corps de la macro avec la directive dc

L'utilisation des macros se fait ainsi :

inclure dans le programme-source la directive MCOPY fichier.MAC (par exemple);

utiliser les noms des macros précédés ou non du caractère pour que

l'assembleur les insère à la place de leur nom ;

c'texte'.

- une fois le programme-source enregistré sous le nom de fichier Prog.SRC, créer le fichier sur mesure des macros de ce programme, appelé fich.MAC en utilisant la commande MACGEN de CPW: £MACGEN Prog.SRC fich.MACSYSTEM.MACROS/ALL.MACROS;

s'affichera la liste des macros à inclure dans fich.MAC.

Création de macros

MACRO

MEND MNOTE 'texte' MEXIT

LCLA &nbre LCLB &booléen LCLC &chaîne

GBLA &nbre GBLB &booléen GBLC 1&chaîne &syscnt directive définissant le début de la définition d'une macro.

directive définissant la fin d'une macro. le texte est affiché à l'assemblage (commentaire). marque la fin de la définition d'une macro en cas d'assemblage conditonnel.

déclaration d'une variable arithmétique locale. déclaration d'une variable booléenne locale. déclaration d'une variable locale chaine de caractères.

idem, mais globales.

est la variable permanente qui vaut 1 au début et est incrémentée à chaque nouvelle définition de macro. Elle doit être concaténée aux étiquettes dans les macros pour éviter une duplication d'étiquettes. SETA valeur

SETB valeur

SETC chaîne ASEARCH 'danscela', ceci ,position

AMID chaîne, p, n

AINPUT 'message'

&table (i) &G.&S L: &label ou &variable trouver

C:&label T:&label type de ce label

AGO .label AIF test, .label

ACTR valeur

Attribue une valeur arithmétique à la variable spécifiée dans le champ étiquette (label) de cette direc-

attribue une valeur booléenne vraie si valeur ≠0. fausse si valeur=0, à la variable spécifiée en label. attribue une valeur chaîne de caractères.

recherche ceci 'danscela' à partir de la position spécifiée.

Le résultat numérique est attribué à la variable spécifiée en label de cette directive.

Extrait n caractères à partir de p de la chaîne et les affectent à la variable de type C spécifiée en label. Le message s'affiche à l'assemblage, et l'assembleur attend une réponse tapée au clavier pour poursuivre. La réponse est enregistrée dans la variable chaîne de caractères spécifiée en label. variable dimensionnée.

le point est l'opérateur de concaténation. les deux points qui suivent L indiquent qu'il faut la longueur de la variable (4 pour A, 1 pour B,

nbre de car pour C).

combien de fois ce label a-t-il été attribué. quelle instruction est générée par ce label. S:directive d'assemblage à 2 états comme LONGA, LONGI, LIST, etc la valeur de l'attribut S est 1 si ON et 0 si OFF. branchement inconditionnel à .label branchement conditionné par le résutat du test, si vrai aller à .label, si faux continuer. un compteur de branchement est décrémenté à chaque fois qu'un branchement est effectué dans l'élaboration d'une macro. Quand il atteint 0, le

Exemple d'une macro

&LAB &LAB sys&SYSCNT MACRO STR &CECI DC I1'L:sys&SYSCNT DC C"&CECI"

processus s'arrête.

MEND

transforme le format d'une chaîne de caractères en insérant le nombre de caractères en tête de la chaîne.

Voici la forme de l'appel dans le programme-source : str 'Bonjour'

CPW

Voici la macro sous sa forme expansée dans le listing-source avec GEN ON :

Salut str 'bonjour' +Salut dc i1'L:sys2' +sys2 dc c 'Bonjour'

Les lignes commençant par + sont les instructions générées.

La variable sys2 est locale dans ce segment.

Voici le code généré:

07 42 6F 6E 6A 6F 75 72

LISTING 7 - Catalogue des macros-système

/CPW/=.MACROS

Name	Туре	Blocks	Modified	Created	Access Subtype
CPW.MACROS	DIR	1	10 MAY 86	10 MAY 86	DNBMK
SYSTEM.MACROS	DIR	2	17 JUN 86	10:57 17 JUN 86 10:52	DNBWR
SANE MACROS	DIR	1	21 JUL 86	1:02 17 JUN 86 10:52	DNBWR
UTILITY . MACROS	DIR	, , , , , 1	17 JUN 86	11:02 17 JUN 86 10:52	DNBWR
Blocks Free:	67	Block	ks Used:	1533 Total Blocks:	1600

/CPW/CPW.MACROS/=

Name	Type	Blocks	Modifie	Created	Access	Subtype
M65816.1.0	SRC	34	5 NOV 8	5:42 10 MAY 86	DNBWR	ASM65816
M65816.INT2MATH	SRC	21	9 NOV 8	6:16 10 MAY 86	DNBWR	ASM65816
M65816.LONGMATH	SRC	16	9 NOV 8	5:41 10 MAY 86	DNBWR	ASM65816
M65816.MSC	SRC	32	11 JAN 8	10 MAY 86	DNBWR	ASM65816
				uada mayo Dole :		

Blocks Free: 67 Blocks Used: 1533 Total Blocks: 1600

/CPW/SYSTEM.MACROS/=

Name	Type	Blocks	M	odif	ied		Ci	reate	be		Access	Subtype
HANDY . STUFF	TXT	17	15	JUN	86	13:45	17	JUN	86	10:53	DNBWR	
TL.MACROS	TXT	3	3	JUN	86	10:34	17	JUN	86	10:53	DNBWR	
MM.MACROS	TXT	6	29	MAY	86	15:48	17	JUN	86	10:53	DNBWR	
MT.MACROS	TXT	7	29	MAY	86	15:48	17	JUN	86	10:53	DNBWR	

QD.MACROS	TXT	28	29	MAY	86	15:48	17	JUN	86	10:54	DNBWR	
EM.MACROS	TXT									10:54	DNBWR	
TEXT.MACROS	TXT									10:54	DNBWR	
INT.MACROS	TXT									10:54	DNBWR	
MAKE.ALL	SRC									10:54	DNBWR	EXEC
PRODOS8.MACROS	TXT									10:54	DNBWR	
DESK.MACROS	TXT									10:55	DNBWR	
ALL.MACROS	TXT									10:55	DNBWR	
RELEASE.NOTES	TXT									10:55	DNBWR	
FM.MACROS	TXT									10:56	DNBWR	
PRODOS16.MACROS	TXT					15:49					DNBWR	
LOADER.MACROS	TXT									10:56	DNBWR	
SOUND MACROS	TXT									10:56	DNBWR	
WIND.MACROS	TXT					19:53					DNBWR	
MENU.MACROS	SRC									10:57	DNBWR	
CTRL.MACROS	SRC									10:57	DNBWR	
LE.MACROS	TXT					17:07					DNBWR	
Blocks Free:	67	Block	(s (Jsed:		1533		Tota	1 6	Blocks:	1600	
/CPW/SANE.MACROS	6/=											
Name	Туре	Blocks	Mo	odifi	ed		Cr	eate	d		Access	Subtype
SANE.EQUS	TXT					13:03			_		DNBWR	odbtype
SANE_MACROS	TXT					13:03					DNBWR	
Blocks Free:	67	Block	s l	lsed:		1533		Tota	1 8	Blocks:	1600	

/CPW/UTILITY .MACROS/=

Name UTILITY.M	Type SRC		Modified 3 JUN 86		reated JUN 86 11:02		Subtype ASM65816
Blocks Free:	67	Block	s Used:	1533	Total Blocks:	1400	

Langage LINKED et segmentation sous CPW

Le LINKED est donc un langage au même titre que l'ASM65816, il est sur la disquette CPW dans le sous-répertoire LANGUAGES/.

Un fichier écrit dans ce langage est un fichier TXT qui sera exécutable par la commande ALINK, ou bien la commande ASSEMBLE, ou bien COMPILE.

Chaque commande de ce fichier en LINKED utilise une ligne séparée.

Une ligne commençant par * ou par ; est considérée comme un commentaire, de même qu'une ligne d'espaces.

CPW

Commandes du LINKED (les options sont indiquées entre crochets [])

APPEND fichier

ajoute le fichier désigné au fichier-source.

COPY fichier

Copie un fichier-source et exécute ses instructions puis retourne à l'instruction du fichier-source

implantée après COPY.

EJECT

saut de page si l'imprimante est utilisée.

KEEP= fichier ouvre le fichier désigné comme fichier de sortie pour y sauvegarder tous les segments successive-

ment générés par l'éditeur de liens.

Les segments ainsi générés sont relogeables dans toute zone de mémoire libre et peuvent être chargés seulement au moment où ils sont nécessaires (segments dynamiques).

Le fichier de sortie est un module chargeable et relogeable prêt à être chargé et exécuté.

LIBRARY [/REPEAT] fichier de bibliothèque

le fichier indiqué est une bibliothèque de routines qui devra être parcourue pour y trouver la référence non résolue par l'assembleur (par exemple le nom d'une routine-système) d'un nom de segment. L'option/REPEAT permet de balayer la bibliothèque plusieurs fois. Si * remplace le fichier, la bibliothèque-système est parcourue.

LINK [/ALL] nom de fichier

le fichier désigné est un module-objet à inclure dans l'édition finale. Avec l'option /ALL (écrite concaténéé à LINK sans espace), tous les modules commançant par "nom" sont pris en charge

(nom.ROOT, nom.A, nom.B, etc).

LIST ON / OFF

affiche ou non la liste de tous les sous-program-

mes par leur nom.

OBJ valeur

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, la valeur indiquée, qui n'est pas l'adresse physique d'implantation.

OBJEND

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, l'adresse physique actuelle. Ces 2 valeurs coïncident tant qu'une

instruction OBJ n'a pas été introduite.

ORG valeur

donne comme adresse de départ du compteur d'instructions du programme, la nouvelle valeur indiquée. Si cette instruction est en tête du premier segment de programme, cette valeur servira d'adresse fixe à partir de laquelle se fera l'édition du module et son exécution.

PRINTER ON /OFF

l'imprimante est sélectionnée ou non pour faire le listing des segments et de la table des symboles produite par l'éditeur de liens.

SELECT [/SCAN] nom de fichier (nom1 [,nom2])

seuls les segments référencés sont à inclure dans le

fichier désigné, et ils le seront dans l'ordre indiqué.

L'option /SCAN ne permet de les référencer que par le début de leur nom (seuls les caractères précédant le point).

SEGMENT [/STATIC] nom de segment

création dans le module courant d'un nouveau segment chargeable. Tous les segments, excepté le 1er, sont considérés comme dynamiques par l'éditeur de lien, sauf si l'option /STATIC a été imposée par cette instruction à ce nouveau segment. A moins que l'instruction ORG n'ait été donnée, tout segment statique ou dynamique est relogeable.

affiche ou non toutes les lignes d'instructions du

programme-source.

affiche ou non la table des symboles et la table d'implantation établie par l'éditeur de liens : cette table donne pour chaque segment son adresse de départ et sa longueur.

SOURCE ON/OFF

SYMBOL ON/OFF

Ensembles (TOOL SET) en mémoire morte

Numéro	Nom de l'enbsemble	
\$01 \$02 \$03 \$04	Tool locator Mémory Manager Miscellaneous Tools Quicdraw	Positionneur d'outils Gestionnaire de mémoire Outils drivers Quicdraw (graphiques)
\$05 \$06	Desk Manager Event Manager	Gestionnaire du bureau Gestionnaire d'événe-
\$07 \$08 \$09	Scheduler Sound Manager ADB Tools	ments Séquenceur Gestionnaire du son Outils de gestion du ADB
SOA SOBC	SANE Text Tools This walks	Arithmétique étendue

Structure des ensembles d'outils

Grace à l'outil de positionnement (TOOL LOCATOR), les outils n'ont plus besoin d'être à des positions fixes de MEM ou de MEY. Toutes les fonctions qu'ils contiennent sont définies chacune par un n° d'ensemble et un n° de fonction.

L'outil de positionnement utilise le numéro de l'ensemble comme clé d'entrée dans la table des pointeurs des outils TPT.

Chaque élément ensemble d'outils a une FPT contenant les pointeurs vers les fonctions individuelles de chaque ensemble. Chaque outil en MEM a sa table de pointeurs des fonctions de cet outil, une FPT en MEM. Il y a aussi une TPT en MEM pointant sur toutes les FPT. Une adresse fixe en MEV est utilisée pour pointer sur cette TPT, elle est initialisée au démarrage.

Structure de la TPT

Nombre 4 octets
Pointeur 4 octets
Pointeur 4 octets
etc.

combien d'ensembles -1 vers le premier ensemble vers le 2nd ensemble

Structure d'une FPT

Nombre 4 octets (Pointeur vers F1)-1 (Pointeur vers F2)-1 etc.

combien de fonctions -1 vers la 1ère fonction vers la 2nd fonction

Chaque outil dispose d'une zone de travail dont l'adresse est donnée par la table des pointeurs de zones de travail WAPT.

Voir listing 3 de la page précédente.

Liste des fonctions outil par outil

Chaque fonction est donnée par le nom de la macro correspondante, puis la variable de sortie, puis la liste des variables d'entrée; le nombre d'octets de chaque variable est donné après le caractère deux-points:

Nom SIL (E1:L1 E2:L2 En:Ln) CODE

où S:L caractérise le résultat de la fonction par le nombre d'octets L et E1:L1 caractérise le premier paramètre d'entrée et sa longueur.

Le CODE est la juxtaposition du numéro de la fontion et du numéro de l'outil en héxadécimal.

Une fonction sans variables d'entrée et de sortie n'est donnée que par son nom.

Par exemple:

TLVersion V:2

renvoie une valeur V sur 2 octets (la version actuelle du Tool Locator) sans qu'il y ait besoin de variable d'entrée.

Cette manière d'énumérer les variables est en correspondance directe avec la manière dont les paramètres doivent être empilés ayant l'appel de la fonction.

Voici ce qu'il faut programmer pour utiliser la fontion TLVersion:

PEA 0000 réserve seulement 2 octets sur le haut de la pile pour le résultat V:2;

TLVersion appelle la fonction (le code d'instructions est celui de la Macro);

PLA désempile les 2 octets vers l'accumulateur qui contiendra le résultat.

Prenons l'exemple plus complexe de la fonction NewHandle : NewHandle H:4 (LG:4 ID:2 AT:2 AD:4) 0902

Un pointeur H d'adresse de bloc est obtenu en donnant en entrée la longueur LG du bloc, le numéro ID d'identification de l'application qui en a besoin, les attributs de ce bloc codés dans les 2 octets AT et l'adresse de début d'implantation de ce bloc. Cette fonction fait partie de l'outil n° 02, c'est-à-dire le MM ou Memory Manager.

Fonctions de l'outil N° **01 : TOOL LOCATOR** (où sont les outils?)

TLBootInit

TLStartup

0201

TLShutDown
0301

	a serve s	fand en en bec.	
OUTILS	en solve s	a a a	
TLVersion	V:2	(0401
TLReset			0501
GetTSPtr	FPT:4	(U:2 N:2)	0901
SetTSPtr		(U:2 N:2 FPT:4)	0A01
GetFuncPtr	P:4	(U:2 F:1 N:1)	0B01
GetWAP	Z:4	(U:2 N:2)	0C01
SetWAP		(U:2 N:2 Z:4)	0D01
LoadTools		(P:4)	0E01
Fonctions de l'out MMBootInit	il N° 02 : ME l	MORY MANAGER (où sont les blocs i	
MMStartup	ID.2		0102
MMShutDown	ID:2	o. the	0202
MMVersion	V.2	side 1) + govern	0302
MMReset	V:2	ndati thistoce	0402
MMStatus	S:2	2 Sym	0502
NewHandle	H:4	A CAMP OATOAP A	0602
		(LG:4 ID:2 AT:2 AD:4)	0902
	isique un fortists do	(H:4 LG:4 ID:2 AT:2 AD:4)	0A02
DisposeHandle	talle, mais localise	(H:4) (ID:2) (H:4)	0B02
Dispose All		(H:4)	1002
PurgeHandle = 1	of displace	(ID:2)	1102
PurgeAll	en conservant les	(11.4)	1202
GetHandleSize	LG:4	(ID:2)	1302
SetHandleSize	LU.4	(H:4) \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1802
FindHandle	H:4	(LG:4 H:4)	1902
FreeMem	LG:4	(A:4) 9 - tie John wash	1A02
MaxBlock	LG:4	a chesse pan le de	1802
TotalMem	LG:4	pointant a plem manh	1C02
VerifyHandle		14 10 H = 400tels	1D02
CompactMem	5 = Pangue	in a = 000.	1E02
Hlock O	Saloge du	(H:4) Bandl	1F02
HlockAll	court		2002
HUnlock		(ID:2) (H:4) , w de punge (& Insurara de)	2102
HUnlockAll		(H:4) w de purque (&-injuncipales)	2202
SetPurge		(N:2 H:4)	2302 2402
SetPurgeAll	1	(N:2 ID:2)	2502
PtrToHand	(PS H LG)	source per -> desto bondle - + h. Co	2802
HandToPtr	H PD ZG	Same In the second second	2902
HandToHand	1+ + 25		2A02
BlockMove	14 4 ~ 4	(PS:4 PD:4 LG:4) = Topic seuroge	2B02
	<u></u>		ZBUZ
Fonctions de l'out MTBootInit	il N° 03 : MIS	CELLANEOUS TOOL (outils divers)	0102
MTStartup			0103
MTShutDown			0203
MTVersion	V:2		0303
MTReset	V . Z		0403
MTStatus	B:2		0503
WriteBRam	D.2	(P:4)	0603 0903
WIIICDICAIII		(1.4)	0903

	ReadBRam		(P:4)	0A03
	WriteBParam		(D:2 N:2)	0B03
	RdBParm	D:2	(N:2)	
	ReadTimeHex		AN:1 HH:1 MN:1 SC:1	0C03
		JS.2 IVI.1 J.1		0D03
	WriteTimeHex		(M:1 J:1 AN:1 HH:1 MN:1 SC:1)	0E03
	ReadAsciiTime		(P:4)	0F03
	SetVector		(N:2 P:4)	1003
	GetVector	P:4	(N:2)	1103
	SetHeartBeat		(P:4)	1203
	DelHeartBeat		(P:4)	1303
	ClrHeartBeat			1403
	SetDeathMgr		(E:2 P:4)	1503
	GetAddr	P:4	(N:2)	
	ReadMouse	X:2 Y:2 S:1	(1V.2) M.1	1603
	InitMouse	A.2 1.2 3.1		1703
			(C:2)	1803
	SetMouse		(M:2)	1903
	HomeMouse			1A03
	ClearMouse			1B03
	ClampMouse		(Xm:2 XM:2 Ym:2 YM:2)	1C03
	GetMouseClamp	Xm:2 XM:2	Ym:2 YM:2	1D03
	PosMouse		(X:2 Y:2)	1E03
	ServeMouse	I:2	1787760V	1F03
	GetNewID	ID:2	(T:2)	2003
	DeleteID		(ID:2)	2103
	StatusID		(ID:2)	
	Intsource		(N:2)	2203
	FWentry	D-2 A 2 V		2304
	GetTick	P:2 Acc:2 X:	2 Y:2 (Acc:2 X:2 Y:2 AD:2)	2403
		CT:4	000 1100 100 100	2503
	PackBytes	CT:2	(PS:4 LS:4 PD:4 LD:2)	2603
	UnPackBytes	CT:2	(PS:4 LS:2 PD:4)	2703
	Munger	S:2	(PR:4 LR:4 PT:4 LT:2 PP:4 LP:2 PA:4	4)
	Library Time			2803
	GetIRQenb1	I:2	(0:)	2903
	SetAbsClamp		(Xm:2 XM:2 Ym:2 YM:2)	2A03
	GetAbsClamp	Xm:2 XM:2	Ým:2 YM:2	2B03
	Fonctions de l'outil N	° 04 : QUICI	K DRAW II (outil graphique)	
	QDBootInit		California Institution	0104
P	QDStartup		(Z:2 SCB:2 LG:2 ID:2)	0204
	QDShutDown		(Z:2 SCB:2 LG:2 ID:2)	0304
	QDVersion	V:2	advise de la priges de 1	0404
+	QDReset	· .2	L V Land Control of the Control of t	
	QDStatus	B:2		0504
	Grafon	D.2		0604
	Grafoff			0A04
		CCD A	gaintern sur une	0B04
	GetStandardSCB	SCB:2	(PA:4) paintain sin une (\$20.32)	0C04
	InitColorTable			0D04
X	SetColorTable		(PA:4)	0E04
(GetColorTable		(N:2 PA:4)	0F04
	SetColorEntry	/	(N:2 C:2 D:2)	1004
		/		
		V.	up de la table = 8 -> 15. palite = \$ 500 -> \$ 00 F	
	CLEFS POUR APPLE I	IGS	pourte & BB -> \$ 0 F	119
			*	

GetColorEntry	D:2	(N:2 C:2)	1104
SetSCB		(L:2 SCB:2)	1204
GetSCB	SCB:2	(L:2)	1304
SetAllSCB	SCD.2	(SCB:2)	1404
ClearScreen			
		(D:2)	1504
× SetMasterSCB	CCD A	(SCB:2)	1604
GetMasterSCB	SCB:2	700 10	1704
OpenPort		(PO:4)	1804
InitPort		(PO:4)	1904
ClosePort		(PO:4)	1A04
SetPort		(PO:4)	1B04
GetPort	PO:4		1C04
SetPortLoc		(PL:4)	1D04
GetPortLoc		(PL:4)	1E04
SetPortRect		(RCT:4)	1F04
GetPortRect		(RCT:4)	2004
SetPortSize		(1:2 h:2)	2104
MovePortTo		(H:2 V:2)	2204
SetOrigin			
		(H:2 V:2)	2304
SetClip		(HRG :4)	2404
GetClip		(HRG:4)	2504
ClipRect		(RCT:4)	2604
HidePen			2704
ShowPen			2804
GetPen	PP:4		2904
SetPenState		(PS:4)	2A04
GetPenState	PS:4		2B04
SetPenSize		(1:2 h:2)	2C04
GetPenSize	PP:4	(2D04
SetPenMode	11	(M:2)	2E04
GetPenMode	M:2	(141.2)	2F04
SetPenPat	141.2	(PM:4)	3004
GetPenPat			
		(PM:4)	3104
SetDrawMask		(PD:4)	3204
GetDrawMAsk		(PD:4)	3304
SetBackPat		(PM:4)	3404
GetBackPat		(PM:4)	3504
PenNormal			3604
SetSolidPenPat		(C:2)	3704
SetSolidBackPat		(C:2)	3804
SolidPattern		(PM:4 C:2)	3904
Moveto		(H:2 V:2)	3A04
Move		(DH:2 DV:2)	3B04
LineTo		(H:2 V:2)	3C04
Line		(DH:2 DV:2)	3D04
SetPicSave			
	1.4	(val:4)	3E04
GetPicSave	val:4	(-1 A)	3F04
SetRgnSave		(val:4)	4004
GetRgnSave	val:4		4104
SetPolySave		(val:4)	4204

GetPolySave SetGrafsProcs	val:4	(PGP:4)	4304 4404
GetGrafsProcs SetUserField	PGP:4	(221.4)	4504
GetUserField	val:4	(val:4)	4604 4704
SetSysField		(val:4)	4804
GetSysField	val:4		4904
SetRect OffsetRect		(RCT:4 g:2 h:2 d:2 b:2) (RCT:4 DH:2 DV:2)	4A04
InsetRect		(RCT:4 DH:2 DV:2)	4B04 4C04
SectRect	B:2	(RC1:4 RC2:4 RC3:4)	4D04
UnionRect		(RC1:4 RC2:4 RC3:4)	4E04
PtInRect	B:2	(PPT:4 RCT:4)	4F04
Pt2Rect EqualRect	B:2	(P1:4 P2:4 RCT:4) (RCT1:4 RCT2:4)	5004 5104
EmptyRect	B:2	(RCT:4)	5204
FrameRect		(RCT:4)	5304
PaintRect		(RCT:4)	5404
EraseRect InvertRect		(RCT:4)	5504
FillRect		(RCT:4) (RCT:4)	5604 5704
FrameOval		(OV:4)	5804
PaintOval		(OV:4)	5904
EraseOval		(OV:4)	5A04
InvertOval FillOval		(OV:4) (OV:4)	5B04
FrameRRect		(RCT:4)	5C04 5D04
PaintRRect		(RCT:4)	5E04
EraseRRect		(RCT:4)	5F04
InvertRRect FillRRect		(RCT:4)	6004
FrameArc		(RCT:4) (ARC:4)	6104 6204
PaintArc		(ARC:4)	6304
EraseArc		(ARC:4)	6404
InvertArc		(ARC:4)	6504
FillArc NewRgn	HRG:4	(ARC:4)	6604 6704
DisposeRgn	1110.4	(HRG:4)	6804
CopyRgn		(HRGS:4 HRGD:0)	6904
SetEmptyRgn		(HRG:4)	6A04
SetRctRgn RectRgn		(HRG:4 g:2 h:2 d:2 b:2) (HRG:4 RCT:4)	6B04 6C04
OpenRgn	HRG:4	(FIRG.4 RC1:4)	6D04
CloseRgn		(HRG:4)	6E04
OffsetRgn		(HRG:4 DH:2 DV:2)	6F04
InsetRgn		(HRG:4 DH:2 DV:2)	7004
SectRgn UnionRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4) (HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7104 7204
DiffRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7304
XorRgn		(HRG1:4 HRG2:4 HRG3:4)	7404

DtInD on	D.2	(DDT: A LID C: A)	7504
PtInRgn	B:2	(PPT:4 HRG:4)	7504
RectInRgn	B:2	(RCT:4 HRG:4)	7604
EqualRgn	B:2	(HRG1:4 HRG2:4)	7704
EmptyRgn	B:2	(HRG:4)	7804
FrameRgn		(HRG:4)	7904
PaintRgn		(HRG:4)	7A04
EraseRgn		(HRG:4)	7B04
InvertRgn		(HRG:4)	7C04
FillRgn		(HRG:4)	7D04
ScrollRect		(RCT:4 DH:2 DV:2 HRG:4)	7E04
PaintPixels		(PBP:4)	7F04
AddPt			
		(PPTS:4 PPTD:4)	8004
SubPt		(PPTS:4 PPTD:4)	8104
SetPt		(PPTS:4 H:2 V:4)	8204
EqualPt	B:2	(PPTS:4 PPTD:4)	8304
LocalToGlobal		(PPT:4)	8404
GlobalToLocal		(PPT:4)	8504
	val:2	(111.4)	
Random	var.z		8604
SetRandSeed		(val:4)	8704
GetPixel	val:2	(H:2 V:2)	8804
ScalePt		(PPT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8904
MapPt		(PPT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8A04
MapRect		(RCT:4 RCT1:4 RCT2:4)	8B04
MapRgn		(HRG:4 RCT1:4 RCT2:4)	8C04
SetStdProcs		(PGR:4)	8D04
SetCursor		(PC:4)	8E04
GetCursorAdr	PC:4		8F04
HideCursor			9004
ShowCursor			9104
ObscureCursor			9204
SetMouseLoc		(V.2 V.2)	
		(X:2 Y:2)	9304
SetFont		(HF:4)	9404
GetFont	HF:4		9504
GetFontInfo		(PF:4)	9604
GetFontGlobals	PFG:4		9704
SetFontFlags		(val:2)	9804
GetFontFlags	val:2		9904
SetTextFace	V 41.2	(TF:2)	9A04
	TELO	(11.2)	
GetTextFace	TF:2		9B04
SetTextMode		(TM:2)	9C04
GetTextMode	TM:2		9D04
SetSpaceExtra		(val:4)	9E04
GetSpaceExtra	val:4		9F04
SetForeColor	7 6427 7	(C:2)	A004
	C:2	(C.2)	A104
GetForeColor	C.2	(0.0)	
SetBackColor		(C:2)	A204
GetBackColor	C:2		A304
DrawChar	TERMONTE	(Car:2)	A404
DrawString		(PC:4)	A504
DrawCString		(PC:4)	A604
		Control No. 2 - 1 - 1 A to 2 y	

StringWidth L CStringWidth L TextWidth L CharBounds StringBounds CStringBounds TextBounds SetArcRot GetArcRot GetArcRot GetSysFont GetSysFont SetVisRgn GetVisRgn SetIntUse	(PC:4 LG:2) (Car:2) (PC:4) (PC:4) (PC:4) (PC:4) (PC:4 LG:2) (Car:2 RCT:4) (PC:4 RCT:4) (PC:4 RCT:4) (PC:4 LG:2 RCT:4) (ARC:4 R:2) (ARC:4) (HF:4) (HR:4) (HR:4) (HR:4) (HR:4) (H:4)	A704 A804 A904 AA04 AB04 AC04 AD04 AE04 AF04 B004 B104 B204 B304 B404 B504 B604 B704 B804 B804 B804 B804
PaintPoly ErasePoly InvertPoly FillPoly OpenPoly ClosePoly KillPoly OffsetPoly MapPoly SetClipHandle GetClipHandle SetVisHandle	(HP:4) (HP:4) (HP:4) (HP:4 PA:4) (HP:4 DH:2 DV:2) (HP:4 RCT1:4 RCT2:4) (HRG:4) (HRG:4)	BD04 BE04 BF04 C004 C104 C204 C304 C404 C504 C604 C704
InitCursor SetBufDims ForceBufDims SaveBufDims RestoreBufDims GetFGSize SetFontID GetFontID SetTextSize GetTextSize SetCharExtra	(LG:2 hF:2 eF:2) (LG:2 hF:2 eF:2) (PLB:4) (LG:2 hF:2 eF:2) G:2 (val:4) (val:4) (val:4) (val:4)	C904 CA04 CB04 CC04 CD04 CE04 CF04 D104 D204 D304 D404 D504 D604

	1° 05 · DE	SK MANAGER (quels accessoin	res de hureau 2)
eskBootInit	US.DE	SIX WATTAGEN (quels accessor	0105
eskStartup			0205
eskShutDown			0305
eskVersion	V:2		0405
eskReset	–		0505
eskStatus	B:2		0605
avescrn	D .2		0905
stscrn			0A05
veall			0B05
tall			0C05
tallNDA		(HDA:4)	0D05
tallCDA		(HCA:4)	0F05
oosecda		(11071.4)	1105
dastring		(ID:2 PC:4)	1305
dastring	PC:4	(ID:21 C.4)	1405
enNDA	Ref:2	(IDI:2)	1505
seNDA	RCI.2	(Ref:2)	1605
temClick		(RC1.2)	1705
stemTask			1905
tNumNDAs	N:2		1B05
oseNDAbyWinPtr		(PW:4)	1C05
		(1 ** .4)	
CA IINDAC			1005
MBootInit	√° 06: EVI	(ID:2)00,0 ENT MANAGER (que s'est-il pa	0106
AppleMenu nctions de l'outil M MBootInit MStartup MShutDown MVersion MReset	V:2		1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506
AppleMenu ctions de l'outil N BootInit Startup ShutDown Version Reset Active	V:2 B:2	ENT MANAGER (que s'est-il pa	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606
AppleMenu ctions de l'outil N BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Vindows	V:2 B:2 Z:2	ENT MANAGER (que s'est-il pa (Z:2 LQ:2 Xm:2 XM:2 Ym:2	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906
AppleMenu ctions de l'outil N BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Windows NextEvent	V:2 B:2 Z:2 B:2	ENT MANAGER (que s'est-il pa (Z:2 LQ:2 Xm:2 XM:2 Ym:2 (ME:2 PEV:4)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06
AppleMenu ctions de l'outil N BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Windows NextEvent ntAvail	V:2 B:2 Z:2	ENT MANAGER (que s'est-il pa (Z:2 LQ:2 Xm:2 XM:2 Ym:2 (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06
AppleMenu ctions de l'outil MeotInit Startup ShutDown Version Reset Active Vindows NextEvent ntAvail Mouse	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4)	1E05 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06
AppleMenu Ictions de l'outil Mentions de l'out	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2)	1E05
AppleMenu Inctions de l'outil Management de	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06
AppleMenu actions de l'outil MesotInit Estartup EshutDown Eversion Exect Execution	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06
AppleMenu nctions de l'outil Miliant Mouse ton Miliant Mouse Windows Miliant Mouse Windows Miliant Mouse Miliant M	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2 CT:4	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1006
AppleMenu Inctions de l'outil Management de l'outil Mouse de l'outil Management de l'outil Mouse de l'	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1006
AppleMenu actions de l'outil M BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Windows NextEvent entAvail Mouse ton IDown itMouseUp kCount DblTime CaretTime	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2 CT:4	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1006 1106 1206
AppleMenu Inctions de l'outil Management de l'outil Mouse de l'outil Management de l'outil Managemen	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1006 1106 1206 1306
AppleMenu Ictions de l'outil Me BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Windows NextEvent entAvail Mouse iton IDown itMouseUp kCount DblTime CaretTime Switch Switch	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1006 1106 1206 1306 1406
AppleMenu Inctions de l'outil Manager Meset Mactive Mindows Mi	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4 B:2 TE:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1106 1206 1306 1406 1506
AppleMenu Inctions de l'outil Manuschit Meset Mactive Windows Meset Mactive Windows Meset Mactive Windows Meset Mactive Mouse	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4 CT:4 B:2 TE:2 B:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2) (N:2) (TE:2 AE:4) (ME:2 MS:2) (ME:2 PEV:4	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0C06 0D06 0F06 1006 1106 1206 1306 1406 1506
AppleMenu ctions de l'outil N BootInit Startup ShutDown Version Reset Active Windows NextEvent IntAvail Mouse ton IDown itMouseUp Count DblTime CaretTime Switch tEvent shEvent	V:2 B:2 Z:2 B:2 B:2 B:2 B:2 CT:4 CT:4 CT:4 B:2 TE:2	(ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (ME:2 PEV:4) (PM:4) (N:2) (N:2) (N:2) (N:2)	1E05 assé?) 0106 2 YM:2 ID:2) 0206 0306 0406 0506 0606 0906 0A06 0B06 0C06 0D06 0F06 1106 1206 1306 1406 1506

SCHBootInit		EDULER (chaque chose en son temps)	0107
SCHStartup			0207
SCHShutDown			0307
SCHVersion	V:2		0407
SCHReset			0507
SCHActive	B:2		0607
SCHAddTask		(PT:4)	0907
SCHFlush	16 (16) 11 - 11 - 11 - 11 - 11	PSORD, ISOBE, ESORGIESERA, ESC. PARTIE	0A07
Fonctions de l'outil N	° 08 : SOU	ND (musique)	2346
SoundBootInit			0108
SoundStartup		(Z:2)	0208
SoundShutDown			0308
SoundVersion	V:2		0408
SoundReset			0508
SoundToolStatus	B:2		0608
WriteRamBlock		(PS:4 DOCB:2 LG:2)	0908
ReadRamBlock		(PD:4 DOCB:2 LG:2)	0A08
GetTableAddress	TA:4	(MIC 1804 (6:2 S.2)	0B08
GetSoundVolume	V:2	(N:2)	0C08
SetSoundVolume		(V:2 N:2)	0D08
FFStartSound		(N:2 PPRM:4)	0E08
FFStopSound		(MG:2)	0F08
FFSoundStatus	SG:2	LIDZDEC, INZBEC, IKODEĆ, IROĐE	1008
FFGeneratorStatus	GCB:2	(N:2)	1108
SetSoundMIRQV		(VCT:4)	1208
SetUserSoundIRQV	OVCT:4	(VCT:4)	1308
			1000
	B:2	(N:2)	1408
FFSoundDoneStatus			1408
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit		(N:2) 3 (AppleFront Desk Bus)	0109
FFSoundDoneStatusFonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup			tustica tustica
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup			0109
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown			0109 0209
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion	° 09 : ADE		0109 0209 0309
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset	° 09 : ADE		0109 0209 0309 0409
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus	V:2 B:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N	V:2 B:2		0109 0209 0309 0409 0509 0609
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus	V:2 B:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509 0609
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup	V:2 B:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509 0609
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEShutDown	V:2 B:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509 0609 010A 020A 030A
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEStartup SANEShutDown SANEVersion	V:2 B:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509 0609 010A 020A 030A 040A
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEVersion SANEReset	V:2 B:2 V:2 V:2	3 (AppleFront Desk Bus)	0109 0209 0309 0409 0509 0609 010A 020A 030A 040A 050A
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEVersion SANEReset SANEStatus	V:2 B:2 V:2 B:2 V:2	NE (Calculs sur des nombres flottants)	0109 0209 0309 0409 0509 0609 010A 020A 030A 040A 050A
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEVersion SANEReset SANEStatus FOPRF	V:2 B:2 V:2 B:2 COP:2	NE (Calculs sur des nombres flottants) (arithmétique flottante)	0109 0209 0309 0409 0509 0609 010A 020A 030A 040A 050A 060A 090A
FFSoundDoneStatus Fonctions de l'outil N ADBBootInit ADBStartup ADBShutDown ADBVersion ADBReset ADBStatus Fonctions de l'outil N SANEBootInit SANEStartup SANEStartup SANEShutDown SANEVersion SANEVersion SANEReset SANEStatus	V:2 B:2 V:2 B:2 V:2	NE (Calculs sur des nombres flottants)	0109 0209 0309 0409 0509

Les formats d'opérandes sont les suivants : X: extended flottant précision étendue (80 bits) D: double flottant double précision (64bits) S: single flottant précision simple (32bits) C: comp entier utilisé en comptabilité (64 bits) I: integer entier (16 bits) L: longinteger entier long (32 bits) FADDX, FADDD, FADDS, FADDC, FADDI, FADDL FSUBX, FSUBD, FSUBS, FSUBC, FSUBI, FSUBL
FMULX, FMULD, FMULS, FMULC, FMULI, FMULL FDIVX, FDIVD, FDIVS, FDIVC, FDIVI, FDIVL FSQRTX FRINTX FTINTX FREMX, FREMD, FREMC, FREMI, FREML
FLOGBX FSCALBX FCPYSGNX, FCPYSGND, FCPYSGNS, FCPYSGNC, FCPYSGNI, FCPYSGNL FNEGX
FABSX FNEXTS, FNEXTD, FNEXTX FX2X, FD2X, FS2X, FI2X, FL2X, FC2X FX2D, FX2S, FX2I, FX2L, FX2C FX2DEC, FD2DEC, FS2DEC, FC2DEC, FI2DEC, FL2DEC
FDEC2X, FDEC2D, FDEC2S, FDEC2C, FDEC2I, FDEC2L FCMPX, FCMPD, FCMPS, FCMPC, FCMPI, FCMPL FCPXX, FCPXD, FCPXS, FCPXC, FCPXI, FCPXL FBEQ, FBLT, FBLE, FBGT, FBGE, FBULT, FBULE, FBUGT, FBUGE, FBU, FBO
FBNE, FBUE, FBLG FCLASS, FCLASSD, FCLASSX, FCLASSC, FCLASSI, FCLASSL FBSNAN, FBQNAN, FBINF, FBZERO, FBNORM, FBDENORM, FBNZENUM, FBNUM, FBMINUS, FBPLUS FTESTXCP, FSETXCP FPROCENTRY, FPROCEXIT
FGETHV, FSETHV FLNX, FLOG2X, FLN1X, FLOG21X, FEXPX, FEXP2X, FEXP1X, FEXP21X FXPWRI, FXPWRY, FCOMPOUND, FANNUITY, FATANX, FSINX, FCOSX FCOSX, FTANX, FRANDX FPSTR2DEC, FCSTR2DEX, FDEC2STR
Fonctions de l'outil N° \$0B : INTEGER MATHS (Calculs sur des nombres entiers) IntBootInit IntStartup IntShutDown 030B

)	IntMVersion	***		
		V:2		040B
	IntMReset			050B
1	IntMStatus	B:2		060B
	Les 4 types de no	mbres suivants	sont manipulés	OOOD
	- Entier sur 2 octe	ts ou Int2	1 Constitution	
	- Entier Long sur	4 octets on Inta	4	
	- Fixe sur 4 octets	. avec signe et	16 bits de fraction	
	- Fraction sur 4 oc	tets avec sione	e et 30 bits de fraction	
	Multiply	ML:4	(M1:2 M2:2)	222
	SDivide	R:2 Q:2	(M1:2 M2:2) (M1:2 M2:2)	090B
	UDivide	R:2 Q:2	(M1:2 M2:2) (M1:2 M2:2)	0A0B
	LongMul	MI EM MI	Lf (ML1:4 ML2:4)	0B0B
	LongDivide	R:4 Q:4	(ML1:4 ML2:4)	0C0B
	FixRatio	RF:4	(ML1:4 ML2:4)	0D0B
	FixMul	MF:4	(M1:2 M2:2)	0E0B
	Int2Hex	WII.4	(MF1:4 MF2:4)	0F0B
	Long2Hex		(M:2 PC:4 LG:2)	220B
	Hex2Int	MA	(ML:4 PC:4 LG:2)	230B
	Hex2Long	M:2	(PC:4 LG:2)	240B
	Int2Dec	ML:4	(PC:4 LG:2)	250B
	Long2Dec		(M:2 PC:4 LG:2 S:2)	260B
	Dec2Int	M-2	(ML:4 PC:4 LG:2 S:2)	270B
	Dec2Long	M:2	(PC:4 LG:2 S:2)	280B
		ML:4	(PC · 4 C · 2 C · 2)	2000
	HeyIt		(PC:4 LG:2 S:2)	290B
	TOMEDOUTHIL	CH:4	(M:2) XT TOOLS (Mode texte style A)	2A0B opleII)
	Fonctions de l'outi TextBootInit TextStartup TextShutDown TextVersion TextReset TextStatus SetInGlobals SetOutGlobals GetInGlobals GetInGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetInputDevice SetOutputDevice GetInputDevice GetErrorDevice InitTextDev StatusTDev	CH:4	(M:2) XT TOOLS (Mode texte style A) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) MOR:2 MOR:2 MOR:2 (Type:2 Pslot:4)	2A0B opleII) 010C 020C 030C 040C 050C 060C 090C 0A0C 0B0C 0C 0D0C 0E0C 0F0C 110C 120C 130C 140C 150C 160C
	Fonctions de l'outi TextBootInit TextStartup TextShutDown TextVersion TextReset TextStatus SetInGlobals SetOutGlobals SetErrGlobals GetInGlobals GetInGlobals GetErrGloblals GetErrGloblals GetErrGloblals GetErrDevice SetOutputDevice SetOutputDevice GetInputDevice GetInputDevice GetInputDevice GetCutputDevice GetCutputDevice GetTrorDevice GetErrorDevice GetTrorDevice GetTrorDevice InitTextDev StatusTDev WriteChar	CH:4 V:2 B:2 MAND:2 M MAND:2 M MAND:2 M Type:2 Pslo Type:2 Pslo	(M:2) XT TOOLS (Mode texte style A) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) MOR:2 MOR:2 MOR:2 (Type:2 Pslot:4)	2A0B opleII) 010C 020C 030C 040C 050C 060C 090C 0A0C 0B0C 0C 0D0C 0E0C 100C 110C 120C 130C 140C 150C 160C 170C 180C
	Fonctions de l'outi TextBootInit TextStartup TextShutDown TextVersion TextReset TextStatus SetInGlobals SetOutGlobals GetInGlobals GetInGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetErrGlobals GetInputDevice SetOutputDevice GetInputDevice GetErrorDevice InitTextDev StatusTDev	CH:4 V:2 B:2 MAND:2 M MAND:2 M MAND:2 M Type:2 Pslo Type:2 Pslo	(M:2) XT TOOLS (Mode texte style A) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) (MAND:2 MOR:2) MOR:2 MOR:2 MOR:2 (Type:2 Pslot:4)	2A0B opleII) 010C 020C 030C 040C 050C 060C 090C 0A0C 0B0C 0C 0D0C 0E0C 100C 110C 120C 130C 140C 150C 160C 170C

ErrWriteLine		(PC:4)	1B0C
WriteString		(PC:4)	1C0C
ErrWriteString		(PC:4)	1D0C
WriteBlock		(PC:4 Dep:2 LG:2)	1E0C
ErrWriteBlock		(PC:4 Dep:2 LG:2)	1F0C
WriteCString		(PCC:4)	200C
ErrWriteCstring		(PCC:4)	210C
ReadChar	car:2	(echo:2)	220C
ReadBlock		(PB:4 dep:2 LG:2 echo:2)	230C
ReadLine	N:2	(PB:4 LM:2 EOL:2 echo:2)	240C

Fonctions de l'outil N° \$0D : Réservé au Driver RAMDisk

	N° \$0E : WIN	DOW MANAGER (Superposition de	fenêtres)
TOOL014			interri
WindBootInit			010E
WindStartup		(ID:2)	020E
WindShutDown			030E
WindVersion	V:2		040E
WindReset			050E
WindStatus	S:2		060E
NewWindow	PW:4	(PPRM:4)	090E
CheckUpDate	BU:2	(PEV:4)	0A0E
CloseWindow		(PW:4)	OB0E
Desktop	RP:4	(OP:2 P:4)	0C0E -
SetWTitle		(PC:4 PW:4)	OD0E
GetWTitle	PC:4	(PW:4)	0E0E
SetFrameColor		(PPA:4 PW:4)	OFOE
GetFrameColor		(PPA:4 PW:4)	100E
SelectWindow		(PW:4)	110E
HideWindow		(PW:4)	120E
ShowWindow		(PW:4)	130E
SendBehind		(PWR:4 PW:4)	140E
FrontWindow	PW:4	MANUS A SECTION (MANUS A SECTION ASSECTION ASS	150E
SetInfoDraw		(PW:4)	160E
FindWindow	OU:2	(APW:4 POINT:4)	170E
TrackGoAway	B:2	(PD:4 PW:4)	180E
MoveWindow		(X:2 Y:2 PW:4) (T/ALA)	190E
DragWindow		(G:2 X0:2 Y0:2 g RCT:4 PW:4)	1A0E
GrowWindow	N1:2 Nh:2	(ml:2 mh:2 X0:2 Y0:2 PW:4)	1B0E
SizeWindow	Y TO MYDE	(N1:2 Nh:2 PW:4)	1C0E
TaskMaster	C:2	(ME:2 EVTE:4)	1D0E
BeginUpdate	FRANKS	(PW:4) kooley Cooky P consti	1E0E
EndUpDate		(PW:4) Adda 29 Coopy (1F0E
GetWmgrPort	PW:4	(0.2)	200E
PinRect	POINT:4	(RCT:4 X:2 Y:2)	210E
HiliteWindow	de contratore e	(FH:2 PW:4)	220E
ShowHide		(F:2 PW:4)	230E
BringToFront		(PW:4)	240E
WNewRes		4.09)	250E

TrackZoom	B:2	(PD:4 PW:4)		260E
ZoomWindow	D.2	(PW:4)		270E
SetWRefCon		(V:4 PW:4)		
GetWRefCon	V:4	(PW:4)		280E
GetNextWindow	PW:4	(PW.4)		290E
		(PW:4)		2A0E
GetWKind	B:2	(PW:4)		2B0E
GetWFrame	F:2	(PW:4)		2C0E
SetWFrame	F:2	(PW:4)		2D0E
GetStructRgn	HSW:4	(PW:4)		2E0E
GetContRgn	HCW:4	(PW:4)		2F0E
GetUpdateRgn	HSW:4	(PW:4)		300E
GetDefProc	HDP:4			310E
SetDefProc		(TICKEL A DATE A)		320E
GetWControls	ACL:4	(PW:4)		330E
GetFControls	ACF:4	(PW:4)		
GetInfoText	PT:4	(PW:4)		340E
SetInfoText	11.4			350E
	DCT.4	(PT:4 PW:4)		360E
GetFullRect	RCT:4	(PW:4)		370E
SetFullRect		(RCT:4 PW:4)		380E
Refresh				390E
InvalRect		(RCT:4)		3A0E
InvalRgn		(HR:4)		3B0E
ValidRect		(RCT:4)		3C0E
ValidRgn		(HR:4)		3D0E
GetCOrigin	X:4 Y:4	(PW:4)		3E0E
SetCOrigin		(PW:4)		3F0E
GetDataSize	ML:2 MH:2			
SetDataSize	1411.2 14111.2	(ML:2 MH:2 PW:4)		400E
GetMaxGrow	ML:2 MH:2	(NIL.2 NIII.2 P W :4)		410E
	MIL.Z MITI.Z			420E
SetMaxGrow	CVIII	(T:4 PW:4)		430E
GetScroll	SVH:4	(PW:4)		440E
SetScroll		(SVH:4 PW:4)		450E
GetPage	VH:4	(PW:4)		460E
SetPage		(V:2 H:2 PW:4)		470E
GetCDraw	ADR:4	(PW:4)		480E
SetCDraw		(ADR:4 PW:4)		490E
GetInfoDraw	ADRI:4	(PW:4)		4A0E
SetSysWindow		(\$161)		4B0E
GetSysWFlag				4C0E
StartDrawing		(PW:4)		4D0E
		(1 11.7)		4D0E
Fonctions de l'outil	N° SOF M	IENU MANAGER (Sélection	nar	menus
déroulants) TOOL01:		Elice minimiden (Selection	pai	menus
MenuBootInit				O10E
		(ID-2.7-2) InitMonus		010F
MenuStartup		(ID:2 Z:2) _InitMenus		020F
MenuShutDown	1/0			030F
MenuVersion	V:2			040F
MenuReset				050F
MenuStatus	B:2			060F
MenuKey		(PER:4 HMB:4)		090F

GetMenuBar	HMB:4		0A0F
MenuRefresh		(ADR:4)	0B0F
FlashMenuBar		1 W 11 V 2 2001	0C0F
InsertMenu		(HM:4 IDM:2)	0D0F
DeleteMenu		(IDM:2)	0E0F
InsertItem		(PDI:4 IDI:2 IDM:2)	0F0F
DeleteItem		(IDI:2)	100F
GetSysBar	HMB:4	(151.2)	110F
SetSysBar	THVID.	(HMB:4)	120F
FixMenuBar	Mh:2	(THVID.4)	130F
CountMItems	NI:2	(IDM:2)	140F
NewMenuBar	HMB:4	(PPO:4)	
SetBarColors	THVID.4	(CN:2 CI:2 CC:2)	150F
GetBarColors	CM:4	(CN.2 CI.2 CC.2)	160F
SetTitleStart	CIVI.4	(VT.2)	170F
GetTitleStart	XT:2	(XT:2)	180F
		(OM-2 IDM-2)	190F
GetMenuPtr	PM:4	(QM:2 IDM:2)	1A0F
CalcMenuSize		(LT:2 Mh:2 IDM:2)	1B0F
SetTitleWidth	TODA	(LT:2 IDM:2)	1C0F
GetTitleWidth	LT:2	(IDM:2)	1D0F
SetMenuFlag	NIT 0	(NE:2 MM:2 IDM:2)	1E0F
GetMenuFlag	NE:2	(IDM:2)	200F
SetMenuTitle	7077	(PT:4 IDM:2)	210F
GetMenuTitle	PT:4	(IDM:2)	220F
GetItemPtr	PI:4	(QI:2 IDI:2)	230F
SetItem	1,577	(PT:4 IDI:2)	240F
GetItem	PT:4	(IDI:2)	250F
SetItemFlag	IM:2	(SI:2 IDM:2)	260F
GetItemFlag	SS:2 XOR:2		270F
SetItemBlink		(CT:2)	280F
MNewRes			290F
DrawMenuBar			2A0F
MenuSelect		(TAR:4 HMB:4)	2B0F
HiliteMenu		(BC:2 IDM:2)	2C0F
NewMenu	HM:4	(PMS:4)	2D0F
DisposeMenu		(HM:4)	2EOF
InitPalette			2F0F
EnableItem		(IDI:2)	300F
DisableItem		(IDI:2)	310F
CheckItem		(BI:2 IDI:2)	320F
SetItemMark		(MK:2 IDI:2)	330F
GetItemMArk	MK:2	(IDI:2)	340F
SetItemStyle	1111112	(St :2 IDI:2)	350F
GetItemStyle	St :2	(IDI:2)	360F
SetMenuID	50.2	(ID:2 IDM:2)	370F
SetItemID		(ID:2 IDI:2)	380F
SetMenuBar		(HMB:4)	390F
Schvichabai		(ד.עונט.ד)	3301

Fonctions de l'outil N° \$10 : CONTROL MANAGER (Gestionnaire de commandes souris non-standards dans une fenêtre) TOOL016

CtrlBootInit			0110
CtrlStartup		(ID:2 Z:2)	0210
CtrlShutDown			0310
CtrlVersion	V:2		
CtrlReset			0510
CtrlStatus	B:2		0610
NewControl	HCL:4	(PW:4 RCT:4 PT:4 F:2 V:2 V1:2	
DI		V2:2 AP:4 AV:4 PA:4)	0910
DisposeControl		(HCL:4)	0A10
KillControl		(PW:4)	0B10
SetCTitle		(PT:4 HCL:4)	0C10
GetCTitle	PT:4	(HCL:4)	0D10
HideControl			0E10
ShowControl		(HCL:4)	0F10
DrawnControls		(PW:4)	1010
HiliteControl		(CS:2 HLE:4)	1110
CtrlNewRes	0.0		1210
FindControl	C:2	(HFC:4 XG:2 YG:2 PW:4)	1310
TestControl	C:2	(XL:2 YL:2 HCL:4)	1410
TrackControl	C:2	(XD:2 YD:2 ADR:4 HCL:4)	1510
MoveControl		(NX:2 NY:2 HCL:4)	1610
DragControl		(XD:2 YD:2 RCTL:4 RCTS:4	CHIL
SizeControl		AX:2 HCL:4)	1710
SetCtlValue		(NI:2 Nh:2 HCL:4)	1810
GetCtlValue	V:2	(V:2 HCL:4)	1910
SetCtlParams	V.Z	(HCL:4)	1A10
GetCtlParams	V12:4	(V2:2 V1:2 HCL:4) (HCL:4)	1B10
DragRect	DYX:4	(ADR:4 PN:4 XD:2 YD:2 RCTD:4	1C10
Diagreet	DIA.4	RCTL:4 RCTS:4 AX:2)	1D10
GrowSize		RC1L.4 RC15.4 AX.2)	1D10
GetCtrlzpage	Z:2		1E10 1F10
		The state of the s	1110
Fonctions de l'outi	il N° \$11 :	SYSTEM LOADER (Chargeur de	eaments)
TOOL017		and a second sec	eginents)
LoaderBootInit			0111
LoaderStartup			0211
LoaderShutDown			0311
LoaderVersion	V:2		0411
LoaderReset	*		0511
LoaderStatus	B:2		0611
InitialLoad	ID:2 AD:4	Z:2 LZ:2 (ID:2 AN:4 IS:2)	0911
Restart	ID:2 AD:4	Z:2 LZ:2 (ID:2)	0A11
LoadSegNum	HS:4	(ID:2 FN:2 SN:2)	0B11
UnLoadSegnum		(ID:2 FN:2 SN:2)	0C11
LoadSegName		SN:2 (ID:2 AN:4 AS:4)	0D11
GetUserId	ID:2	(AN:4)	0E11
GetLoadSegInfo		(ID:2 FN:2 SN:2 ADU:4)	0F11
LockSeg		(FN:2 SN:2)	1011
UnlockSeg		(FN:2 SN:2)	1111

Fonctions de l'outil N' Fonctions de l'outil N' FOOL019	° \$12 : Hig ° \$13 : Lo	th Level Printer Driver (imprimer) TO w Level Printer Driver (gestion d'imp	OL018
Fonctions de l'outil N	° \$14 : LI	NE EDIT (Editeur de lignes) TOOL020)
LEBootInit	/副海南岛 //	A MGA SA Y	0114
LEStartup		(Z:2 ID:2)	0214
LEShutDown		101	0314
EVersion	V:2		0414
EReset			0514
EActive	B:2		0614
ENew	HLE:4	(RCTD:4 RCTV:4 LG:2)	0914
	TILL.4	(HLE:4)	
EDispose		(DE:4)	0A14
ESetText		(PT:4 LG:2 HLE:4)	0B14
Eldle		(HLE:4)	0C14
EClick		(EVT:4 HLE:4)	0D14
ESetSelect		(début:2 fin:2 HLE:4)	0E14
EActivate		(HLE:4)	0F14
LEDeactivate		(HLE:4)	1014
EKey		(T:2 M:2 HLE:4)	1114
ECut		(HLE:4)	1214
ECopy		(HLE:4)	1314
EPaste		(HLE:4)	1414
EDelete		(HLE:4)	1514
EInsert		(PT:4 LG:2 HLE:4)	1614
LEUpdate		(HLE:4)	1714
ETextBox		(PT:4 LG:2 RCT:4 J:2)	1814
		(F1.4 EG.2 RC1.4 J.2)	
LEFromScrap			1914
EToScrap	TICC		1A14
EScrapHandle	HSC:4		1B14
LEGetScrapLen	LG:2		1C15
LESetScrapLen	LG:2		1D15
LESetHilite		(PAC:4 HLE:4)	1E14
LESetCaret		(PCA:4 HLE:4)	1F14
Fonctions de l'outil N	° \$15 · DI	ALOG MANAGER (dialoguons) TOO	OL021
DialogBootInit	T-0 . DA	and the second s	0115
DialogStartup		(ID:2)	0215
DialogShutDown			0315
DialogVersion	V:2		0415
DialogReset	B:2		0515
	D.2		0615
DialogStatus		(PSon:4)	0715
ErrorSound Earth A Fount			
SetDAFont		(HF:4)	0815
NewDialog		COCCOT ALL A LA	0915
NewModalDialog	PDL:4	(RCTL:4 Vs:2 val:2)	0A15
NewModelessDialog		(RCTL:4 PFD:4 C:2 val:2 RECT:4)	0B15
CloseDialog	PDL:4		0C15

	\$5000000000000000000000000000000000000
	1858 8
	BEE A
	3650
	BEE DA
	THE ST
	E 155
A Linear Andrews	
Contract to the contract of th	
And the second by the second second second	
And a series of complete compl	
And the second second second second second	
And the second s	
	D E V
	D E V E
	EL
	EL
	EL
	EL
	EL
	EL
	LOP
	EL
	LOP
	L C P T WA
	LOP
	E L C P T Ap
	L C P T WA
	E L C P T Ap

NewDItem		(PDL:4 ID:2 RCT:4 Type:2 Pdsc:4	
		Vs:4 C:4)	0D15
RemoveItem		(PDL:4 ID:2)	0E15
ModalDialog	ID:2	(Pfiltrage:4)	0F15
IsDialogEvent	B:2	(EVT:4)	1015*
DialogSelect	B:2	(EVT:4 PDL:4 Pitem:4)	1115*
DlgCut	2.2	(PDL:4)	1215
DlgCopy		(PDL:4)	
DlgPaste		(PDL:4)	1315
DlgDelete			1415
		(PDL:4)	1515
DrawDialog	TD 2	(PDL:4)	1615
Alert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1715
StopAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1815*
NoteAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1915*
CautionAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1A15*
ParamText		(PC1:4 PC2:4 PC3:4 PC4:4)	1B15*
TalkAlert	ID:2	(PPRM:4 Pfiltrage:4)	1C15*
QuickAlert	ID:2	(PPT:4 Pmessage:4 Pfiltrage:4)	1D15*
GetControlItem	PCTRL:4	(PDL:4 ID:2)	1E15
GetIText		(PDL:4 ID:2 PC:4)	1F15
SetIText		(PDL:4 ID:2 PC:4)	2015
SelIText		(PDL:4 ID:2 debut:2 fin:2)	2115
HideDitem		(1 DE.4 ID.2 debut.2 III.2)	
ShowDitem			2215
FindDItem			2315
			2415
UpdtDialog	TT. 0	Children September 1997	2515
GetItemType	Type:2	(PDL:4 ID:2)	2615
SetItemType		(Type:2 PDL:4 ID:2)	2715
GetItemBox		(PDL:4 ID:2 RCT:4)	2815
SetItemBox		(PDL:4 ID:2 RCT:4)	2915
GetFirstItem	ID:2	(PDL:4)	2A15
GetNextItem	ID:2	(PDL:4 ID:2)	2B15
GetItemFlag	val:2	(PDL:4 ID:2)	2C15
SetItemFlag		(val:2 PDL:4 ID:2)	2D15
GetItemValue	val:2	(PDL:4 ID:2)	2E15
SetItemValue		(val:2 PDL:4 ID:2)	2F15
GetItemColor	CT:4	(PDL:4 ID:2)	3015
SetItemColor		(CT:4 PDL:4 ID:2)	3115
GetNewModalDia	alog PDI ·4	(PPRM:4)	3215
GetNewDltem	nog I DL.4		
	'1 NO 016 G	(PDL:4 PPRM:4)	3315
TOOL022	m N \$10 : S	CRAP MANAGER (couper, cop	ier, coller)
ScrapBootInit			0116
ScrapStartup			0216
ScrapShutdown			0316
ScrapVersion	V:2		0416
ScrapReset			0516
ScrapStatus			0616
UnloadScrap			
omoadociap			0916

LoadScrap	0416
ZeroScrap	0A16
PutScrap	0B16
	0C16
GetScrap	0D16

Liste alphabétique des fonctions

Les paramètres sont explicités dans une autre liste : la liste outil par outil. Si la fonction ramène un résultat et s'il n'y a pas d'erreur (c=0), le résultat est disponible au-dessus de la pile.

	l°outil	Fonction
AddPt	04	Somme de 2 points dans Quic Draw.
Alert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte donnée.
BeginUpDate	0E	Appelé pour traiter une remise en état de fenêtre.
BlockMove	02	Déplace un bloc.
Button	06	Renvoie la valeur vraie si le bouton est appuyé.
BringToFront	0E	Appelé par SelectWindow pour mettre la fenêtre au-dessus.
CalcMenuSize	0E	Fixe les dimensions d'un menu ou bien les calcule.
Caution	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône attention.
CharBounds	04	Remplit un rectangle avec un caractère.
CharWidth	04	Renvoie la largeur du caractère.
CheckItem	0F	Marque ou non l'item donné.
CheckUpDate	0E	Appelé par l'Event Manager pour tester les
Choosecda	05	fenêtres à remettre en état. Active le Desk Manager et affiche le menu des CDA.
ClampMouse	03	Fixe les valeurs limites dans lesquelles évolueront les coordonnées de la souris.
ClearMouse	03	Fixe à 0 ou au minimum positif, les axes X et Y dans lesquels se déplace le curseur-souris.
ClearScreen	04	Fixe une valeur unique pour tous les pixels.
ClipRect	04	Change la clip région courante avec un rectangle donné.
CloseAlINDAs	05	Referme tous les accessoires.
CloseDialog	15	Enlève le dialogue de l'écran et de la liste des
	10	fenêtres et libère de la mémoire.
CloseNDA	05	Referme l'accessoire donné par son n°.
CloseNDAbyWinPtr		Referme l'accessoire donné par son pointeur de fenêtre.
ClosePicture	04	Fin de traitement d'une image.
ClosePoly	04	Fin de traitement d'un polygone.

ClosePort	04	Désalloue la mémoire utilisée par le port.
CloseRgn	04	Fin de traitement d'une région.
CloseWindow	0E	
Close vy muow	UE	Enlève la fenêtre donnée par son pointeur, du bureau.
CopyRgn	04	Recopie le contenu d'une région dans une
CountMItems	0F	autre.
CStringBounds	04	Renvoie le nombre d'items d'un menu donné.
	04	Remplit le rectangle d'une chaîne-C donnée.
CStringWidth CtrlBootInit	5.45	Renvoie la largeur d'une chaîne-C.
CtrlHeartBeat	10	Initialisation du Control Manager.
	03	Efface toutes les tâches de la file d'attente du HeartBeat.
CtrlTextDev	0C	Transmet un caractère de contrôle en entrée, sortie ou erreur.
CtrlReset	10	Mise à zéro du Control Manager.
CtrlShutDown	10	Fin d'utilisation du Control Manager, donc libé-
A PARIS ANN A RESERVE		ration.
CtrlStatus	10	Renvoie l'état d'activité du Control Manager.
CtrlStartup	10	Mise en service du Control Manager pour l'ap-
	10	plication ID.
CtrlVersion	10	Renvoie le numéro de version de l'outil
	10	Control Manager.
Dec2Int	0B	Convertit une chaîne de chiffres décimaux en
2002111	OD	entier.
Dec2Long	0B	Convertit une chaîne de chiffres décimaux en
Decalling	OD	entier long.
DeleteID	03	
BeletelB	03	Efface toutes les références d'un type d'ID don- né.
DeleteItem	0F	Efface un item donné par son ID.
DeleteMenu	0F	Supprime up monu de le hame cons l'héart
Deleteration	OI.	Supprime un menu de la barre sans libérer de mémoire.
DelHeartBeat	03	Efface une tâche de la file de celles déclenchées
DenrealtDeat	03	par le HeartBeat.
DeskBootInit	05	
DeskReset	05	Initialisation du Desk Accessory Manager.
DeskShutDown	05	Mise à zéro du Desk Accessory Manager.
DeskSilutDowii	03	Fin d'utilisation du gestionnaire des acces-
DeskStatus	05	Soires.
	05	Renvoie l'état d'activité de l'outil.
DeskStartup	05	Mise en service des accessoires de bureau.
DeskTop	0E	Demande l'exécution d'opérations de range-
Dock Warrian	05	ment du bureau électronique.
Desk Version	05	Renvoie le numéro de version de cet outil.
DialogBootInit	15	Initialisation du Dialog Manager.
DialogReset	15	Remet les valeurs standards.
DialogShutDown	15	Fin d'utilisation et libération de la mémoire.
DialogStatus	15	Renvoie vrai si le Dialog Manager a été mis en service.
DialogStartup	15	Mise en service du Dialog Manager pour l'ap-
PERSONAL PROPERTY AND ASSESSMENT		plication ID.
DialogVersion	15	Renvoie le n° de version du Dialog Manager.

DisposeControl	10	Supprime le contrôle de l'écran et libère la mémoire.
DiffRgn	04	Calcule la différence entre 2 régions.
DisableItem	0F	
Disablettelli	Ur	Empêche la sélection d'un item donné et
DisposeALL	02	l'estompe.
		Libère tous les Handles.
DisposeHandle DisposeMenu	02	Libère le Handle spécicifé.
DisposeRgn	0F	Libère la mémoire allouée avec NewMenu.
	04	Libère l'espace de la région spécifiée par son Handle.
DlgCopy	15	Si le dialogue contient des lignes à copier, alors LECopy.
DlgCut	15	Si le dialogue contient des lignes à couper, alors LECut.
DlgDelete	15	Si le dialogue contient des lignes à effacer,
		alors LEDelete.
DlgPaste	15	Si le dialogue contient des lignes à coller, alors
2 -8 - 4500	15	LEPaste.
DoWindows	05	Appelé par le Window Manager à son initialisa-
	05	tion.
DragControl	10	Fait glisser le contrôle d'après les mouvements
	10	souris.
DragRect	10	Déplace un rectangle en pointillé en suivant la
	10	souris.
DragWindow	0E	Déplace la fenêtre sous contrôle de la souris.
DrawChar	04	Trace un caractère en Quick Draw.
DrawControl	10	Dessine tous les contrôles d'une fenêtre
	Encountry of the Control of the Cont	donnée.
DrawCString	04	Dessine la chaîne de caractères de type C.
DrawDialog	15	Dessine le contenu d'un dialogue donné.
DrawMenuBar	0F	Dessine la barre des menus courante.
DrawPicture	04	Dessine l'image.
DrawString	04	Dessine la chaîne indiquée.
DrawText	04	Dessine le texte indiqué.
EMActive	06	Renvoie l'état d'activité de l'Event Manager.
EMBootInit	06	Initialisation de l'Event Manager.
EMShutdown	06	Fin d'utilisation de l'Event Manager.
EMStartup	06	Mise en service de l'Event Manager avec une
- Notartup	00	page zéro.
EMVersion	06	Renvoie le numéro de version de l'outil Event
2117 CIBION		Manager.
EmptyRect	04	Teste qu'un rectangle est vide (H1>H2 ou
zamptij zteet		V1>V2).
EmptyRgn	04	Teste qu'une région est vide.
EnableItem	0F	Autorise la sélection de l'item donné.
EndUpDate	0E	Appelé si un BeginUpDate précède, pour res-
Lindopbate	OL	taurer visRgn.
EqualPt	04	Teste si 2 points sont identiques.
EqualRect	04	Teste l'égalité de 2 rectangles.
EqualRgn	04	Teste l'égalité de 2 régions.
-1		Total against the minglions.

EraseArc	04	Remplit l'arc inscrit dans un rectangle donné avec le fond.
EraseOval	04	
		Remplit l'ellipse avec le motif de fond.
ErasePoly	04	Remplit le polygone.
EraseRect	04	Remplit le rectangle avec le motif de fond.
EraseRgn	04	Remplit la région avec le motif du fond.
EraseRREct	04	Remplit le rectangle arrondi avec le motif de fond.
ErrorSound	15	Fixe une procédure d'émission de sons pour les alertes. (0 pour la procédure standard).
ErrWriteLine	0C	Transmet une ligne vers le dispositif d'affichage d'erreur.
ErrWriteBlock	0C	Transmet un bloc vers le dispositif d'affichage d'erreur.
ErrWriteCString	0C	Transmet une chaîne-C au dispositif d'afficha-
EventAvail		ge d'erreur.
ing the second of the second o	06	Renvoie le dernier événement en le laissant en attente.
FFGeneratorStatus	08	Renvoie l'état d'un générateur de sons donné.
FFSoundDoneStatus		Etat de fin de génération de sons.
FFSoundStatus	08	Renvoie l'état des 15 oscillateurs de sons.
FFStartSound	08	Autorise le DOC à débuter la génération de sons d'un osc.
FFStopSound	08	Arrête la génération des sons.
FillArc	04	Remplit l'intérieur d'un arc inscrit dans un rectangle donné.
FillOval	04	Remplit l'ellipse avec un motif donné.
FillPoly	04	Remplit le polygone.
FillRect	04	
		Remplit le rectangle avec un motif donné.
FillRgn	04	Remplit la région avec un motif donné.
FindControl	10	Détecte sur quel contrôle se trouvait la souris au moment où le bouton a été enfoncé.
FindHandle	02	Renvoie le Handle du bloc incluant l'adresse spécifiée.
FindWindow	0E	Renvoie la région de la fenêtre où se trouve le curseur.
FixAppleMenu	05	Ajoute les noms des accessoires dans le menu "Pomme".
FixMenuBar	0F	Renvoie la hauteur calculée de la barre des menus.
FixMul	0B	Fait le produit de 2 entiers longs en 32 bits,
FixRatio	0B	virgule fixe. Fait le rapport de 2 entiers relatifs en 32 bits,
FlashMenuBAr	0F	virgule fixe.
FlushEvents		Fait clignoter la barre des menus.
CelltentFlag same	06	Supprime tous les événements en attente dans la file.
ForceBufDims	04	Force la taille des buffers de textes et de clip.
FrameArc	04	Dessine le contour d'un arc inscrit dans un rectangle donné.

FrameOval	04	Dessine le contour d'une ellipse avec le crayon courant.
FramePoly	04	Dessine le contour d'un polygone.
FrameRect	04	Dessine le contour d'un rectangle avec le
FramaDan	04	crayon courant.
FrameRgn	04	Dessine le contour d'une région.
FrameRRect	04	Dessine le contour d'un rectangle arrondi.
FreeMem	02	Renvoie le nombre d'octets libres.
FrontWindow	0E	Renvoie le pointeur de la fenêtre active.
FWEntry	03	Permet l'accès à des routines-système Apple II, depuis un programme en mode natif.
GetAbsClamp	03	Renvoie les valeurs limites des coordonnées souris.
GetArcRot	04	Renvoie la courbure d'un arc.
GetAddr	03	
		Renvoie une adresse d'une variable donnée du Système.
GetBackColor	04	Renvoie la couleur de fond.
GetBacKPat	04	Charge la valeur du motif de fond à une adresse donnée.
GetBarColors	0F	Renvoie sur 16 bits les 3 couleurs de la barre.
GetCaretTime	06	Temps de clignotement du curseur-pointeur de texte.
GetCDraw	0E	Renvoie l'adresse de la routine de dessin du contenu.
GetCharExtra	04	
GetClip	04	Renvoie la valeur du paramètre CharExtra.
Dense gazzeb bloc		Charge une région donnée avec la valeur de ClipRegion.
GetClipHandle	04	Renvoie le handle de la ClipRgn.
GetColorEntry	04	Renvoie une couleur d'une palette.
GetColorTable	04	Affecte les couleurs d'une palette à une autre palette.
GetCOrigin	0E	Renvoie les coordonnées de l'origine de la fenêtre dans la zone des données pour calculer
		les ascenseurs.
GetControlItem	15	Renvoie le Handle du contrôle de l'item donné.
GetContRgn	0E	Renvoie le pointeur sur la région de contenu de
ENERGED STREET, STORE		la fenêtre.
GetCTitle	10	Renvoie le pointeur sur le titre du contrôle.
GetCtlValue	10	Renvoie la valeur courante affectée au contrôle.
GetCtlParams	10	Renvoie les valeurs des paramètres addition-
	10	nels du contrôle.
GetCtrlzpage	10	Renvoie l'adresse de la page zéro du Control
religits on the life.	nating C s	Manager.
GetCursorAdr	04	Renvoie le pointeur du curseur courant.
GetCurrentClamp	03	
Geteurrentelamp	0.5	Renvoie les valeurs limites des coordonnées
CotDAgtring	05	souris Bassa I II
GetDAstring CotDataSina	05 0F	Renvoie le nom de l'accessoire.
GetDataSize	0E	Renvoie les dimensions de la zone de données
		qui pourra être visualisée dans la fenêtre grâce
		au défilement et au contrôle de taille.

GetDblTime	06	Renvoie l'intervalle de temps maxi d'un double
GetDefProc	0E	Renvoie le pointeur de la procédure de définition de la fenêtre.
GetErrGlobals	0C	Renvoie les masques AND et OR des messages d'erreur.
GetErrorDevice	0C	Renvoie le numéro du port d'affichage des erreurs.
GetFControls	0E	Renvoie le 1er contrôle de la liste des contrôles du contour.
GetFGSize	04	Renvoie la taille du font globals record.
GetFirstItem	15	Renvoie le numéro d'ID du 1er item d'un dialogue.
GetFont	04	Renvoie le Handle du jeu courant.
GetFontID	04	Renvoie l'ID du jeu.
GetFontFlags	04	Renvoie les indicateurs du jeu courant.
GetFontInfo	04	Renvoie les indicateurs du jeu courant. Renvoie le pointeur sur les informations du jeu
Gett ontinio	O-T	courant.
GetFontGlobals	04	Renvoie le pointeur sur les info globales du jeu.
GetForeColor	04	Renvoie la couleur de 1er plan.
GetFullRect	0E	Renvoie le pointeur du rectangle donnant la tail-
s and the substitution of the co		le maxi.
GetFuncPtr	01	Renvoie l'adresse de début d'une fonction d'un outil.
GetFrameColor	0E	Charge la table des couleurs du contour de la fenêtre à l'adresse donnée.
GetGrafProcs	04	Charge le pointeur du champ GrafProcs à l'adresse donnée.
GetHandleSize	02	Renvoie la taille du bloc pointé par le Handle donné.
GetInfoDraw	0E	Renvoie l'adresse de la routine de tracé des info.
GetInfoText	0E	Renvoie la valeur passée dans la routine de tra- cé de la barre d'informations d'une fenêtre don- née.
GetInGlobals	0C	Renvoie les valeurs des masques AND et OR des caractères/entrés.
GetInputDevice	0C	Renvoie le type et l'adresse du port d'entrée de caractères.
GetIRQenbl	03	Renvoie l'état d'inhibition ou non des interruptions.
GetItem	0F	Renvoie le pointeur sur le titre de l'item donné par son ID.
GetItemBox	15	Met le pointeur du rectangle d'affichage d'un
GetItemColor	15	item de dialogue à l'adresse spécifiée. Renvoie le pointeur de la palette de couleurs
GetItemFlag	0F	d'un item . Renyoie l'état d'affichage d'un item de menu
	15	Renvoie l'état d'un item de dialogue donné
GetItemFlag CetItemMork		Renvoie l'état d'un item de dialogue donné.
GetItemMark	0F	Renvoie le caractère qui sert de marque aux items.

GeItemStyle	0F	Renvoie le code du style de caractères d'item.
GetItemType	15	Renvoie le type d'item (bouton, bouton-radio, case de ctrl).
GetIText	15	Met le pointeur du texte de l'item donné à
Cott oodCocInfo	11	l'adresse spécifiée.
GetLoadSegInfo	11	Met à une adresse donnée la valeur, correpondante au Load Segment donné, trouvée dans la
GetMasterSCB	04	table des segments.
GetMaxGrow	0E	Renvoie la valeur du Master SCB.
Gentlandrow	OL	Renvoie la largeur et la hauteur maxi d'un fenêtre.
GetMenuBar	0F	Renvoie le Handle de la barre des menus actuel- le.
GetMenuFlag	0F	Renvoie l'état du menu donné.
GetMenuTitle	0F	Renvoie le pointeur du titre du menu donné.
GetMouse	06	Renvoie la position de la souris.
GetNextEvent	06	Renvoie dans l'Event Record le dernier événe-
GetNextItem	15	ment. Renvoie le numéro d'ID de l'item suivant celui
		donné.
GetNextWindow	0E	Renvoie le pointeur de la fenêtre suivante dans la liste.
GetNewDItem	15	Ajoute un item à la liste des dialogues en pre-
		nant les paramètres dans une zone appropriée.
GetNewID	03	Demande un nouveau numéro d'ID pour un type d'application donné.
GetNewModalDialo	og 15	Crée un dialogue en "mode" et renvoie un pointeur sur le port du nouveau dialogue en prenant ses paramètres dans une zone appropriée.
GetNumNDAs	05	Envoie le numéro de l'accessoire en cours.
GetOutGlobals	0C	Renvoie les masques AND et OR des caractères sortis.
GetOutputDevice	0C	Renvoie le type et l'adresse du port de sortie.
GetOSEvent	06	Renvoie le dernier événement-système.
GetPage	0E	Renvoie le nombre de pixels de défilement d'une page.
GetPen	04	Renvoie la position du crayon.
GetPenMask	04	Charge la valeur du masque du crayon à l'adresse donnée.
GetPenMode	04	Charge la valeur de mode du crayon à l'adresse
GetPenPat	04	donnée. Charge la valeur du motif du crayon à l'adresse
GetPenSize	04	donnée. Charge la valeur de la taille du crayon à l'adres-
GetPenState	04	se donnée. Charge l'état du crayon pris dans le GrafPort à
July Chibiate	0-7	Charge l'état du crayon pris dans le GrafPort à l'adresse spécifiée.
GetPicSave	04	Renvoie la valeur du champ picsave du GrafPort.

GetPixel	04	Renvoie la valeur d'un pixel.
GetPolySave	04	Renvoie la valeur du champ PolySave.
GetPort	04	Renvoie dans la pile le pointeur du port courant.
GetPortLoc	04	Charge la Map Info courante à une adresse donnée.
GetPortRect	04	Renvoie la valeur du port rectangle courant.
GetRgnSave	04	Renvoie la valeur du champ RgnSave.
GetSČB	04	Renvoie le SCB d'une ligne donnée.
GetScroll	0E	Renvoie le nombre de pixels de défilement par les flèches.
GetSoundVolume	08	Renvoie la valeur du volume d'un générateur donné.
GetSpaceExtra	04	Renvoie la valeur du SpaceExtra.
GetStandardSCB	04	Renvoie la valeur du SpaceExtra.
guer todas aub s		Renvoie la valeur du Scan Line Control Byte standard (0).
GetStructRgn	0E	Renvoie le handle de la région de la structure de la fenêtre.
GetSysBar	0F	Renvoie le handle de la barre de menus- système.
GetSysField	04	Renvoie la valeur du champ SysField du GrafPorts.
GetSysWFlag	0E	nothing as included a 1 of 800 more than the Marie III.
GetTableAddresse	08	Renvoie l'adresse de la table des routines rapides de Sound Manager.
GetTextFace	04	Renvoie la valeur du style.
GetTextMode	04	Ponyoio la valeur du Style.
GetTextSize	04	Renvoie la valeur du mode.
GetTitleStart	0F	Renvoie la hauteur du texte. Renvoie la position du début des titres de la
CATAN W	0.17	barre.
GetTitileWidth	0F	Renvoie la largeur d'un titre de la barre.
GetTSPtr	01	Renvoie l'adresse de la table des adresses des fonctions d'un outil donné.
GetTick	03	Renvoie la valeur du compteur de Tops.
GetUpdateRgn	0E	Renvoie le handle de la région de structure de la fenêtre.
GetUserID	11	Renvoie le numéro d'identification à partir du nom du fichier.
GetUserField	04	Renvoie la valeur du champ Userfield.
GetVector	03	Renvoie l'adresse du vecteur d'interruption
The state of the second second second		d'un S/P d'interruption spécifique donné par son numéro de référence.
GetVisHandle	04	Renvoie le handle de la VisRgn.
GetWap	01	
		Renvoie l'adresse de la page zéro ou zone de travail d'un outil donné.
GetWControls	0E	Renvoie l'adresse du 1er contrôle de la liste des contrôles.
GetWFrame	0E	Renvoie les paramètres de contour de fenêtre sur 16 bits.
GetWKinD	0E	Renvoie le type de fenêtre (application ou système).

GetWmgrPort	0E	Renvoie le pointeur du port du Window
Service Parket		Manager.
GetWRefCon	0E	Renvoie la valeur de référence du port de la fenêtre.
GetWTitle	0E	Renvoie le pointeur du titre de la fenêtre.
GlobalToLocal	04	Convertit un point en coordonnées locales.
Grafoff	04	Met en mode texte 80 colonnes et non linéaire.
Grafon	04	
GrowWindow		Met en mode super haute-résolution.
	0E	Agrandit ou rétrécit la fenêtre sous contrôle de la souris.
Hex2Int	0B	Renvoie un entier non signé égal à la chaîne de chiffres H.
Hex2Long	OB	Renvoie un entier long à partir de ses chiffres hexa.
HexIt	0B	Renvoie les 4 chiffres hexa d'un entier sans
TI'L G	in in the so	signe.
HideContrôle	10	Rend invisible le contrôle donné.
HideCursor	04	Diminue de 1 le niveau de visibilité du curseur.
HidePen	04	Diminue de 1 le niveau de visibilité du crayon.
HideWindow	0E	Rend la fenêtre invisible.
HiliteControl	10	Change le type de rehaussement du contrôle.
HiliteMenu	0F	Rehausse ou non l'affichage du menu donné par son ID.
HiliteWindow	0E	Appelé par SelectWindow pour rehausser le contour.
Hlock	02	Verrouille un Handle.
HlockAll	02	
HomeMouse		Verrouille tous les Handle.
	03	Positionne le curseur-souris aux valeurs limites minima.
InsertMenu	0F	Ajoute un menu dans la barre après celui indiqué.
Int2Dec	0B	Convertit un entier relatif en chaîne de chiffres décimaux.
InitColorTable	04	Recopie la palette standard dans la palette spéci-
inteolor rable	04	fiée.
InitCursor	04	할머니는 물론 지금 지하기 때문에 가지 아이들에게 하는데 하는데 하는데 되었다. 그는데 하는데 하는데 하는데 하는데 되었다. 그리지 않는데 다양하는데 되었다.
	04	Réinitialise le curseur.
InitialLoad		
and some party		(\$B3-\$BF); renvoie l'adresse de chargement
		et l'adresse et la taille de la page zéro et de la pi-
		le de ce fichier relogeable et exécutable.
Initmouse	03	Initialise les valeurs limites, le mode et l'état de la souris.
InitPalette	0F	Recrée la palette du logo Apple si les palettes ont changé.
InitPort	04	Initialisation d'un port graphique comme port
InitTextDevice	0C	standard. Initialisation d'un des 3 ports (entrée, sortie ou
		erreur).
InsertItem	0F	Insère un item de menu apès celui donné.

		331123
InsetRect	04	Agrandit ou réduit un rectangle d'un écart don-
IncotDon	K SHOUST SHE	né.
InsetRgn InstallCDA	04	Agrandit ou réduit une région.
Comment to continue	05	Installe un nouveau CDA (accessoire mode texte).
InstallNDA	05	Installe un nouveau NDA (accessoire style Macintosh).
Int2Dec	0B	Convertit un entier en chaîne de chiffres déci-
Int2Hex	0B	maux. Convertit un entier en chaîne de chiffres hexa-
IntSource	03	décimaux. Autorise ou inhibe certaines sources d'interru-
InvalRect	0E	tion. Change le rectangle dans lequel la fenêtre est
Twee ID	0.17	redessinée.
InvalRgn	0E	Change la région dans laquelle la fenêtre est redessinée.
InvertArc	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un arc inscrit dans un rectangle donné.
InvertOval	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'une ellipse.
InvertPoly	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un polygone.
InvertRect	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un rectangle.
InvertRgn	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'un réctangle.
InvertRRest	04	Inverse les pixels à l'intérieur d'une région. Inverse les pixels à l'intérieur d'un rectangle arrondi.
KillControl	10	일이 이렇게 되어진 맛이 하다면 하다. 이렇게 되었다면 하게 되었다면 하는 하다. 그리고 있는 아니라 얼마나 하는 것이 되었다면 하다. 그리고 있는 것이 되었다면 하는 것으로 가장되었다면 하는 것이 없다면
KillPicture	04	Enlève tous les contrôles d'une fenêtre donnée.
KillPoly	04	Libère la mémoire occupée par cette image.
LEActivate	14	Libère la mémoire occupée par ce polygone.
	14	Le fragment de texte sélectionné est contrasté (rehaussé).
LEActive	14	Renvoie l'état d'activité de Line Edit (0 si désactivé).
LEBootInit	14	Initialisation de l'outil Line Edit, éditeur de ligne.
LEClick	14	A appeler dès que le bouton est enfoncé dans le
		View rectangle de l'Edit Record pour sélection- ner un fragment, ou un mot (double-click), ou
LECut	ngod beed n	une ligne (triple-click).
	14	Découpe le fragment et le met dans le Scrap.
LEDelete LEDescetivete	14	Efface le fragment selectionné.
LEDesactivate	14	Désactive le fragment de texte sélectionné.
LEDispose	14	Libère la mémoire utilisée par l'Edit Record spécifié.
LEFromScrap	14	Copie le Scrap du bureau (le Presse-papiers). dans le Scrap de Line Edit.
LEIdle	14	Répéter cet appel pour faire clignoter le curseur d'insertion. L'intervalle minimum est réglé sur le tableau de bord par l'utilisateur.
LEInsert	14	Insère le texte spécifié juste avant la zone de
		sélection.

LEUpdate	14	se produit dans une fenêtre avec de l'édition de
LEKey	14	ligne. Remplace le fragment sélectionné par le caractère entré.
		Traite le caractère Backspace, Ctrl-F, Ctrl-X, CTRL-Y, flèche.
LENew	14	Crée un Édit Record et renvoie son handle.
LEPaste	14	Colle le contenu du Scrap à l'emplacement du curseur.
LEReset	14	Renvoie une erreur si LE est actif, sinon ne fait rien.
LEScrapHandle	14	Renvoie le handle du Scrap.
LEScrapLen	14	Renvoie la longueur du Scrap.
LESetCaret	14	Fixe le champ CaretHook avec l'adresse de la
I EG 4G 1	1.4	routine qui dessine le curseur.
LESetSelect	14	Fixe le domaine de sélection entre les 2 paramètres entrés.
LESetHilite	14	Fixe le champ HiliteHook avec l'adresse d'une
# 1stall and the		routine qui affiche le texte en contrasté.
LESetText	14	Copie dans l'Edit Record le texte donné par son pointeur.
LEShutDown	14	Libère la mémoire utilisée par Line Edit.
LEStartup	14	Met Line Edit en service et alloue un handle au
little entre en bron		Scrap ou zone de stockage provisoire d'un fragment de texte.
LETextBox	14	Dessine le texte dans le rectangle spécifié avec justification et tient compte des retour-chariot.
LEToScrap	14	Copie le Scrap dans le Presse-papiers.
LEVersion	14	Renvoie le numéro de version de l'outil Line Edit.
Line	04	Dessine une ligne en suivant le déplacement donné.
LineTo	04	Dessine une ligne depuis la position courante jusqu'à celle spécifiée.
LoaderBootInit	11	Initialisation de l'outil SYSTEM LOADER.
LoaderReset	11	Appel sans effet.
LoadSegNum	11	Chargement d'un Load Segment par son numé-
in marketeld-oldrebli		ro.
LoadSegName	11	Chargement d'un Load Segment par son nom.
LoaderShutDown	11	Appel sans effet.
LoaderStatus	11	Renvoie l'état d'activation du System Loader
		(toujours vrai).
LoaderStartup	11	Appel sans effet.
LoadTools	01	Charge en MEV les outils présents sur la dis-
		quette sous le prefixe SYSTEM.TOOLS, et sé-
		lectionnés dans une table par leur numéro et
impaliazio introvenia e		leur version minimum acceptable.
LoadVersion	11	Renvoie le numéro de version de l'outil System Loader.
LocalToGlobal	04	Convertit un point en coordonnées globales.
LockSeg	11	Verrouille le segment spécifié.
	7.7	

Long2Dec	0B	Convertit un entier long en chaîne de chiffres décimaux.
Long2Hex	0B	Convertit un entier long en chaîne de chiffres
I am D' II	al a minir la	hexa.
LongDivide	0B	Divise deux entiers longs.
LongMul	0B	Multiplie deux entiers longs.
MapPoly	04	Application d'un polygone dans un autre cadre.
MapPt	04	Application d'un point d'un cadre à l'autre.
MapRct	04	Application d'un rectangle.
MapRgn	04	Application d'une région.
MaxBlock	02	
		Renvoie la taille du plus grand bloc de mémoire libre.
MenuBootInit	0F	Initialisation du menu Manager.
MenuKey	0F	Réalise la correspondance entre touche enfon- cée et item.
MenuRefresh		cee et item.
MenuReset	0F	Mise à zéro des paramàtres de many Mans
MenuSelect	0F	Mise à zéro des paramètres de menu Manager.
A TENTH SERIES		Appelé dès que le bouton est enfoncé dans la barre.
MenuShutdown	0F	Fin d'utilisation et libération des mémoires des
		menus.
MenuStatus	0F	Renvoie l'état d'activation du menu Manager.
MenuStartup	0F	Début de mise en place de la barre des menus.
MenuVersion	0F	Renvoie le numéro de version du menu Manager.
MMBootinit	02	Initialisation du Memoy Manager effectuée par TLStartup.
MMReset	02	Pomico à zéro de Marco de
MMShutDown		Remise à zéro du Memory Manager.
	02	Fin d'utilisation du Memory Manager par l'application en cours.
MMStartup	02	Début d'utilisation du Memory Manager par l'application spécifiée par son n° d'identification.
MMVersion	02	Renvoie le numéro de version du Memory
		Manager.
MNewRes	0F	Mise en place des menus avec le nouveau mode de résolution.
ModalDialog	15	
Modarbialog	13	Intercepte et traite les événements attendus dans
Note Alent	15	le dialogue placé sur le dessus du bureau.
NoteAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône
		note.
Move	04	Déplace le crayon d'une translation donnée.
MoveControl	10	Déplace le contrôle jusqu'à une nouvelle position dans la fenêtre.
MovePortTo	04	Change l'adresse du port rect. courant.
MoveTo	04	Déplace le crayon jusqu'à la postion indiquée.
MoveWindow	0E	Déplace la fenêtre cons changer se taille
A ACCIDENT AND A STATE OF THE S	03	Déplace la fenêtre sans changer sa taille.
VII Koot Init	UJ	Initialisation du Miscellaneous Tool.
MTBootInit MTBoot		Damina A - fue d. Mina-11
MTReset	03	Remise à zéro du Miscellaneous Tool.
MTReset MTShutdown	03 03	Fin d'utilisation du Miscellaneous Tool.
MTReset	03	

Munger NewControl	03 10	Traitement de chaînes de caractères. Crée un contrôle et l'ajoute au début de la liste
		des ctrls.
NewDItem	15	Ajoute un nouvel item à la liste des dialogues.
NewHandle	02	Demande l'allocation d'un bloc en mémoire et son Handle.
NewModalDialog	15	Crée un dialogue de type "mode" spécifié par 2 paramètres, alloue l'espace nécessaire et renvoie un handle sur le port de dialogue.
NewModelessDialog	15	Crée un dialogue sans "mode" et renvoie le handle correspondant.
NewMenu	0F	Alloue de la mémoire pour un menu et renvoie
		un handle qu'il faudra passer à InsertMenu pour l'insérer dans la liste des menus dont le pointeur est donné dans NewMenu.
NewMenuBar	0F	Crée une barre de menus et renvoie le handle associé.
NewRgn	04	Alloue l'espace d'une région et renvoie son Handle.
NewWindow	0E	Crée une fenêtre donnée par le pointeur sur ses paramètres et insère cette fenêtre dans la liste des fenêtres.
ObscureCursor	04	Cache le curseur jusqu'à ce que la souris bouge
OffsetPoly	04	Déplace un polygone.
OPenNDA	05	Ouvre l'accessoire dont le numéro est spécifié.
OpenPicture	04	Renvoie un handle d'une nouvelle image.
OpenPoly	04	Renvoie un handle d'un polygone.
OpenPort	04	Ouvre un port graphique et l'utilise comme port standard.
OpenRgn	04	Début de gestion de l'espace d'une région.
OSEventAvail	06	Renvoie le dernier événement-système en le laissant en attente.
PacKBytes	03	Compacte des octets.
PaintArc	04	Colorie l'intérieur d'un arc inscrit dans un rectangle donné.
PaintOval	04	Colorie l'ellipse avec le motif courant du crayon.
PaintPixels	04	Transfert de pixels.
PaintPoly	04	Colorie le polygone.
PaintRect	04	Colorie le rectangle avec le motif courant du crayon.
PaintRgn	04	Colorie la région.
PaintRRect	04	Colorie le rectangle arrondi.
PicComment	04	Insère un commentaire dans une image donnée.
PinRect	0E	Renvoie le point dans le rectangle donné, le
I IIINCCL	UL	
PtInRect	04	plus près du pixel donné par ses coordonnées. Détecte si un point fait partie d'un rectangle donné.

PtInRgn	04	Détecte si un point fait partie d'une région don- née.
Pt2Rect	04	Copie les points extrêmes de 2 rectangles.
PenNormal	04	Fixe l'état du crayon avec les valeurs stan-
Set III aire		dards.
PosMouse	03	Affecte des coordonnées à la souris.
PostEvent	06	Place un événement dans la file.
PPToPort	04	Transfert de pixels.
PurgeAll	02	Vidange de tous les Handle.
PurgeHandle	02	Vidange d'un Handle donné.
QDBootInit	04	Initialisation de Quick Draw II.
QDReset	04	Mise à zéro de l'outil Quick Draw.
QDShutdown	04	Fin d'utilisation de Quick Draw par l'application en cours.
QDStatus	04	Renvoie l'état d'activité de l'outil Quick Draw.
QDStartup	04	
~~ountup	UT	Début d'utilisation du Quick Draw avec entrées de paramètres.
QDVersion	04	네이트 지수에 하기록 어린을 하시고 있을까? 아이에 아직에 아니는 아이를 하는데 하는데 하는데 하는데 아이를 하는데 아이들이 되었다.
ATHER REPRESENTA		Renvoie la version de l'outil Quick Draw en service.
OffsetRect	04	Déplace un rectangle donné à une distance donnée.
OffsetRgn	04	Déplace une région.
Random	04	Renvoie un nombre aléatoire entre -32768 et 32767.
ReadBParam	03	Charge en MEV la valeur d'un paramètre de la
D. JDDAM	00	MEV/pile.
ReadBRAM	03	Charge en MEV les données de la MEV alimentée par pile.
ReadBlock	OC	Charge en mémoire un bloc saisi en entrée.
ReadChar	0C	Renvoie le caractère saisi en entrée avec ou sans écho.
ReadLine	0C	Charge en mémoire une ligne de caractères entrés.
ReadMouse	03	Renvoie les coordonnées et l'état de la souris.
ReadRamBlock	08	Lit les données musicales.
ReadTimeHex	03	
ReallocHandle	02	Renvoie l'heure en hexa.
RectInRgn	04	Réallocation d'un Handle à un bloc déja alloué.
RectRgn		Détecte si un rectangle coupe une région. Détruit une région en la remplaçant par le rectangle.
Refresh	0E	Redessine tout le bureau et les fenêtres.
RemoveItem	15	Enlève l'item de la liste et de l'écran.
RestAll	05	Restaure les variables après l'appel d'un accessoire.
Restart	11	Redémarrage d'une application donnée par son ID.
RestoreBufDim	04	
Restscrn		

SaveAll	05	Sauve le contexte pendant l'affichage d'un
C D CD:		accessoire.
SaveBufDims	04	Sauvegarde la taille des buffers.
SaveScrn	05	Sauve l'écran texte 80 colonnes.
ScalePt	04	Mise à l'échelle d'un point.
SCHAddTask	07	Ajoute une tâche à gérer par le Scheduler.
SCHActive	07	Renvoie l'état d'activité du Scheduler.
SCHBootInit	07	Initialisation du Scheduler.
SCHedulerFlush	07	
NewMore	qui plan	Enlève toutes les tâches à gérer par le Scheduler.
SCHReset	07	Mise à zéro du Scheduler.
SCHShutDown	07	Fin d'utilisation du Scheduler.
SCHStartup	07	Mise en service du Scheduler.
SCHVersion	07	Renvoie le numéro de version du Scheduler.
ScrollRect	04	Défilement dans un rectangle de Quick Draw.
SDivide	0B	Calcule le quotient et le reste de la division de 2
	OB	entiers.
SelIText	15	그리고 이 아이지에게 뭐 가지 않는데 보다 되었다. 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있는데 그리고 있다면서 없었다. 생각이 없는데 그리고 있는데 그리고 있다면서 그리고
SCITTEAL	15	Sélectionne un fragment de texte d'un item de
SetBarColors	OF	dialogue.
SetBar Colors	0F	Fixe les couleurs normale, inversée, rehaussée
G-4G:-	0.77	de la barre.
SetCorigin	0E	Fixe l'origine de la zone de contenu d'une fenê-
		tre.
SetDAFont	15	Change le jeu de caractères des fenêtres de dia-
		logue.
SetItemBox	15	Fixe un nouveau rectangle d'affichage pour un
		item donné.
SetItemFlag	15	Fixe un nouvel état à un item de dialogue don-
8		né.
SetItemType	15	Change le type d'un item de dialogue donné.
SectRect	04	Calcula l'interspection de 2 martes als a 1
SectRgn	04	Calcule l'intersection de 2 rectangles donnés.
SendBehind	0E	Calcule l'intersection de 2 régions.
Senubeninu	UE	Met la fenêtre derrière celle spécifiée en pre-
Cala-AW' - 1	0.17	mier.
SelectWindow	0E	Active la fenêtre en la mettant au-dessus des
	nusicules.	autres.
ServeMouse	03	Renvoie l'état d'interruption déclenchée par la
		souris.
SetAbsClamp	03	Fixe les valeurs limites du curseur-souris.
SetAllSCB	04	Fixe la même valeur de SCB pour toutes les
		lignes.
SetArcRot	04	Fixe la courbure de l'arc.
SetBackColor	04	Fixe la couleur de fond.
SetBackPat	04	Fixe une valeur au motif de fond.
SetCdraw	0E	
SetCulaw	OL	Fixe l'adresse de la routine de dessin du conte-
		nu d'une fenêtre spécifiée par le pointeur de
CotChorE-t	0.4	de son port.
SetCharExtra	04	Fixe la valeur du paramètre CharExtra.
SetClip	04	Fixe la région passée avec CopyRgn à la clip
		région.

betenp	Handle	04	Fixe le handle de la clip région.
SetColo		04	Fixe les couleurs d'une palette.
SetColo	rEntry	04	Fixe une couleur dans une palette.
SetCtlP		10	Fixe les paramètres additionnels d'un contrôle.
SetCtlV		10	Fixe une valeur courante au contrôle.
SetCOr		0E	
SelCOI	igiii	UE	Fixe l'origine relative de la fenêtre dans la zone
G. (OTT)		10	de données.
SetCTit	le	10	Fixe un nouveau titre au contrôle spécifié par
			son pointeur.
SetCurs	or	04	Fixe le curseur à une nouvelle valeur.
SetCurr	entPort	04	Fixe le port courant avec le port spécifié.
SetDAst	ring	05	Change le nom d'un accessoire.
SetData		0E	Fixe la taille de la zone des données d'une fenê-
		OL	tre.
SetDefP	roce	0E	
SetDell	TOCS	UE	Fixe l'adresse de tracé de la barre d'info d'une
CoAF	4 D	0.4	fenêtre.
SetEmp		04	Détruit la région en la rendant vide.
SetEven	Market Company of the	06	Fixe le masque des événements-système.
SetErrG	lobals	0C	Fixe les masques AND et OR des messages
			d'erreur.
SetErrD	evice	0C	Fixe le type et l'adresse du port d'affichage des
			erreurs.
SetFont		04	Fixe un jeu de caractères.
SetFont	ID	04	Fixe le municipa ID à con in 1
SetFont			Fixe le numéro ID à un jeu de caractères.
		04	Fixe les indicateurs du jeu.
SetFore		04	Fixe la couleur de 1er plan.
SetFran	neColor	0E	Fixe la couleur du contour d'une fenêtre (\$0 en
			standard).
SetFullF	Rect	0E	Fixe le pointeur du rectangle à utiliser comme
			taille maxi.
SetGraf	Procs	04	Fixe la valeur du champ GrafProcs.
SetHand		02	Affecte une taille à un bloc pointé par un
Collina	i coize	02	handle donné.
SetHear	t Doot	02	
Settlear	tbeat	03	Installe une tâche dans la file de prise en charge
			des interruptions déclenchées par le HeartBeat
~ - ~ -	e-ub siltai aa		(1/50e sec).
SetInfoI	Draw	0E	Fixe l'adresse de la routine de tracé de la barre
			d'info.
SetInfol	Гext	0E	Fixe la valeur à faire passer dans la routine de
			tracé d'info.
SetIntUs	se	04	Utilisation ou non de l'interruption de balayage
			de ligne.
SetInGle	obals	0C	Fixe les masques AND et OR des caractères à
			saisir.
SetInpu	tDevice	0C	Fixe le type et l'adresse du port d'entrée de ca-
SEGEVECT			ractères.
SetItem		0F	Fixe un nouveau nom à un item de menu.
SetitemI	Rlink	0F	Fixe le temps de clignotement d'un item sélec-
Settenn	Maria and d	OI .	tionné.
Catterna	Color	15	Fixe une nouvelle palette de couleurs pour
		1)	rixe line nolivelle palette de couleurs pour
SetItem	COIOI		l'item donné.

SetItemFlag SetItemFlag 15 Fixe un nouvel état à un item de menu donné. SetItemID SetItemMark OF SetItemMark OF SetItemStyle OF Fixe le caractère affiché comme marque d'item. SetitemStyle SetItemValue 15 SetItemValue 15 SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetMasterSCB SetMasterSCB SetMasterSCB SetMaster OF SetMenuBar OF Fixe la valeur du MasterSCB. Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuID SetMenuID OF Fixe la barre de menu donné. Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuID SetMenuID SetMouse OS SetMouse OS SetMouse OS SetMouse OS SetOutgIobals OC Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetOutgIobals OC Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetOutgIobals OC Fixe la position de la souris. Fixe la position de la souris. Fixe la position de la souris. SetOutputDevice OC Fixe le sype et le numéro du port de sortie de caractères. Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ail la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc SetPortSave O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ	C-414E1	OF	
SetItemID OF Fixe une nouvelle valeur d'ID à l'item donné. SetItemMark OF Fixe le caractère affiché comme marque d'item. SetitemStyle OF Fixe le style d'affichage de l'item (standard, gras, italique). SetItemValue 15 Fixe une nouvelle valeur à un item de dialogue. SetIText 15 Place le texte dans un item donné d'un dialogue. SetMasterSCB 04 Fixe la valeur du MasterSCB. SetMaxGrow OE Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. SetMenuBar OF Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuID OF Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuID OF Fixe un nouveau ID au menu donné. SetMouse 03 Attribue un mode opératoire à la souris. SetMouseLoc 04 Fixe la position de la souris SetOutGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice OC Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin 04 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask 04 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode 04 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenSize 04 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState 04 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon dans le GrafPort. SetPortSave 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortSave 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortSave 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortCec 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortCec 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortCec 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortSize 04 Fixe la valeur du champ PolySave	SetItemFlag	0F	Fixe un nouvel état à un item de menu donné.
SetitemID SetItemMark OF SetItemMark OF SetItemStyle OF Fixe le caractère affiché comme marque d'item. Fixe le caractère affiché comme marque d'item. Fixe le style d''affichage de l'item (standard, gras, italique). SetItemValue 15 SetItext 15 Place le texte dans un item de dialogue. Place le texte dans un item donné d'un dialogue. SetMasterSCB O4 Fixe la valeur du MasterSCB. SetMenuBar OF Fixe la valeur du MasterSCB. SetMenuFlag OF Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuID OF SetMenuTID OF Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMouse Of SetMouse Of SetMouse Of SetMouse Of SetMouse Of SetOutGlobals OC SetOutGlobals OC SetOutgutDevice OC Fixe la position de la souris Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPenMask O4 SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courant. Fixe la	SetttemFlag	15	
SetItemMark SetitemStyle OF SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetItemValue SetMasterSCB SetMasterSCB SetMasGrow OE SetMenuBar OF SetMenuBar OF SetMenuBla OF SetMenuFlag OF SetMenuTitle OF SetMenuTitle OF SetMouse SetOutgGlobals SetOutgutDevice SetOutgmak SetOutputDevice SetPenMask SetPenPat SetPenState O4 SetPenState O5 SetPenState O6 SetPortSize O7 SetPurgeAll O7 SetPurgeAll O7 SetPurgeAll O7 SetPuse O7 SetPout dans un item de dialogue. Fixe une nouvelle valeur à un item de dialogue. Fixe une nouvelle valeur à un item de dialogue. Fixe la valeur du MasterSCB. Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe le nouveal ID au menu donné. Fixe un nouveau ID au menu donné. Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse O3 Attribue un mode opératoire à la souris. Fixe la position de la souris Fixe la position de la souris Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOutputDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. Fixe le type et le numéro du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur de la barpet de une nouvelle valeur. Fixe la valeur de la barpet de une nouvelle valeur. Fixe la valeur de la barpet de l'état du crayon courant. Fixe la valeur de la barpet de l'état du crayon courant. Fixe la valeur de la Map informa	Catitary ID	070 20507	
SetItemValue 15 SetItemValue 15 SetItemValue 15 SetMasterSCB 04 SetMaxGrow 0E SetMenuBar 0F SetMenuID 0F SetMenuTitle 0F SetMenuTitle 0F SetMouse 03 SetMouseLoc 04 SetOutgutDevice 0C SetOutgutDevice 0E SetOutgutDevice 0E SetPenMask 04 SetPenMask 04 SetPenSize 04 SetPenState 04 SetPenState 04 SetPenState 04 SetPortSize 04 SetPurgeAll 05 SetPurgeAll 06 SetPurgeAll 07 SetPurge 07 SetPurgeAll 07 S		The second secon	
SetItemValue 15 Fixe une nouvelle valeur à un item de dialogue. SetMasterSCB 04 Fixe la valeur du MasterSCB. SetMaxGrow 0E Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. SetMenuBar 0F Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuID 0F Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuTitle 0F Fixe le nouveau ID au menu donné. SetMouse 03 Attribue un mode opératoire à la souris. SetMouseLoc 04 Fixe le sposition de la souris. SetOutglobals 0C Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOutputDevice 0C Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin 04 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPenMask 04 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat 04 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState 04 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState 04 Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du damp PolySave. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPurgeAll 05 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.		April 1995	
SetIfemValue SetIText 15 SetIMasterSCB SetMasterSCB SetMenuBar OF SetMenuID SetMenuTitle OF SetMouse SetMouseLoc SetOutGlobals SetOutglin SetOutputDevice SetOrigin SetPenMask SetPenMask SetPenMask SetPenState SetPenState SetPenState SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPurgeAll S	SetitemStyle	0F	
SetMasterSCB 04 Fixe la valeur du MasterSCB. SetMenuFlag 0F Fixe la valeur de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuFlag 0F Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuTitle 0F Fixe le nouveau titre du menu donné. SetMouse 03 Attribue un mode opératoire à la souris. SetOutglobals 0C Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice 0C Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPage 0E Fixe un nouvealle valeur au modé de crayon courant. SetPenMask 04 Fixe une nouvelle valeur au modé de crayon courant. SetPenState 04 Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPolySave 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortSize 04 Fixe la valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortSize 04 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPortSize 04 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe une nouvelle valeur à une set de dette de l'état du crayon courant. Fixe la val			
SetMaxGrow OE Fixe la valeur du MasterSCB. SetMaxGrow OE Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). SetMenuID OF Fixe le nouveal état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuTitle OF Fixe le nouveau ID au menu donné. Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse O3 Attribue un mode opératoire à la souris. SetMouseLoc O4 Fixe le s masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutgutDevice OC Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOutgutDevice OE Fixe le nouveau tiure du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortSize O4 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	그 그리다. 아이지의 기가를 가게 하면 가게 아니라면 하다면 하는 것이 되었다. 그 사람이 되었다.		
SetMasterSCB SetMaxGrow OE SetMenuBar OF SetMenuFlag OF SetMenuID SetMenuID SetMenuTitle OF SetMenuTitle OF SetMouse SetOutGlobals SetOutglobals SetOutputDevice SetPage OE SetPenMask SetPenMask SetPenState SetPenState OE SetPenState OE SetPortLoc SetPortSize OE SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPortSize SetPurgeAll OE Sixe la valeur du MasterSCB. Fixe la hauteur maxi d'une fenêtre. Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe la nouveau ID au menu donné. Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse Of Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse Of Fixe la position de la souris Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. Set la position de la souris Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. Set la position de la souris Fixe le nouveau it a valeur du port de sortie de caractères. Set out que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMode O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port rectangle à une nouvelle valeur. Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à un bloc.	SetIText	15	Place le texte dans un item donné d'un dialo-
SetMaxGrow SetMenuBar OF Fixe la largeur et la hauteur maxi d'une fenêtre. Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuTitle OF Fixe le nouveau ID au menu donné. Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse O3 SetMouseLoc O4 Fixe la position de la souris SetOutGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice OC Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortSave SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port de rectangle a une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. O6 SetPurgeAll O6 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	The amount of a		
SetMenuFlag OF Fixe la barre de menus courante (\$0 barre-système). Fixe le nouvel état (autorisé/inhibé, normal/inv) d'un menu. SetMenuID SetMenuTitle OF Fixe un nouveau ID au menu donné. Fixe le nouveau titre du menu donné par son ID. SetMouse O3 SetMouseLoc O4 Fixe la position de la souris Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutGlobals OC Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice OC Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.		A STATE OF THE STA	
SetMenuFlag OF SetMenuID SetMenuTitle OF SetMenuTitle OF SetMouse SetMouse SetOutGlobals SetOutputDevice OE SetPage OE SetPenMask SetPenMode SetPenSize O4 SetPenSize O4 SetPenState O5 SetPortScate SetPortLoc SetPortScate SetPortScate SetPortScate SetPortScate SetPortScate SetPortScate Darrows Market SetPortSize Darrows Market SetPortSize Darrows Market SetPurge All Darrows Market		The second second	
SetMenuID SetMenuTitle OF SetMenuTitle OF SetMouse SetMouse SetMouseLoc SetOutGlobals SetOutputDevice SetOrigin OF SetPenMask SetPenMask SetPenState O4 SetPenState SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPortRect SetPurge OF SetMouse OF SetMouse OB SetMouseLoc OB SetMouseLoc OB SetMouseLoc OB SetMouseLoc OB SetMouseLoc OB SetMouseLoc OB SetWirbut Device OC SetWirbut Device OC SetOutglobals OC SetWe la position de la souris Fixe le position de la souris Seixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice OC Set la position de la souris Fixe le position de la souris Set la souris. Fixe le position de la souris Fixe le position de la souris Fixe le position de la souris Set la valeur AnD et OR des caractères à sortir. Set position de la souris Fixe le position de la souris Fixe la valeur du uport de rectangle ourant. Fixe la valeur du port de rectangle ourant. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. Fix	SetMenuBar	0F	Fixe la barre de menus courante (\$0
SetMenuID OF Fixe un nouveau ID au menu donné. Fixe un nouveau ID au menu donné par son ID.			barre-système).
SetMenuID OF Fixe un nouveau ID au menu donné. Fixe un nouveau ID au menu donné par son ID.	SetMenuFlag	0F	
SetMouse 03 Attribue un mode opératoire à la souris. SetMouseLoc 04 Fixe la position de la souris SetOutGlobals 0C Fixe le smasques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice 0C Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin 04 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage 0E Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask 04 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode 04 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat 04 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState 04 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortRect 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la taille du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge 02 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			그는 그들은 사람이 하는 이번에 가는 이번에 가장하는 이 전에는 이번에 가장 하는 것이 되었다면서 되었다면서 가장에 가장되었다. 그 모든 하는 경우를 받는 것을 하는 것이 되었다. 그 사람이 없는
SetMouse 03 Attribue un mode opératoire à la souris. SetMouseLoc 04 Fixe la position de la souris. SetOutglobals 0C Fixe le smasques AND et OR des caractères à sortir. SetOutputDevice 0C Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin 04 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage 0E Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask 04 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode 04 Fixe une valeur pour le masque du crayon courant. SetPenPat 04 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState 04 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState 04 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect 04 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge 04 Fixe un attribut à un bloc. SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetMenuID	0F	Fixe un nouveau ID au menu donné.
SetMouse	SetMenuTitle	0F	
SetMouseLoc SetOutGlobals OC SetOutglobals OC SetOutputDevice SetOutputDevice OC SetOrigin O4 SetPage OE SetPage OE SetPage OE SetPenMask SetPenMode SetPenSize O4 SetPenState SetPenState SetPolySave SetPolySave SetPortLoc SetPortSize O4 SetPurge O4 SetPurge O5 SetPurgeAll O6 SetPurgeAll O7 SetPurgeAll O6 SetPurgeAll O7 SetPort Doc SetPurgeAll O7 SetPort Doc SetPurgeAll O7 SetPurgeA			
SetMouseLoc SetOutGlobals OC SetOutputDevice OC SetOutputDevice SetOrigin O4 SetPage OE SetPage OE SetPenMask SetPenMode SetPenSize O4 SetPenState SetPicSave SetPortLoc SetPortSct SetPortSct SetPortSize O4 SetPurge O4 SetPurge O4 SetPurge O5 SetPurgeAll O6 SetPurgeAll O6 SetPurgeAll O7 SetPurge O6 SetPurgeAll O7 SetPontSct SetPurge O7 SetPurgeAll O7 SetPenSize O6 SetPurgeAll O7 SetPenBase O7 SetPenBase O8 SetPenBase O9 SetPenBa	SetMouse	03	Attribue un mode opératoire à la souris.
SetOutputDevice OC Fixe les masques AND et OR des caractères à sortir. SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetMouseLoc		
SetOutputDevice OC Fixe le type et le numéro du port de sortie de caractères. SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetOutGlobals	The second secon	
SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.		A TOTAL HOLE	
Caractères. Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. Fixe un point. SetPurge O4 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetOutputDevice	OC	
SetOrigin O4 Ajustement du contenu du port rect et du Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la valeur du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.		mer uh pou	
Bounds Rect pour que le coin supérieur gauche du port ait la valeur donnée. SetPage OE Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetOrigin	04	
du port ait la valeur donnée. Fixe le nombre de pixels de défilement d'une page. SetPenMask O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. SetPenMode O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPicSave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPolySave SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O6 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	as CON seeks it seeks	THE THE STATE OF	
SetPage SetPenMask SetPenMode SetPenMode SetPenPat SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPortLoc SetPortLoc SetPortRect O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortRect SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la valeur du port de rectangle à une nouvelle valeur. SetPt SetPt O4 Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
SetPenMask SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetPage	0F	
SetPenMode O4 Fixe une valeur pour le masque du crayon. Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPolySave SetPortLoc SetPortLoc SetPortRect O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Sett age	OL .	
SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au mode de crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetPenMask	04	
SetPenPat O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPotSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc SetPortLoc O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O5 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O6 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur au motif du crayon courant. SetPenSize O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O4 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Sett chivioue	UT III	그리는 이번 시작하게 어려면 어떻게 하는데 하다 되었다면 하다는 사람이 되었다. 그래 하는데 나를 하는데 하는데 사람이 되었다는데 그리고 있다. 그리고 이 나를 하는데 나를 하는데 나를 하는데 나를
Courant. SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPicSave SetPolySave SetPortLoc SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O4 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O4 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SetPenPet	04	
SetPenState O4 Fixe une nouvelle valeur à la taille du crayon courant. SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave O4 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc O4 Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortRect O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPurge O4 Fixe un point. SetPurge O4 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Sett em at	04	
courant. Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPortLoc SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SatPanSiza	04	영어에는 사람들이 그렇게 그렇게 하는데 있었다. 그렇게 있는데 그렇게 되었다면 되었다면 되었다면 하는데 그렇지 않는데 말이 없는데 얼마를 되었다면 되었다.
SetPenState O4 Fixe la nouvelle valeur de l'état du crayon dans le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPortLoc SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Sett elisize	04	
le GrafPort. SetPicSave SetPolySave SetPortLoc SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PicSave. Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	SatPonStata	04	경기 시민들은 경기 경기 가지 않는 것이 되었다. 그는 그는 그는 그는 그는 그들은 그는 그를 보고 있는 것이다. 그는 그를 보고 있다면 그렇게 되었다. 그렇게 되었다는 그 모든
SetPolySave 04 Fixe la valeur du champ PicSave. SetPortLoc 04 Fixe la valeur du champ PolySave. SetPortRect 04 Fixe la valeur de la Map information courante. SetPortSize 04 Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize 04 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt 04 Fixe un point. SetPurge 02 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Seti elistate	04	
SetPortLoc SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du champ PolySave. Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe un point. Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	CotDioCovo	04	
SetPortLoc SetPortRect O4 Fixe la valeur de la Map information courante. Fixe la valeur du port de rectangle courant. SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
SetPortRect SetPortSize O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe la valeur du port de rectangle courant. Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
SetPortSize O4 Fixe la taille du port rectangle à une nouvelle valeur. SetPt O4 Fixe un point. SetPurge O2 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll O2 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
valeur. SetPt 04 Fixe un point. SetPurge 02 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
SetPt04Fixe un point.SetPurge02Affecte un attribut à un bloc.SetPurgeAll02Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Setrorisize	04	
SetPurge 02 Affecte un attribut à un bloc. SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.	Co4D4	0.4	
SetPurgeAll 02 Affecte un attribut à tous les blocs d'une application donnée.			
cation donnée.			
	SetPurgeAll	02	
SetkandSeed 04 Amorce le générateur de nombres aléafoires.	C.4D1C	04	
	SetKandSeed	04	Amorce le generateur de nombres aleatoires.

SetRctRgn	04	Détruit une région en la remplaçant par un rec-
SetRect	04	tangle. Définit les limites d'un rectangle donné par son
Tracks and brook		pointeur.
SetRgnSave	04	Fixe la valeur du champ RgnSave.
SetSCB	04	Fixe la valeur du SCB d'une ligne donnée.
SetScroll	0E	Fixe le nombre de pixels à faire défiler par les flèches.
SetSoundMIRQV	08	Fixe le point d'entrée de la routine de service des int.
SetSolidBackPat	04	Fixe le motif du fond à la couleur donnée.
SetSolidPenPat	04	Fixe le motif du crayon à la couleur donnée.
SetSoundVolume	04	Fixe la valeur de volume d'un oscillateur de
SetSound volume	04	
SetSpaceExtra	04	sons.
SetStdProcs	04	Fixe une valeur au SpaceExtra.
	-	Fixe les procédures standards de dessin.
SetSysWindow	0E	n in this section with a change and continued the continued to the continu
SetUSerSoundIRQV	08	Fixe le point d'entrée d'une routine-utilisateur de traitement d'IRQ.SOUND.
SetSwitch	06	Appelé par le Control Manager.
SetSysBar	0F	Fixe une nouvelle barre de menus donnée par son handle.
SetSysFont	04	Fixe le jeu de caractères.
SetTextFace	04	Fixe le style des caractères.
SetTextMode	04	Fixe le Mode des caractères.
SetTextSize	04	Fixe la taille des caractères.
SetTitleWidth	0F	Fixe la largeur d'un titre et du menu correspon-
	V	dant.
SetTitleStart	0F	Fixe une nouvelle position pour le début des titres.
SetTSPtr	01	Fixe l'adresse de la table des adresses des fonc-
SetUserField	04	tions d'un outil spécifié.
SetVector	03	Fixe la valeur du champ Userfield du GrafPort.
SetVisHandle	04	Affecte une adresse de vecteur d'interruption.
	04	Fixe le champ de handle de région à une valeur donnée.
SetWap	01	Affecte un pointeur de page zéro à un outil.
SetWFrame	0E	Fixe les 16 bits de type de contour de la fenê- tre.
SetWRefCon	0E	Fixe la valeur de référence dans le port de la fenêtre.
SetWTitle	0E	Fixe le titre de la fenêtre donnée.
ShowControl	10	Rend visible le contrôle.
ShowCursor	04	Augmente de 1 la visibilité du curseur.
ShowHide	0E	Montre ou cache la fenêtre.
ShowPen	04	
ShowVindow	0E	Augmente de 1 la visibilité du crayon.
Show willdow	UE	Rend visible une fenêtre sans changer la dispo-
SizeControl	10	sition.
	10	Change les dimensions d'un contrôle donné.
SizeWindow	0E	Agrandit ou rétrécit la fenêtre aux dimensions données.

SolidPattern	04	Fixe une couleur donnée à un motif donné.
SoundBootInit	08	Initialisation de l'outil de production de sons.
SoundReset	08	Mise à zéro de l'outil Sound.
SoundShutDown	08	Fin d'utilisation de l'outil Sound.
SoundStartup	08	
		Mise à l'oeuvre de l'outil Sound.
SoundToolStatus	08	Renvoie l'état d'activité de l'outil Sound.
SoundVersion	08	Renvoie le numéro de version de l'outil Sound.
StartDrawing	0E	Dessine la fenêtre indépendamment des événements de remise en état (Update Events).
StatusTDev	0C	Fait un appel de Status à un dispositif d'entrée, de sortie ou d'affichage d'erreur.
StatusID	03	Fait savoir si un certain type d'ID est déja actif.
StillDown	06	Renvoie la valeur vraie si le bouton est encore
		appuyé.
StopAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec une icô-
		ne stop.
StringBounds	04	Remplit un rectangle d'une chaîne de caractè-
de h <mark>istaral</mark> busan buot c		res.
StringWidth	04	Renvoie la largeur de la chaîne donnée.
SubPt	04	Soustrait 2 points.
SysDeathMgr	03	Saut par le vecteur d'erreur fatale Système.
SystemClick	05	Appelé par un click de la souris.
SystemTask	05	Appelé pour traiter les opérations systématiques d'un accès.
TalkAlert	15	Crée et affiche une fenêtre d'alerte avec l'icône
		parlante.
TaskMaster	0E	Appelé pour traiter les événements touche et
		bouton enfoncés.
TestControl	10	Appelé par FindControl pour détecter quelle
	10	partie de contrôle contient le point spécifié.
TextBootInit	0C	Initialisation du Text Tools pour gérer les E/S
TCALDOUTHIL	oc.	classiques.
TextBounds	04	Remplit un rectangle d'un texte donné dans
Textbounds	04	
TextReset	00	Quick Draw.
TextReset	0C	Fixe les valeurs standards des paramètres de
T4Cl- 4D	00	Text Tools.
TextShutDown	OC	Fin d'utilisation du Text Tools.
TextStartup	0C	Mise en service du Text Tools.
TextWidth	04	Renvoie la largeur du texte donné dans Quick Draw.
TickCount	06	Renvoie le nombre de tops depuis le démar-
		rage.
TLBootInit	01	Initialisation du Tool Locator qui initialise tous
	ALL YOUR LY	les outils implantés en MEM.
TLReset	01	Remise à zéro du Tool Locator et de tous les
LINESCI	UI	autres.
TI Chutdown	01	Fin d'utilisation du Tool Locator.
TLShutdown	01	
TLStartup	01	Mise en marche du Tool Locator.
TLVersion	01	Renvoie le n° de version du ToolLocator.
TotalMem	02	Renvoie le nombre d'octets total de mémoire.

T 10 1	0.77	
TrackGoAway	0E	Teste si la position donnée du curseur au mo- ment où il est relâché est celle de la case de fer-
TrackControl	10	meture.
TrackControl	10	Suit les mouvements de la souris dans un con- trôle.
TrackZoom	0E	Teste si la position donnée du curseur au moment où il est relâché est celle de la case zoom.
UDivide	0B	Calcule le quotient avec signe et le reste de la division.
UnionRect	04	Calcule l'union de 2 rectangles.
UnionRgn	04	Calcule l'union de 2 régions.
UnPackBytes	03	Décompacte les octets compactés par PackBytes.
UnloadSegment	11	Libère la mémoire occupée par le segment donné.
UnlockSeg	11	Déverrouille le segment donné.
UserShutDown	11	Ferme l'application n° ID.
ValidRect	0E	Enlève le rectangle donné de la région de remise en état.
ValidRgn	0E	Enlève la région donnée de la région de remise en état.
WaitMouseUp	06	Permet de reconnaître un double-click.
WindBootInit	0E	Initialisation du Window Manager pour gérer
VillaBootiint	OL	les fenêtres.
WNewRes	0E	Prend en compte le nouveau mode de résolu- tion.
WriteBlock	0C	Transmet un bloc au port de sortie.
WriteBPAram	03	Ecrit dans la MEV, alimentée par pile, un paramètre donné.
WriteBRam	03	Ecrit dans la MEV, alimentée par pile, les données en MEV.
WriteChar	0C	Transmet un caractère au port de sortie.
WriteCString	0C	Transmet une chaîne de type C au port de
	UC	sortie.
WriteLine	0C	Transmet une ligne de caractères en sortie.
WriteRamBlock	08	Ecrit des données musicales dans la MEV musi-
		que.
WindReset	0E	Mise à zéro de l'outil Window Manager.
WindShutDown	0E	Fin d'utilisation du Window Manager et libération de l'espace mémoire correpondant.
WindStartup	0E	Mise en service du Window Manager pour l'ID donné.
WindStatus	0E	Renvoie l'état d'activité du Window Manager.
WindVersion	0E	Renvoie le numéro de version de l'outil Window Manager.
WriteTimeHex	03	Met l'horloge à l'heure donnée.
XorRgn	04	Calcule la différence entre l'union et l'intersec-
ALVIAGII	J-1	tion de 2 régions.
ZoomWindow	0E	Change la taille de la fenêtre entre les 2 extrê-
Zoom (may	OL	mes.

Memory Manager

Seize bits du numéro d'identification : ID

Type

Il caractérise un segment de mémoire d'après la catégorie de programme qui a besoin de ce segment :

Type	Programme
\$0	Memory Manager
\$1	Application
\$2	Programme contrôleur
\$3	ProDOS
\$4	Outil du système
\$5	Accessoire de bureau
\$6	Bibliothèque de routines-objets
\$7	Chargeur-système
\$8	Fonction-système
\$9	Localisateur d'outil
\$A	Fichier de type SETUP

Exemples de n° d'ID

\$1001	Segment utilisé par le programme d'application n°1
	(chargé le premier)
\$3000	Segment utilisé par ProDOS
\$4100	Segment utilisé par l'outil Miscellaneous
\$7001/2/3	Segment utilisé par le chargeur-système
	45.45 (B. C.) 전에 보고 있는데 보고 있는데 그 사람들이 되었다. 그 사람들이 보고 있는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있는데 보고 있다. 그리고 있는데 보고 있는데 보고 있다. 그리

Analyse des Handles de segments avec le MANGLER

Cet accessoire de bureau permet d'utiliser les fonctions de gestion du Memory Manager "en direct". Après l'appel du tableau de bord avec Esc-CTRL-PO. et la sélection de Mangler, l'écran se présente ainsi :

Memory Mangler 1.0 by Steven Glass May 28, 1986

%

Liste des commandes

Les commandes disponibles sont obtenues en tapant :

%COMMANDS

/ecolvilvii ii vibs		
Commande au Mangler	Paramètres	Signification
LIST		Liste de tous les Handles
NEWHANDLE	Taille ID attribut adresse	(voir format plus bas). Allocation d'un segment avec attribution d'un nouvel Handle.
REALLOCHANDLE	Taille ID attribut adresse Handle	Reallocation de segment.
DISPOSEHANDLE DISPOSEALL	Handle ID	Libération du Handle. Libération de tous les Handles associés à ID.
PURGEHANDLE PURGEALL	Handle ID	Vidange du Handle. Vidange des Handle associés à ce numéro d'ID.
GETHANDLESIZE	Handle	Renvoie la taille du segment pointé par ce Handle.
SETHANDLESIZE FINDHANDLE	Taille Handle adresse	Fixe la taille du segment. Renvoie le Handle qui pointe sur le segment comprenant
FREEMEM		cette adresse. Renvoie la quantité de MEV libre.
MAXBLOCK		Renvoie la taille du plus grand segment.
TOTALMEM		Renvoie la taille totale de MEV.
VERIFYHANDLE COMPACTMEM	Handle	Vérifie le Handle. Compacte des segments épars.
HLOCK	Handle	Verrouille le segment pointé par ce Handle.
HLOCKALL	ID 50	Verrouille tous les segments
HUNLOCK HLUNLOCKALL SETPURGE SETPURGEALL	Handle ID Niveau Handle Niveau ID	dont se sert le programme ID. Déverrouille le segment. Tous ceux associés à ID. Fixe le niveau de purge. Fixe le niveau de purge à tous les segments d'une applica- tion.
COMMANDS	Handle	Liste des commandes.

Remet ce Handle à sa valeur

Passage en mode Monitor.

RESTOREHANDLE

BRK

Handle

PRINT

Listing sur imprimante de tous les Handles.

Format du listing

N: n° du Handle, HDL: adresse du Handle, ADR: contenu du Handle, ATT: attributs du segment, ID: numéro d'identification du programme, LG: longueur du segment, PREC: adresse du Handle précédent, SUIV: adresse du Handle suivant.

Exemple

Le ProDOS16 et un programme d'application sont chargés :

N	HDL	ADR	ATT	ID	LG	PREC	SUIV
01	E11700	000000	C000	0000	00000800	000000	E118E0
	E118E0	00800	C115	1001	00000400	E11700	E117C8
03	E117C8	009500	C013	3000	00000248	E118E0	E117DC
	E117DC	009748	C013	3000	000027B7	E117C8	E1171A
05	E11714	00C000	C000	0000	00004800	E117DC	E118A4

Quick draw

Les variables des fonctions du Quick Draw

Z est l'adresse de début de la zone dite page zéro dont l'outil a besoin dans le banc \$00 pour réaliser ses fonctions. Le programme a dû réserver cette zone et celle des autres outils en appelant la fonction NewHandle. Quick Draw demande une page zéro de \$300 octets de longueur.

SCB (poids faibles) est la valeur d'un Scan line Control Block ; valeur attribuée à chacune des lignes de l'écran super haute résolution pour fixer la résolution et la palette d'une ligne.

- Dans la fonction QDStartup, cette valeur initialise tous les SCB (\$0080 en mode 640 pixels par ligne, \$0000 en mode 320 pixels par ligne).

LG est un nombre d'octets.

- Dans la fonction QDStartup, il s'agit de la largeur maximum d'une ligne graphique (\$00A0 pour toute la largeur de l'écran).

 ${
m ID}$ est le n° d'identification du programme en cours ; ce n° est fourni par MMStartup.

V est le n° de version de l'outil en service.

 ${\bf B}$ est une valeur booléenne (\$FFFF = actif ou vrai, \$0000 = désactivé ou faux).

PA est un pointeur sur une palette ou table de 16 couleurs (\$20 octets).

N est un n° d'ordre ; par exemple le n° d'une palette parmi les 16 enregistrées à partir de l'adresse \$E19E00.

C est le n° d'ordre d'une couleur (1 parmi 16) dans une palette.

D est la valeur d'une couleur dans ses composantes RVB (pds forts 0R, pds faibles VB).

L est un n° de ligne de 0 à 199 (\$0000 à \$00C7).

PO est un pointeur sur un port, c'est-à-dire une structure de données caractéristique de l'environnement graphique courant : (\$AA ou 170 octets de longueur) :

- quelle résolution (SCB:2), où en mémoire (:4), quelle largeur (LG:2) de ligne, quel rectangle-limite (Hm:2,Vm:2,HM:2,VM:2) ou PortInf ou

PortLoc.

Les valeurs standards sont :

00 00 00 20 E1 00 A0 00 00 00 00 00 C8 00 40 01

\$0000,\$00E12000,\$00A0,\$0000,\$0000,\$00C8,\$0140

(octet par octet en

hexa); (valeurs

correspondantes);

- quelle zone active (H1:2,V1:2,H2:2,V2:2) ou PortRect;

le pointeur de ClipRgn (PCR:4);le pointeur de VisRgn (PVR:4);

- le motif de fond en cas d'effacement : 8x8 pixels (\$20 octets, 2 ou 4 pixels par octet) ;

- les coordonnées du crayon (H:2,V:2) ;

- la taille du crayon (h:2,v:2), le mode de tracé (M:2), le motif du crayon (8x8 pixels:\$20 octets), le masque du crayon (64bits=\$08 octets.); les valeurs standards sont respectivement \$0001, \$0001, \$0000, 20x\$FF, 8x\$FF;
- le niveau de visibilité du crayon (:2);

- le pointeur de jeu ou FONT de caractères (PF:4);

- la présentation des caractères : FontID:4, FontFlags:2, TxSize:2, TxFace:2, TxMode:2, SpExtra:4, ChExtra:4;
- la couleur de premier plan : 2, la couleur de fond : 2;
- le champ de sauvegarde d'image : 4 ;
- le champ de sauvegarde de région : 4;
- le champ de sauvegarde de polygone : 4 ;
- le pointeur sur le GrafProcs : 4;
- la valeur de rotation d'arc : 2 ;le champ réservé à l'utilisateur : 4 ;
- le champ réservé au système : 4.

HPO est un handle contenant un pointeur de port graphique.

HRG est un handle contenant un pointeur de région.

RCT est un pointeur sur les coordonnées définissant un rectangle.

PP est un pointeur sur les coordonnées du crayon.

PS est un pointeur sur l'état du crayon (coordonnées, taille, mode, motif, masque).

M est une valeur définissant le mode de tracé (\$0000 = copie, \$0001 = transparence, \$0002 = XOR, \$0003 = effacement).

PM est un pointeur de motif de crayon ou de motif de fond.

PD est un pointeur de masque de dessin.

DH, DV sont des valeurs de déplacements Horizontal et Vertical.

PGP est un pointeur sur Grafprocs, les procédures de tracés standards.

PPT est un pointeur sur les coordonnées d'un PoinT.

PC est un pointeur sur les données définissant un Curseur à savoir :

- sa hauteur en nombre de lignes (h:2);

- sa largeur en nombre de mots par ligne (1:2);

- l'image du curseur ligne par ligne (h x 1 :2) ;

- l'image -masque du curseur (h x 1:2);

- Y:2;

-X:2.

HF est un handle contenant un pointeur de jeu de caractères.

PF est un pointeur sur les informations du jeu courant.

PFG est un pointeur sur les données du jeu global (la longueur de ces données est renvoyée par GetFGSize).

TF est le code du style de caractères (\$0000 = standard, \$0001 = gras, \$0002 = souligné).

TM est le code du mode de transfert du texte.

PBP est un pointeur vers le bloc de paramètres de la fonction PaintPixels.

Event Manager

Objectifs de l'Event Manager

- Prendre en charge la détection des mouvements de la souris, de l'état des boutons-poussoirs et des touches du clavier ;

- fournir aussi le temps écoulé depuis le démarrage ;

 enregistrer aussi des événements internes provoqués par le Window Manager et le Control Manager ou encore des événements externes générés par des périphériques.

Ces événements sont rangés en file d'attente et sont accessibles par des fonctions de lecture de la file d'attente.

Variables de l'Event Manager

Z est l'adresse de début de la page zéro dont a besoin l'outil, adresse qu'il transmet au Window Manager par DoWindows.

LQ est la longueur maximale de la file d'attente ou queue, en nombre d'événements :

- en mettant LQ=0, la valeur par défaut est enregistrée, c'est-à-dire : 20 ;

- la valeur maximale est 3639.

Xm, XM, Ym, YM sont les valeurs limites des coordonnées de la souris (Clamp).

ID est le numéro de l'application ou du programme qui utilise EM.

ME est le masque d'événement qui permet de sélectionner certains types d'événements.

PEV est le pointeur d'une zone d'enregistrement, appelée Event Record, où figureront les données de ler événement en attente.

PM est le pointeur sur la zone de réception des valeurs des coordonnées locales de la souris dans la fenêtre active.

N est le n° du bouton ayant été stimulé (0 ou 1).

CT est un compteur de 1/60ème de seconde.

TE est le type d'événement que l'on doit fournir à la fonction d'enregistrement PostEvent.

AE est l'information auxiliaire de l'événement posté.

8 : valeur booleenne \$FFFF \$p\$\$

MS est le masque de stop qui sélectionne les types d'événements à ne pas enlever lors de la fonction FlushEvents.

Event Record

= variable pointée pou PEV: 4 pour le 1 évéreunt.

Chaque événement est caractérisé par les paramètres suivants regroupés en Event Record de 16 octets.

- Le type	ou what (2 octets)
0	pas d'événement;
1	bouton de la souris enfoncé;
2	bouton de la souris relâché;
3	touche enfoncée (sauf les touches spéciales ou modificatrices);
4	indéterminé;
5	auto-key (touche maintenue enfoncée au moins pendant un certain
	temps qui dépend du paramètre 'repeat speed' réglable par le Control Panel);
6	update (contenu d'une fenêtre à dessiner ou à redessiner par suite d'un rangement sur le bureau électronique);
7	indéterminé;
8	fenêtre activée ou désactivée ;
9	switch (généré par le Control Manager si le bouton de la souris a été enfoncé alors qu'elle se trouvait dans le Switch Control);
10	accessoire de bureau (si une touche spéciale a été enfoncée pour appeler un accessoire de bureau classique);
11	contrôleur de périphérique ;
12 -14	
12 -14	définis par l'application.

- Le type auxiliaire, ou Event message, qui complète les informations précédentes suivant leur type :

Type Event Message (4 octets). Touche enfoncée code ASCII du caractère dans l'octet des poids faibles. Auto-Key code ASCII du caractère dans l'octet des poids faibles. Activée ou non pointeur sur la fenêtre. Update pointeur sur la fenêtre. n° du bouton (0 ou 1) dans l'octet des poids faibles. Bouton enfoncé Bouton relâché n° du bouton. Contrôleur de périph. défini par le contrôleur. Application défini par l'application. Switch indéterminé. Accessoire Bureau indéterminé.

- Le moment où il s'est produit ou when (4 octets).

 Nombre de tops depuis le démarrage.
- L'endroit où il s'est produit ou where (4 octets).
 Les coordonnées globales de la souris au moment où l'événement s'est produit.

L'état des touches spéciales et des activations ou modifiers (2 octets). Les bits suivants sont à 1 si la touche correpondante est enfoncée : Bit Touches 13 clavier numérique 12 Ctrl 11 option (ou Funct) 10 blocage des majuscules 09 Shift 08 pomme Les bits suivants sont à 1 si le bouton correspondant est relâché : Bit Bouton-souris 07 état du bouton 0 06 état du bouton 1 Les bits suivants caractérisent l'activation des fenêtres : Rit Etat d'activation 1 changement de fenêtre active entre fenêtre d'application et fenêtre du système (oc fen alerte --) = [= lag 0 activée (1), désactivée (0) Les bits du masque d'événement sont attribués de la manière suivante : 15 définis par l'application 12 11 contrôleur de périphérique 10 accessoire de bureau 9 switch 8 activation de fenêtre non utilisé 6 update 5 auto-key 4 non utilisé 3 touche enfoncée 2 bouton relâché de la somes. 1 bouton enfoncé event nul-Le bit doit prendre la valeur 0 pour neutraliser le type d'événement correspondant. Utilisation de l'Event Manager d'appeler Début PEA 0B00 page Zéro au-dessus de celle de QuickDraw (\$0800+ \$0300). LG max de la file d'attente. PEA 0014 PEA 0000 minimum horizontal du curseur. PEA 0140 Max X=640 colonnes. PEA 0000 Y minimum du curseur. **PEA 00C8** Max Y=200 lignes. LDA ID

PHA

EMStartup

Demande d'utilisation par l'app.

BCC Suite JMP Erreur

Suite

ShowCursor le curseur va se déplacer en restant dans les limites fixées.

Après cette phase initiale, deux modes de gestion des événements sont envisageables, soit en utilisant GetNextEvent, soit, plus simplement, en travaillant avec le Task Master, une fonction disponible dans le Window Manager qui saura dispatcher les actions à effectuer suivant le type d'événements de la file.

Exemple du GetNextEvent

PHA

le résultat est un octet 1 si événement, 0 si aucun.

PEA%0000111101101110

PushPtr Event **GetNextEvent**

PLA

BEO Boucle

le Masque d'Evénements. adresse de l'Event Record. saisie de l'événement suivant.

a-t-il eu lieu?

non, alors reboucler. Dispatching sur les diverses actions à exécuter.

END DATA

EventRecord Anon what DS 2 message when

DS4 DS 4 DS 4

where Modifiers DS 2

Utilisation du Menu-Manager

Avec cet outil nous disposons principalement de fonctions d'affichage de menus déroulants ; l'usage de la couleur permet de réaliser un bureau électronique très attrayant. Ce "bureau electronique" a pour objectif de laisser à l'usager toute liberté d'action : il choisira à tout moment l'opération à exécuter dans un des menus déroulants proposés dans la barre des menus.

Variables des fonctions du Menu Manager

Z est l'adresse du début de la page zéro dont il a besoin.

ID est le n° d'identification de l'application qui s'en sert.

- PER est le pointeur qui conduit à l'Event Record contenant le caractère à tester.
- PBM est un pointeur qui conduit à une barre de menu.
- ADR est l'adresse d'un sous-programme de rafraîchissement de la partie de l'écran cachée par le menu ; la fonction MenuRefresh ne s'applique que si le Window Manager n'est pas en service.
- PDM est un pointeur sur la chaîne de caractères définissant le menu.
- ILM est la position d'insertion dans la liste des menus (0 en tête de liste).
- ILI est la position d'insertion dans la liste des items d'un menu.
- IDM est le n° d'identification d'un menu.
- IDI est le n° d'identification d'un item de menu.
- PDI est le pointeur sur la chaîne de caractères définissant un item de menu.
- Mh est la hauteur de la barre-système.
- NI est le nombre d'items d'un menu.

Couleurs des menus

- CN est la couleur normale de la barre : bits7-4 : fond ; bits3-0 : texte.
- CI est la couleur d'un item sélectionné ou couleur inverse : bits7-4 : fond ; bits3-0 : texte.
- CC est la couleur du contour : bits 7-4.
- CM contient les couleurs du menu courant : bits23-16 : contour ; bits15-8 : inverse.

Titres des menus

- XT est la position en nombre de pixels du premier titre à partir du bord gauche.
- LT est la largeur du titre du menu en nombre de pixels.
- PT est un pointeur vers la chaîne de caractères d'un titre de menu ou d'item.

Présentation des menus

NE est le nouvel état désiré pour un menu.

MM est le masque à utiliser pour la présentation du menu.

SI est un contrôle du soulignement et du XOR.

SS est l'état souligné ou non d'un item.

XOR est l'état d'un item (rehaussé ou non).

Programme type

Démarrage PushWord ID le n° de l'application PEA 0D00 le début de la page zéro MenuStartup allouée à cet outil

Affichage PushLong £0 déclare le menu par un

PushLong £MenuSuper
NewMenu
PEA 0
InsertMenu

PushLong £MenuSuper
pointeur vers le Menu Record
renvoie un Handle qui est
fourni à la fonction d'insertion
dans la liste des menus ainsi

PushLong £0 que la position désirée dans PushLong £MenuPomme cette liste .Menu suivant vers

NewMenu la gauche
PEA 0 le Handle est passé à la
InsertMenu fonction d'insertion.

PHAavec les textes des menusFixMenuBarcalcul de la hauteur de la

PLA barre
DrawMenuBar dessin de la barre

Sélection LDA TaskData quel n° item a été choisi AND £\$00FF l'octet poids faibles

ASL A :*2
TAX index dans la Table

LDA Table,X adresse de la routine-1
PHA rangée sur la pile
RTS saut à la routine

dc i¹Apropos-1' routines d'actions à prendre

dc i'ignore-1' dans l'ordre des menus et dc i'Quit-1' des items dc i'Son-1' dc i'Graph-1'

Les menus sont définis comme des chaînes de caractères de type C commençant par > et contenant des caractères spéciaux pour moduler l'affichage des textes :

MenuPomme dc c'>àçXN1', i1'13' Titre =Pomme Colorée

Table

anop

END

dc c'A propos de cet exempleçN256', i1'13'

dc c'N.B.P.S.I - 1986cN257', i1'13'

MenuFichier dc c'> Fichier çN2', i1'13' dc c'QuitterçN258',i1'13'

MenuSuper dc c'>Super cN3',i1'13'

dc c'SonoritésçN259, i1'13'

dc c'GraphiquescN260 ,i1'13'

FinMenus dc c'.'

END

Les caractères spéciaux de définition des titres et des items :

>	precede le titre.	
13 (Return)	séparateur de ligne d'item.	
à	le logo d'Apple qui doit être précédé de > et suivi de 13 sans	
ç (ou\)	espace. début des caractères spéciaux (ne peut être remplacé).	
3 (001)	desired as caracteres specially (he petit elle remplace).	

le rehaussement est dessiné en ombre colorée.

N précède le n° d'ID en décimal, compris entre 256 et 65534 pour les applications et entre 1 et 255 pour les acessoires de bureau.

H précède le n° d'ID en hexadécimal.

précède le nom de la touche équivalente.

C précède le caractère utilisé comme marqueur d'item.

B met le texte en gras. I met le texte en italique.

U souligne le texte.

V trace une ligne de séparation sous l'item. D item non sélectionnable, affiché estompé.

Les menus en couleur:


symboles des 16 couleurs de code 0 à 15 à placer comme 1er caractère d'item.


Le Menu bar record contient:


- un pointeur sur le prochain (PNXT:4);

- un pointeur sur la fenêtre à laquelle il appartient (\$0 dans la barre des menus);
- les coordonnées de la barre de menu (H1:2,V1:2,H2:2,V2:2);
- un indicateur (F:2);
- \$0A000000 :
- une valeur booléeene VRAIE si dans la barre ds menus(B:4);
- une valeur réservée à l'utilisateur ;
- un pointeur vers une palette de couleurs ;
- la liste des handles de Menus terminée par 0.

menu Pomme








à Fichier	Super Super Super and again a T
	Sonorités
	Graphiques (Sélectionner l'option Graphiques)
	en déplaçant la Souris dans le Menu Super
	puis en relachant le bouton sur l'option choisie

Les étapes de sélection d'un menu.

Window manager



Une fenêtre

Variables des fonctions du Window Manager

ID est le n° d'identification de l'application en cours qui se sert de cet outil.

PW est un pointeur sur le port graphique caractérisant une fenêtre.

PPRM est un pointeur sur la liste des paramètres définissant une fenêtre.

Cette liste comprend:


- le type de fenêtre sur 2 octets : (Window Frame type) ;
- un pointeur sur la chaîne de caractères du titre PT:4;
 une valeur de référence définie par l'application val:2;
- les coordonnées du rectangle dans lequel la fenêtre peut être zoomée H1:2, V1:2 H2:2,V:2;
- un pointeur sur la palette de couleurs utilisée pour dessiner le contour PPA:4, \$0 pour celle du système;
- le déplacement vertical de la région du contenu DV:2;
- le déplacement horizontal de la région du contenu DH:2;
- la hauteur et la largeur de toute la zone de données h:2 1:2;
- les déplacements quand les flèches de défilement sont utilisées FH:2 FB:2 FG:2 FD:2;
- un pointeur vers la chaîne de caractères à afficher dans la fenêtre PC:4;
- un pointeur sur la procédure de définition de la fenêtre PPD:4, vaut 0 en standard ;
- un pointeur sur la routine qui dessine la barre d'info PINFo:4;
- l'adresse de la routine qui dessinera dans la partie contenu de la fenêtre ;
- les coordonnées globales d'un rectangle définissant la place et la taille de la fenêtre ;
- un pointeur sur le port de le fenêtre juste en dessous, \$FFFFFF pour celle du dessus ;
- un pointeur sur le window record, \$0 pour faire l'allocation par le Memory Manager.

Le type de fenêtre est défini par les bits suivants du Window Frame :

b15	avec un titre.
b14	avec une case de fermeture.
b12	avec une barre de défilement vertical.
b11	avec une barre de défilement horizontal.
b10	avec une case de contrôle de taille.
b8	avec une case zoom dans la barre de titre.
b7	la fenêtre est mobile.
b5	la fenêtre est visible.
b4	avec une barre d'informations.


OP est le code d'opération dans la fonction Desktop :

- retrait=0, ajout=1, getDesktop=2, setDesktop=3, getDeskPat=4, SetDeskPat=5
- GetVisDeskTop=6 (retrait de toutes les fenêtres du bureau)



pas dans la fraitra.

Modification d'une fenêtre




La fonction FindWindow renvoie la variable OU dont les valeurs sont les suivantes :


bulvanics.		
wNoHit	0	pas dans la fenêtre.
wInDesk	1	
wInMenuBar	17	dans la barre des menus.
wInSysWindow	18	dans la fenêtre-système.
wInContent	19	dans la zone du contenu de la fenêtre.
wInDrag	20	dans la région de déplacement (barre des menus).
wInGrow	21	sur la case de contrôle de taille.
wInGoAway	22	sur la case de fermeture.
wInZoom	23	sur la case zoom.

wInInfo wInVscroll wInHscroll wInFrame

- 24 sur la barre d'information.
- dans la barre de défilement vertical.
- 26 dans la barre de défilement horizontal.
- 27 dans la fenêtre, mais dans aucune des zones ci-dessus.



Défilement du A en fonction du mouvement de l'ascenseur vertical



Défilement du A en fonction du mouvement de l'ascenseur horizontal

Desk manager

N

Variables du Desk Accessory Manager

est la version de cet outil.

NDA qualifie les accessoires à la Macintosh, s'exécutant dans l'environnement graphique du bureau électronique, dans une fenêtre active si elle est sur le dessus du bureau, et sollicité par des événements.

CDA qualifie les accessoires de bureau classiques déclenchés par PO-CTRL-Esc.

ID est le n° ID renvoyé par le MenuManager, d'un des accessoires choisis. HDA est un handle vers la structure de données d'un accessoire de type NDA. **HCA** est un handle vers la structure de données d'un accessoire de type CDA. PC est un pointeur sur la chaîne de caractères du nom de l'accessoire donné par ID.

est un n° de référence renvoyé par la fonction OpenNDA. PFN est un pointeur sur la fenêtre ouverte par un accessoire.

NA est le nombre d'accessoires actuellement installés.

La structure des données identifiant un CDA est la suivante :

- longueur du nom (LG:2) dc i1'7'

- nom de l'accessoire (chaîne de caractères) dc c'Mangler'

- un pointeur sur le début du programme de l'accessoire dc i4'Mang.PG'

Ces données, suivies du programme, seront à enregistrer dans un fichier de la disquette-système sous le préfixe SYSTEM/DESK.ACCS et de type \$B9.

La structure de données d'un NDA est la suivante :

un pointeur sur le début de la routine d'ouverture,

laquelle renvoie un pointeur de fenêtre dc i4'OpenClock' un pointeur sur la routine de fermeture dc i4'CloseClock'

un pointeur sur la routine d'action laquelle attend le code d'action dans l'accumulateur, et un pointeur sur

l'événement dans X et Y dc i4'ActionClock' un pointeur sur la routine d'initialisation dc i4'InitClock'

un mot pour spécifier la durée entre 2 exécutions (période en s)

dc i2'60' un masque d'événement dc i2'\$FFFF' une chaîne de caractères faite comme une ligne de menu dc c' Clock\H**'

mais avec des espaces avant le nom, et \H** après le dc i1'13'

La routine d'ouverture doit être écrite de telle sorte qu'elle renvoie dans la pile le pointeur de la fenêtre : le Desk Accessory Manager empile 4 octets à cet effet juste avant d'appeler cette routine d'ouverture.

Quand la routine d'action est appelée, un code est présent dans l'accumulateur, il représente l'un des événements suivants :

Code d'action	Evénement Evénement
1	bouton enfoncé ou relâché, touche appuyée, ou maintenue. update ou fenêtre activée.
2	le moment est venu pour l'exécution (d'après la période fixée).
3	le curseur est dans la fenêtre.
4	un menu de la barre des menus a été sélectionné.
5	l'item Undo ou annuler du menu d'édition a été sélectionné.
6	l'item Cut ou couper du menu d'édition a été sélectionné.
AG7 ogyr sb s	l'item Copy ou copier du menu d'édition a été sélectionné.
8	l'item Paste ou coller du menu d'édition a été selectionné.
9	l'item Clear ou effacer du menu d'édition a été selectionné.

Les registres X et Y sont porteurs d'informations, aussi à l'appel de la routine d'action : ils contiennent un pointeur vers l'event record.

La routine d'initialisation est déclenchée par DeskStartup

La structure de données et du programme correspondant à l'accessoire constitueront un fichier à enregistrer sous le prefixe SYSTEM / DESK.ACCS avec le type \$B8.

Mise en oeuvre dans l'application

DeskStartup
PEA \$0001
FixAppleMenu

met le DA Manager en service.

l'ID n°1 est affecté au premier accessoire.

met la liste des Accessoires dans le menu Pomme.

Grâce à TaskMaster, les événements concernant les accessoires sont transmis automatiquement au programme de l'accessoire qui les traitera suivant leur nature par l'une des 4 routines (OPEN, CLOSE, ACTION, INIT) qu'il contient.

_DeskShutDown referme le DA Manager

Voir l'exemple Clock page 175.

Ē] <u>=</u> Cl	ock ===
31/	8/86	20:35:47

Image clock

Listing du programme-source en macro-assembleur

LISTING D'ASSEMBLAGE DU PROGRAMME-SOURCE RESULTANT DE LA COMMANDE : assemble clock.src

OILO D	II Hono.	010	VTII	riidse	0	DO		11	Sep	80
0001	0000						1 i	st	OB	
0002	882888	9999								

absaddr on 0003 002000 0000 instime on 0004 002000 0000 GEN off 8885 882888 8888 SYMBOL on 8886 882888 8888 KEEP clock

0007 002000 0000 mcopy Clock.macros 0008 002000 0000 START

8889 882888 8888 END

8010 002000 0000 START NO SECTION OF THE START IDSection 0011 002000 0000 00 80 00 00 dc i4'OpenClock' 0012 002004 0004 00 80 00 00 dc i4'CloseClock'

0013 002008 0008 00 80 00 00 dc i4'ActionClock' 8814 88208C 888C 88 88 88 88

```
0019 00201F 001F
                                                                                                                                                                                                                           END
  0020 00201F 0000 OpenClock START Using ClockData
                                                                                                                                                                                                                         using ClockData
  0022 00201F 0000 AF 00 80 00 5 | Ida >ClockActive
                                                                                                                                                                                                           lda >ClockActive
bne Ignore
PushLong £0
PushLong £ClockParams
  0023 002023 0004 D0 3A 2'

      8024
      802025
      80806
      PushLong f0

      8025
      802028
      8080
      PushLong fClockParams

      8026
      802031
      8012
      NewWindow

      8027
      802038
      8019
      FA
      4

      8028
      802039
      8010
      68
      4

      8029
      802030
      8011
      88
      86
      4

      8030
      802030
      8010
      88
      80
      5
      sta 6,s

      8031
      802030
      8010
      88
      80
      5
      sta >ClockWinPtr+2

      8031
      802040
      8021
      8A
      2
      txa
      4
      sta +x
      $

      8032
      802041
      8022
      88
      80
      5
      sta >ClockWinPtr+2
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $
      $</td
  8824 882825 8886
  0042 002060 0041 ClockParams anop dc i2/%110000001010000001
8843 882868 8841 A8 C8
8844 882862 8843 88 88 88 88 88 88 dc i2'%1188888818188888'
8845 882866 8847 88 88 88 88 88 dc i4'ClockTitle'
8845 882866 8847 88 88 88 88 88 dc i4'8'
8847 882872 8853 88 88 88 88 88 dc i2'8',8,8,8'
8848 882876 8857 88 88 88 88 88 dc i2'8'
8849 882876 8858 88 88 88 88 dc i2'8'
8851 882878 8858 88 88 88 dc dc i2'8'
8853 88288 8861 88 88 dc dc i2'8'
8855 882884 8865 88 88 dc dc i2'8'
8855 882884 8865 88 88 dc dc i2'8'
8857 882884 8865 88 88 dc dc i2'8'
8858 88288 8867 88 88 dc dc i2'8'
8859 88288 8869 88 dc dc i2'8'
8858 88288 8869 88 dc dc i2'8'
8858 88288 8869 88 dc dc i4'8'
8858 88288 8869 88 dc i4'8'
8858 88288 8869 88 dc dc i4'8'
8858 88288 8869 88 dc i4'8'
```

EXEMPL

```
0864 0020A6 0087 00 00 00 00 dc i4/0/
0865 0020AA 008B
0066 0020AA 008B
0867 0020AA 008B
 Local Symbols
000041 ClockParams 000040 Ignore
0068 0020AA 0000 ClockData DATA
0069 0020AA 0000 00 ClockActive dc i'8'
 88.69 8028AA 8080 80 80 80 80 ClockActive oc. 1 6
8070 8028AC 8082 ClockTitle str 'Clock'
8071 8028B2 8088 80 80 80 80 80 ClockWinPtr ds 4
8072 8028B6 808C 80 80 80 80 TimeString ds 20
8073 8028CA 8028 20 20 20 20 dc c'
8074 8028D2 8028 80 dc i1'0'
8075 8028D3 8029 END
 Local Symbols
 888888 ClockActive 888882 ClockTitle 888888 ClockWinPtr 88888C TimeString
 000003 sys2
rti
END
 Local Symbols
 00001E Ignore
                               ActionClock START
8886 8828F2 8888
                                                     jsr (ActionTable,x)
                              ActionTable anop
dc i'ignore'
0097 0020FC 000A 1E 00
0898 0020FE 000C 4A 00
                                             dc i'ActionEvent'
dc i'ActionRun'
0099 002100 000E 1F 00
0100 002102 0010 1E 00
                                                    dc i 'ActionCursor'
```

0101	002104	0012	1E	00				dc i'ActionMenu'	
0102	002106	0014	1E	00				dc i'ActionUndo'	
0103	002108	0016	1E	00				dc i'ActionCut'	
0104	88218A	0018	1E	88				dc i'ActionCopy'	
	00210C							dc i'ActionPaste'	
	00210E							dc i'ActionClear'	
	002110						ActionCursor	anop and antique among the same and the same	
	002110						ActionMenu	anop	
	002110						ActionUndo	그림 맞는다 하는 그리고 아이들이 가는 사람들이 되었다. 그는 사람들이 되었다면 살아 없는 것이 없다.	
	882118						ActionCut	anop	
								anop	
	002110						ActionCopy	anop	
	002110						ActionPaste	anop	
	002110						ActionClear	anop	
	002110						lgnore	anop	
	002110		60			6		rts	
	882111						ActionRun	anop	
	002111					3		phb	
0118	002112	0028	48			3		phk	
0119	002113	0621	AB			4		plb	
0120	882114	8822						PushLong f0	
0121	00211A	0028						GetPort	
0122	002121	002F						PushLong ClockWinPtr	
	002129							SetPort Sees Edgs 8 5198	
	002130		28	AA	88	6		Jsr DrawTime	
	002133					401		_SetPort	
	00213A		AP			Δ		p1b	
	00213B					6		rts 0088 E38568 1888	
	882130		OU			0	A-+:		
							ActionEvent	anop	
	002130						origd	equ 1	
	002130						rtsader	equ 3	
	00213C						evtptr	edn o	
	80213C					4		phd	
	00213D					2		TSC	
8134	80213E	884C	58			2		tcd -	
0135	00213F	004D	A7	05		6		lda "evtptr\$	
8136	882141	884F	8A			2		asl a	
0137	002142	0050	AA			2		tax	
0138	002143	0051	FC	56	88	6		<pre>jsr (EventTable,x)</pre>	
0139	002146	0054	2B			5		pld sam samas sam	
	882147					6		rts	
	002148		25 m				EventTable	anon	
	002148		1F	88				de l'innore	
	00214A							dc i'ionore'	
	882140							dc i'ionore'	
	00214E							dr i/Keyrlock/	
	882158							dc i'ignore'	
	002150							dc i'keyclock'	
								dc i'updateclock'	
0148	002154	8862	00	00				oc i opoateciock	

EXEMPL

0149	00215	6 00	64	1E	00					dc i'ignore'			
	00215									dc i'ignore'			
	00215									dc i'ignore'			
	88215			1 -	00					END			
0102	00213	C. 00	OH							EIND			
1 1	C	-1-											
	Sym				00			_					
	E Act			31						ActionCursor			
	E Act							onEvent		ActionMenu		ActionP	
	IF Act		un					onTable		ActionUndo		EventTa	ble
00001	E Ign	ore			990	3005	evtp	tr	000001	origd	000003	rtsaddr	
	00215							KeyClock		START			
	00215			60			6			rts			
0155	00215	0 0	81							END			
0156	00215	00	00					UpdateCl	ock	START			
0157	00215	0 88	00							using ClockDa	ata		
0158	00215	90	00	88			3			phb			
8159	00215	E 00	01	4B			3			phk			
0160	00215	- 06	02	AB			4			plb			
0161	88216	8 88	03							PushLong Cloc	kWinPtr		
	002168									BeginUpdate	207		
	00216			28	88	88	6			jsr DrawTime			
	002172			20	00	00	0			PushLong Cloc	Willia Die		
	002174									_EndUpdate	.KWIIIT CI		
	00217			AD.									
	882182						4			plb			
	002102			00			6			rts			
0100	002103	000	20							END			
9176	002183	2 00	aα					DrawTime		Start			
	002183							Di awi ilile			4-		
	002183									using ClockDa			
	002189									PushLong fTim	-	122	
	882198			E0	20		2			_ReadAsciiTim			
				EZ	20		3			sep £%0010000	И		
	002192			A C.		0.0				longa off			
	002192						2	,		ldx £19			
	002195					80		1000		lda TimeStrin	9,X		
	002198						2			and £\$7F			
	00219A				90	80	5			sta TimeStrin	9,×		
	002190						2			dex			
	00219E						2'			bpl Loop			
	0021A0			02	28		3			rep £%0010000	0		
	0021A2									longa on			
	0021A2									PushWord £7			
0184	0021A5	00	22							PushWord £10			
0185	0021A8	88	25							_MoveTo			
0186	0021AF	00	20							PushLong £Tim	eString		
0187	002185	88	32							_DrawCString	H-11/41/17		
0188	0021BC	00	39	60			6			rts			
0189	0021BD	88	34							END			

Local Symbols 000012 loop

0190 0021BD 0000 0191 0021BD 0000 6B 0192 0021BE 0001

InitClock START

rtl END

192 source lines 23 macros expanded 104 lines generated

Listing des macros

*Fichier CLOCK.MACROS des seules Macros nécessaires:

MACRO &LAB PUSHWORD &WHATTOPUSH

&CHAR AMID &WHATTOPUSH,1,1 AIF "&CHAR"="£",.IMMEDIATE

&LAB LDA &WHATTOPUSH

PHA MEXIT

MEXIT IMMEDIATE &CHAR AMID &WHATTOPUSH,2,188

&LAB DC I1/\$F4

DC 12/&CHAR/ MEND

MACRO

&LAB PUSHLONG &WHATTOPUSH

LCLC &CHAR

&CHAR AMID &WHATTOPUSH,1,1

AIF "&CHAR"="£",.IMMEDIATE

&LAB LDA &WHATTOPUSH+2

```
PHA
LDA &WHATTOPUSH
PHA
MEXIT
.IMMEDIATE
.IMMEDIATE
&CHAR AMID &WHATTOPUSH,2,100
&LAB DC I1'$F4'
DC 12'(&CHAR)ù-16'
DC 11'$F4'
DC I2/&CHAR/
MEND
MACRO
&LAB STR &STUFF
&LAB DC 11'L:sys&SYSCNT'
sys&SYSCNT DC C"&STUFF"
MEND
MACRO
&lab ReadAsciiTime
&lab ldx £$0F03
IST $E10000
```

MACRO &lab _SetPort &lab !dx f4+256*27 jsl \$E10000

MEND

MACRO &lab _MoveTo &lab ldx £4+256*58 _js! \$E10000 MEND

MACRO &lab _DrawCString &lab ldx £4+256*166 jsl \$E10000 MEND

MACRO &lab NewWindow &lab ldx £14+256*9 is1 \$E10000 MEND MACRO &lab CloseWindow &lab ldx £14+256*11 js1 \$E10000 MEND MACRO &lab BeginUpdate &lab ldx £14+256*30 JS! \$E10000 MEND MACRO &lab EndUpdate &lab ldx £14+256*31 js1 \$E10000 MEND MACRO &lab SetSysWindow &lab ldx £14+256*75 Js! \$E10000 MEND Listing du BUILD d'exécution des commandes d'assemblage

*Fichier BUILD d'élaboration automatique, à partir du pg-source, *du segment chargeable CLOCK de type \$88:

assemble clock.src run clock.link filetype clock \$B8 enable dnwr clock

EXEMPL

MONTRE EXTRA-PLATE DE VOTRE BUREAU

Listing du fichier d'exécution des commandes à l'éditeur de liens

*Fichier CLOCK.LINK de commandes au LINKER, l'éditeur de liens

Keep clock segment main \$20 link/all clock

*L'ASSEMBLAGE DU PROGRAMME-SOURCE A PRODUIT DEUX MODULES-OBJETS

*clock.root

*clock.A

*LISTING D'EDITION DE LIENS DES MODULES-OBJETS

*RESULTANT DE LA COMMANDE run clock.link

*APPLIQUEE AU FICHIER clock.link ECRIT EN LINKED

Advanced Linker 4.1 Phase 3 B7.1

1 Keep clock

2 segment main \$20

3 link/all clock

B errors found in source file.

00000000 00000000 Code: CLOCKDA
00000000 0000001F Code: IDSECTION
0000001F 0000008B Code: OPENCLOCK
000000AA 00000029 Data: CLOCKDATA
000000D3 0000001F Code: CLOSECLOCK
000000F2 0000006A Code: ACTIONCLOCK
0000015C 00000001 Code: KEYCLOCK
0000015D 00000026 Code: UPDATECLOCK
0000018B3 0000003A Code: DRAWTIME
000001BD 00000001 Code: INITCLOCK

Global symbol table:

```
ACTIONCLOC 000000F2 00 CLOCKACTIV 000000AA 01 CLOCKDA 00000000 00 CLOCKDATA 000000AA 01 CLOCKTITLE 000000AC 01 CLOCKWINPT 000000B2 01 CLOSECLOCK 000000D3 00 DRAWTIME 00000183 00 IDSECTION 00000000 00 INITCLOCK 000001BD 00 KEYCLOCK 0000015C 00 OPENCLOCK 0000001F 00 SYS2 000000AD 01 TIMESTRING 000000B6 01 UPDATECLOC 0000015D 00
```

Last segment starts at \$00000000 and is \$000001BE bytes ?

Catalogue final

*L'EDITION DE LIENS A PRODUIT UN SEGMENT CHARGEABLE DE TYPE EXE *QU'IL FAUT CONVERTIR EN TYPE \$B8 POUR QU'IL SOIT CHARGEABLE ET

*EXECUTABLE SOUS PRODOS 16 EN TANT QU'ACCESSOIRE DE BUREAU.

*REPERTOIRE DES FICHIERS PREPARES (type SRC) ET GENERES :

/RAM5/CLOCK/=

Name	Type	Blocks	M	odif	ed		C	reati	be		Access	Subtype
CLOCK.SRC	SRC	11	11	SEP	86	17:19	11	SEP	86	17:19	DNBWR	ASM65816
CLOCK .MACROS	SRC	4	8	JUL	86	8:25	11	SEP	86	17:15	DNBWR	TEXT
CLOCK.ROOT	OBJ	1	11	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNBWR	
CLOCK.A	OBJ	10	11	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNEWR	
CLOCK.LINK	SRC	1	11	SEP	86	17:23	11	SEP	86	17:23	DNBWR	LINKED
CLOCK	\$B8	4	11	SEP	86	17:24	11	SEP	86	17:24	DNBWR	
BUILD	SRC	1	11	SEP	86	17:22	11	SEP	86	17:22	DNBWR	EXEC

Blocks Free: 22 Blocks Used: 42 Total Blocks: 64

Installation dans la disquette-système Pro-DOS 16

*REPERTOIRE ET SOUS-REPERTOIRES D'UNE DISQUETTE-SYSTEME

*CONTENANT UNE APPLICATION SOUS ProDOS 16

/PD16/=

Name	Туре	Blocks	Modifie	d	Created		Access	Subtype
PRODOS	SYS	41	21 JUL 8	6 14:31	11 SEP 86	16:00	DNBWR	
SYSTEM	DIR	1	12 SEP 8	6 1:03	17 JUN 86	16:23	DNEWR	
LOAD.SYS16	516	26	15 JUL 8	6 10:33	11 SEP 86	15:47	DNBWR	A=\$0640

Blocks Free: 1129 Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600

/PD16/SYSTEM/=

Name	Туре	Blocks	Mc	dified		Cr	reated		Access	Subtype
P8	SYS	31	21	JUL 86	14:31	11	SEP 8	6 16:09	DNBWR	
P16	\$F9	44	21	JUL 86	14:31	11	SEP 8	6 16:08	DNEWR	
DESK.ACCS	DIR	1	12	SEP 86	1:03	11	AUG 8	6 100	DNBWR	
SYSTEM.SETUP	DIR	1	11	SEP 86	16:22	11	AUG 8	6	DNBWR	
TOOLS	DIR	1	11	SEP 86	16:40	11	AUG 8	6	DNBWR	
LOADER1	BIN	13	21	JUL 86	14:31	11	SEP 8	6 16:08	DNEWR	A=\$D000
LOADER2	BIN	3	21	JUL 86	14:31	11	SEP 8	6 16:09	DNBWR	A=\$D000
Blocks Free:	1129	Bloc	Ks L	ised:	471		Total	Blocks:	1600	

/PD16/SYSTEM/SYSTEM.SETUP/=

Name	Type	Blocks	Modified	Created	Access Subtype
TOOL.SETUP	STR	24	21 JUL 86	14:31 11 SEP 86 16:21	DNBWR

Blocks Free: 1129 Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600

Name	Type	Blocks Modified	Created	Access Subtype
MANGLER.DA	\$89	21 16 JUN 86	15:51 11 SEP 86 16:26	DNBWR
CLOCK	\$B8	4 12 SEP 8	0:59 12 SEP 86 1:03	DNBWR
Blocks Free:	1129	Blocks Used:	471 Total Blocks:	1600

/PD16/SYSTEM/TODLS/=

Name	Туре	Blocks	. M	odif	ed		C	reat	ed		Access	Subtype
T00L015	\$BA	24	21	JUL	86	14:34	11	SEP	86	16:37	DNBWR	
T00L014	\$BA	38	21	JUL	86	14:32	11	SEP	86	16:35	DNBWR	
T00L016	\$BA	24	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:35	DNBWR	
T00L020	\$BA	16	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:36	DNEWR	
T00L024	EXE	45	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:36	DNBWR	A=\$0100
T00L018	\$BA	40	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:36	DNEWR	
T00L023	EXE	30	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:37	DNBWR	A=\$0100
T00L021	\$8A	25	21	JUL	86	14:33	11	SEP	86	16:37	DNBWR	
T00L022	\$BA	11	21	JUL	86	14:34	11	SEP	86	16:39	DNBWR	

Blocks Free: 1129 Blocks Used: 471 Total Blocks: 1600

CONSEILS DE LECTURE

Pour maîtriser le système de l'Apple IIGS 65816, et mieux connaître le mode Apple II de votre ordinateur, P.S.I. vous propose une palette d'ouvrages utiles.

POUR MAITRISER LE SYSTEME DE BASE DE L'APPLE IIGS

A paraître:

- Assembleur de l'Apple IIGS - Jean-Pierre Lagrange (Editions du P.S.I.) Une initiation claire et complète à l'assembleur 65816, illustrée par de nombreux programmes-exemples. Ce livre est particulièrement recommandé aux débutants en assembleur.

- La boîte à outils de l'Apple IIGS - Jean-Pierre Curcio (Editions du P.S.I.) Cet ouvrage s'adresse à tous ceux qui souhaitent programmer dans l'esprit du GS: ce n'est pas un cours sur l'assembleur ou le C, mais une étude de la boîte à outils intégrée au système. Deux exemples concrets, un MiniPaint et un programme d'interface, illustrent l'utilisation des managers.

POUR MIEUX CONNAITRE LE MODE APPLE II DE VOTRE ORDINATEUR

- 102 programmes pour Apple II Jacques Deconchat (Editions du P.S.I.) Spécialement destinés aux débutants, ces 102 jeux en Basic présentent les instructions Applesoft selon cinq niveaux de difficulté croissante. Chaque programme couvre une page de livre au maximum, et est commenté ligne à ligne.
- Programmation système de l'Apple II Marcel Cottini (Editions du P.S.I.) Pour programmeurs chevronnés sur Apple IIe ou IIc, cet ouvrage présente les microprocesseurs 6502 et 65C02, et de nombreuses astuces inédites de programmation.

- Introduction à ProDos sur Apple Francis Versheure (Editions du P.S.I.) Initiation au système d'exploitation des Apple IIe et IIc, comprenant notamment la gestion des supports, des catalogues et des fichiers, l'étude d'un système de conversion de DOS à ProDOS, et l'utilisation d l'Applesoft sous ProDOS.
- Système ProDos sur Apple II Marcel Cottini (*Editions du P.S.I.*)
 Pour programmeur averti, ce livre présente l'organisation complète de ce système d'exploitation avec de nombreux exemples d'application.

Achevé d'imprimer en octobre 1986 sur les presses de l'imprimerie Laballery 58500 Clamecy Dépôt légal : octobre 1986

> N° d'impression : 609075 N° d'édition : 86595-368.1 ISBN : 2-86595-368.8

present ouvrage.	e de faire de meilleurs livres, adressez-nous vos critiques sur							
— Ce livre vous donne-t-il toute satisfaction?								
— Y a-t-ll un asp	ect du problème que vous auriez aimé voir abordé?							
Si vous souhaitez de pas de vous répond								
Où avez-vous ach □ cadeau □ exposition	□ librairie □ autres							
Comment en avez □ publicité □ exposition	vous eu connaissance? □ catalogue □ autres □ conseils d'un ami							
Lesquels?	quis des livres P.S.I.?							
qu'en pensez-vous?								
Profession	Prénom Age							

CATALOGUE GRATUIT

Vous pouvez obtenir un catalogue complet des ouvrages PSI, sur simple demande, ou en retournant cette page remplie à votre libraire, à votre boutique micro ou aux

Editions du PSI BP 86 77402 Lagny-sur-Marne Cedex



CLEFS POUR APPLE II GS

Ce mémento s'adresse aux programmateurs en assembleur, C et Basic de l'Apple II GS.

I offre en effet une synthèse des spécificités du matériel et des logiciels de développement.

Vous disposez ainsi des informations fondamentales concernant l'architecture interne, les brochages, le jeu d'instructions du 65816, les mémoires, les ressources graphiques et les entrées-sorties.

Le système CPW, avec son moniteur, son éditeur et son macroassembleur, est décrit en détail. L'ensemble des outils du bureau électronique (en particulier QuickDraw, Window Manager, Menu Manager...) est répertorié, fonction par fonction.

I la fin de l'ouvrage, un programme montre comment ajouter un accessoire de bureau à une application, et résume ainsi les possibilités graphiques de l'Apple II GS.



ISBN 2 - 86595 - 368 - 8

prix fnac

250 FF

PHOTO THIERRY LAYANI